

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
جعبه فيوز	BF00
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
رله كمپرسور كولر	8005
كمپرسور كولر	8020
رله موتور فن بخاري و كولر	8048
بنل كليدهاي بخاري و كولر	8025
كنترل يونيت دماي اتاق	8035
سنسور كنترل دماي اواپراتور	8006
كنترل يونيت و موتور فن تهويه	8070
مدول كنترل فن بخاري و كولر	8045
موتور فن بخاري و كولر	8050
كليد A/C	8000
كليد انتخاب گردش هوا از داخل يا خارج (Refresh)	8067

