



## CPH 2000

<p><b>BB00</b> باطری</p> <p><b>BMF1</b> مکسی فیوز</p> <p><b>BH280</b> جعبه فیوز داخل اتاق</p>	<p style="text-align: center;">سایر اجزاء</p> <p><b>8220</b> طوقه شناسی کلید</p> <p><b>0004</b> صفحه امپر</p> <p><b>8630</b> C.P.H</p> <p><b>CA00</b> سوئیچ</p> <p><b>C001</b> کانگشن عیب باب</p>	<p style="text-align: center;">کد رنگ</p> <p><b>BA</b> سفید</p> <p><b>BE</b> آبی</p> <p><b>BG</b> فلهوای روشن</p> <p><b>GR</b> خاکستری</p> <p><b>JN</b> زرد</p> <p><b>MR</b> فلهوای</p> <p><b>NR</b> مشکی</p>
اتصال های منفی		
<p><b>M000</b> اتصال منفی اصلی</p> <p><b>MC40</b> زیرموت جتو راست کناررکاب</p>		<p><b>OR</b> نارنجی</p> <p><b>RG</b> قرمز</p> <p><b>RS</b> سورنی</p> <p><b>VE</b> سبز</p> <p><b>VI</b> بنفش</p> <p><b>V</b> سبز / زرد</p>