

شرح	كد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215

