

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
سوئیچ	SW00
کنترل یونیت موتور	1320
جلو آمپر	0004
رله دوپل	1304
سوئیچ اینرسی	1203
ایموبیلایزر	8208
فیوز پمپ بنزین (در دسته سیم موتور)	C1260
سنسور دور موتور	1313
پمپ بنزین	4310
رله دوپل	1135
استپر موتور	1225
رله دور کند فن خنک کننده موتور	1500A
رله دور تند فن خنک کننده موتور	1500B
سنسور فشار و دمای هوای ورودی	1312
سنسور موقعیت دریچه گاز	1316
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
سنسور ضربه	C1120
سنسور موقعیت میل سوپاپ	1115
سنسور سرعت	1620
سنسور اکسیژن اول	1350B
سنسور اکسیژن دوم	1351B
کانکتور عیب یاب	C001
رله قطع کن کولر	8005
سنسور فشار گاز کم فشار	1312A
سنسور فشار گاز پر فشار	1312B
مجموعه انژکتور گاز	133—G
انژکتور سیلندر ۱ - ۴	1331-1332-1333-1334
شیر برقی مخزن کنیستر	1215
شیر برقی ریگلاتور گاز	1215B
شیر برقی ریگلاتور گاز سر مخزن	1215C
شیر برقی ریگلاتور گاز سر مخزن	1215D
مجموعه رادیو و پنل داشبورد	8410C

