

Airbag System ARISUN

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلی	BF00
جعبه فيوز كالسكه اى	BB10
سوئيچ	SW00
جلو آمپر	0004
كانكتور عيب يابى	C001
ماژول ايربگ شاگرد	6564
ماژول ايربگ راننده	6565
كليد غيرفعال كننده ايربگ شاگرد	6569
كنترل يونيت ايربگ و كمر بند ايمنى	6570
كنترل يونيت قفل مركزى	6235

