

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور ، بالای FCM	BF00
فیوزهای داخل اتاق ، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
رله کولر بخاری	RB00B
کنترل یونیت موتور	1320
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215
سنسور اواپراتور	8006
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
پنل کلید های بخاری و کولر	8025
مقاومت موتور سیستم فن تهویه	8046
موتور فن سیستم تهویه (در صورت جدا بودن)	8050

