

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور (ECU موتور)	1220
موتور ECU	1320
دو رله مجزای فن در داخل جعبه FN	1500
مقاومت فن دور تند (رزیستور دور تند فن)	1506
فن	1510

