

شرح	كد
باتري	BB00
فيوز روي FN	FN BF00
سوئيچ	SW00
كليدهاي دسته راهنما	0002
ECU موتور	1320
نود مركزي شبكه مالتني پلكس	CCN
نود جلويي شبكه مالتني پلكس	FN
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
كانكتور عيب ياب	C001
كمپرسور كولر	8020
سنسور دماي آب موتور(ارسالي ديتا به HVAC)	4030
سنسور دماي آب موتور(ارسالي ديتا به ECU)	1220
پنل كنترل اتوماتيك و كليدهاي بخاري و كولر	8025
سنسور كنترل دماي اواپراتور	8006
رله كنترل موتور فن بخاري و كولر	8046
رله موتور فن بخاري و كولر	8047
رله موتور فن بخاري و كولر	8048
مدول كنترل فن بخاري و كولر	8045
موتور فن بخاري و كولر	8050
سنسور دماي هواي بيرون	8032
سنسور نور خورشيد	8033
موتور گردش هوا از داخل يا خارج كابين(Refresh)	8067
موتور دريچه هوا	8040
موتور دريچه هوا	8065
ترميستور	8031

