

شرح	كد
باتري	BB00
فيوز روي FN	BF00
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
رله دوپل	1304
نود مركزي	CCN
نود جلوپي	FN
نمايشگر جلو آمپر	ICN
سنسور دماي مایع خنك كننده	1220
رله فن دور كند	1500A
رله فن دور تند	1500C
رله فن موازي كن	1500B
فن سمت راننده	1510A
فن سمت شاگرد	1510B

