

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
نود مركزي داخل اتاق	BCM
كليد فلاشر	2300
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217
محرك قفل صندوق عقب	6260
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سوئيچ اتصال درب صندوق عقب	3100
سوئيچ درب موتور	8611

