

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
رله شيشه بالابر	RB00C
كليدهاي شيشه بالابر و تنظيم آينه‌ها	6036
موتور آينه بغل سمت چپ	6410
موتور آينه بغل سمت راست	6415

