


کتابچه راهنمای
نقشه های الکتریکی


پژو

206



پژو 206

نقشه های الکتریکی



نظام آراستگی (۷ سین آراستگی)

تا چندی پیش کمتر کسی در کشور ما به نقش عوامل فرهنگی و نامرئی مدیریتی در محیطهای تولیدی صنعتی، فنی و خدماتی در پدید آمدن محصولات و خدمات با کیفیت پی برد و یا آنرا مطرح و ترویج می‌نمود، بلکه همواره بیش از اندازه بر عوامل فنی و مهندسی و ماشین و ابزار تا کنیدمی‌گردید. اما خوشبختانه در سالهای اخیر عده‌ای از مدیران آرماندار و پیشتاز در صنعت کشور توجه ویژه‌ای به نقش همکار با کیفیت و محیط کار با کیفیت در بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری معطوف داشته و موفق گردیده‌اندبا اجرای نظم‌های مدیریتی اقتباس شده از مدیریت ژاپنی نظیر نظام پیشنهادها و نظام ۵S (5S) تحولی در محیط کار بوجود آورده‌اند.

نظام (5S) که امروزه در ایران به نام «۷ سین آراستگی» یا «آراستگی محیط کار» تغییر نام یافته و تجربه شده است، بر این باور کهنه که آلوده بودن، کثیف بودن و نامرتب و ریخت و پاش بودن محیط کار را طبیعت جدائی ناپذیر در محیطهای تولیدی و کارگاهی می‌داند و خط بطلان کشیده و میسر بودن تسلط طبیعت و فطرت پاک و آراسته انسان را بر طبیعت آلوده محیط‌های صنعتی اثبات می‌کند. به راستی چرا هنوز افرادی حتی درس خوانده و جوان در کشور وجود دارند که گمان می‌کنند یک تعمیرگاه اتومبیل لزوماً می‌بایستی روغنی، آلوده، سیاه، شلوغ، درهم و برهم و ناآراسته باشد؟ چرا عده‌ای همچنان به خود اجازه می‌دهند که با همین باور در محیط کار با هر کفش و لباس و ظاهر ناآراسته ای حاضر شوند و یا لباس و کفشهای کهنه و مندرس خود و دیگران را که دیگر نمی‌شود در جامعه پوشید در محیط کار به عنوان لباس کار استفاده کنند؟ چرا حدود هشتاد درصد کارکنان فنی تعمیرگاهها با دمپایی و یا کفش پاشنه خوابیده و بدون بند در محیط کار ظاهر می‌شوند؟

آیا این واقعاً بخاطر طبیعت ما و یا طبیعت کار است که برخی محیط‌هایی مثل تعویض روغنی، تعمیرگاه اتومبیل، کارخانه آرد، کارخانه سیمان و کارخانه تایرسازی، باید آلوده و نامطبوع باشند؟ اگر شما هم معتقد هستید که به خاطر طبیعت خود کار است، آنوقت به این سوال باید پاسخ بدید که چرا همین کارخانه تایرسازی و یا سیمان سازی در یک کشور پیشرفته صنعتی بسیار جذاب و آراسته است؟ چرا تعمیرگاههای اتومبیل در همان کشور به یک کلینیک شباهت دارند؟

در سالهای اخیر مدیریت شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) با معرفی و اجرای نظام آراستگی «۷ سین آراستگی» به همت همکاران خود و نیز برخی نمایندگان مجاز، تحول چشمگیری را در محیط‌های کاری و تعمیرگاهی بوجود آورده و کارآیی این نظام فرهنگی را در بهبود داوطلبانه، معتقدانه و مشتاقانه محیط‌های قدیمی تعمیرگاهی با سابقه چهل ساله خود را آراسته نموده، تاثیر آن را بر تحول رفتاری همکاران خود و نیز بر استقبال و جاذبه مشتریان و افزایش درآمد خود ابراز داشته و اجرای آنرا به دیگر نمایندگان توصیه می‌کنند. به امید آنکه در آینده‌ای نزدیک همه ما شاهد محیط کار آراسته، همکار آراسته، رفتار آراسته و پندار آراسته داشته باشیم.




مقدمه

بسمه تعالیٰ

تهیه و انتشار کتابهای راهنمای تعمیرات این امکان را برای متخصصین تعمیرات فراهم می‌نماید که بتوانند در هر مرحله از عملیات تعمیر و نگهداری، کار را به صورت صحیح و اصولی به انجام رسانند. کتابی که در پیش رو دارید تحت عنوان «نقشه‌های الکتریکی» می‌باشد که حاصل تلاش همکاران در اداره فنی و مهندسی خدمات پس از فروش بوده و به منظور آشنایی تعمیر کاران شبکه نمایندگی مجاز سراسر کشور با نحوه انجام تعمیرات خودروی پژو ۲۰۶ تهیه گردیده است.

امید است شما تکنسین‌ها و تعمیر کاران عزیز، با مطالعه دقیق مطالب این کتاب و به کار بستن آن به هنگام تعمیرات و عیب‌یابی، در ارائه خدمات تعمیراتی استاندارد، جلب نظر مساعد و کسب رضایت مشتری توفيق یابید.



عنوان فیوزها	صفحه	فهرست
جمعه فیوز داخل محفظه موتور با ۳۴ فیوز (BM34)	۲	
جمعه فیوز داخل اتاق سرنشین با ۱۲ فیوز (BH12)	۵	
جمعه فیوز داخل اتاق سرنشین با ۲۸ فیوز (مدل بدون شیشه بالابر عقب الکتریکی) (BH28-1)	۸	
جمعه فیوز داخل اتاق سرنشین با ۲۸ فیوز (مدل دارای شیشه بالابر عقب الکتریکی) (BH28-2)	۱۱	
فیوزهای نصب شده بر روی BSI	۱۴	
سوکت عیب یاب		
سوکت عیب یابی (C001)	۱۸	
صفحه نشان دهندها		
صفحه نشان دهندها	۲۲	
بخش قدرت		
ارتباط سیستم آلترا ناتور با BSI (برای مدلهای با شیشه بالابر عقب دستی)	۲۶	
ارتباط سیستم آلترا ناتور با BSI (برای مدلهای با شیشه بالابر عقب الکتریکی)	۲۸	
ارتباط سیستم آلترا ناتور با صفحه نشان دهندها	۳۰	
سیستم سوخت رسانی و جرقه سازی S2000	۳۲	
مدار سیستم خنک کننده موتور	۳۴	
مدار گیربکس اتوماتیک AL4	۳۶	
روشنایی‌های خارجی خودرو		
چراغهای مهشکن جلو و عقب	۴۰	
چراغهای ترمز	۴۲	
چراغهای دندنه عقب	۴۴	
سیستم فلاشر و راهنمای	۴۶	
چراغهای جانبی (چراغهای کوچک) - چراغهای پلاک	۴۸	
چراغهای جلو	۵۰	

روشنایی‌های داخلی خودرو

چراغ صندوق عقب	۵۴
لامپ سقفی	۵۶
سیستم روشنایی صفحه نشان دهنده‌ها	۵۸
نشانگرهای وضعیت خودرو	
سیستم خنک کننده موتور	۶۲
نمایشگر دور موتور	۶۴
سیستم نمایش دهنده سطح سوخت	۶۶
لامپ هشدار فشار روغن و بالابودن ترمز دستی (کاهش سطح روغن ترمز)	۶۸
سیستم نمایشگر سرعت خودرو	۷۰
آلرم روشن بودن چراگاهای جانبی (چراغ‌های کوچک)	۷۲
مکانیزم‌های کمکی	
برف پاک کن و پمپ شیشه سور جلو	۷۶
برف پاک کن و پمپ شیشه سور عقب	۷۸
شیشه بالابرها کترونیکی جلو (بدون آینه‌های جانبی الکترونیکی)	۸۰
شیشه بالابرها کترونیکی جلو (با آینه‌های جانبی الکترونیکی)	۸۲
شیشه بالابرها کترونیکی عقب	۸۴
قفل مرکزی	۸۶
آینه‌های جانبی الکترونیکی	۸۸
ایریگ (کیسه هوا) و محکم کننده الکترونیکی کمربند ایمنی	۹۰
محکم کننده الکترونیکی ، کمربند ایمنی	۹۲
تنظیم نور چراگاهای جلو	۹۴

سیستم‌های کمکی اولیه

۹۸	مدار سیستم ضد قفل ترمز ABS
۱۰۰	بوق

سیستم‌های آسایشی

۱۰۴	ساعت
۱۰۶	کولر (بدون کنترل دما)
۱۰۸	کولر (با کنترل دما)
۱۱۰	مدار فندک
۱۱۲	گرمکن شیشه عقب و آینه‌های جانبی (با کولر - بدون کنترل دما)
۱۱۴	گرمکن شیشه عقب و آینه‌های جانبی (با کولر - با کنترل دما)
۱۱۶	سیستم بازدارنده استارت خودرو (ایموبیلایزر)
۱۱۸	رادیو

اتصالات داخلی

۱۲۲	= اتصال داخلی دسته سیم اصلی و دسته سیم کنسول IC01
۱۲۲	= اتصال داخلی دسته سیم اصلی و دسته سیم اتاق سرنشین IC11
۱۲۳	= اتصال داخلی دسته سیم اصلی و دسته سیم موتور IC02
۱۲۴	= اتصال داخلی دسته سیم اصلی و دسته سیم کولر IC26
۱۲۴	= اتصال داخلی دسته سیم اتاق سرنشین و دسته سیم مجموعه چراغهای عقب IC82
۱۲۵	= اتصال داخلی دسته سیم اتاق سرنشین و دسته سیم در سمت راننده IC70
۱۲۶	= اتصال داخلی دسته سیم اتاق موتور و دسته سیم در سمت کمک راننده IC71
۱۲۷	= اتصال داخلی دسته سیم اتاق سرنشین و دسته سیم در عقب سمت چپ IC72
۱۲۷	= اتصال داخلی دسته سیم اتاق سرنشین و دسته سیم در عقب سمت راست IC73
۱۲۸	= اتصال داخلی دسته سیم اتاق سرنشین و دسته سیم کنسول IC91

نقشه‌های موقعیت قطعات نصب شده

۱۳۰	کابل‌های مثبت و منفی باتری
۱۳۱	دسته سیم اصلی
۱۳۲	دسته سیم فن
۱۳۴	دسته سیم موتور
۱۳۵	دسته سیم سیستم ضد قفل ترمز ABS
۱۳۶	دسته سیم اتاق سرنشین و ایربگها (کیسه‌های هوا)
۱۳۷	دسته سیم اتاق سرنشین
۱۳۸	دسته سیم کنسول
۱۳۹	دسته سیم سیستم بخاری
۱۴۰	دسته سیم در جلو سمت راننده و در جلو سمت کمک راننده
۱۴۱	دسته سیم درهای عقب
۱۴۲	دسته سیم مجموعه چراغهای عقب
۱۴۳	محل سیم‌ها و کانکتورها

محصول: پژو 206

بخش: فیوزها


فصل: نقشه های الکتریکی

بخش

فیوزها

جعبه فیوز داخل محفظه موتور باع ۳۴ فیوز (BM34)



وسیله مرتقبه	تفصیله الکتریکی	ماکزینم جریان	فیوز
تفصیله جعبه لالسیم محفظه موتور مربوط به گرمکن شیشه عقب و برف پاککن (جلو)	آلترناتور (+)	70A	MF1
فن 300W		40A	MF2
آزاد		--	MF3
آزاد		40A	MF4
تفصیله جعبه فیوز داخل اتاق سرنشین		70A	MF8
تفصیله BSI (کنترل مشیشه های الکتریکی جلو)		50A	MF9
نور بالا و پایین چراغهای جلو		40A	MF10
تفصیله جعبه فیوز داخل اتاق سرنشین (در حالت شیشه بالدر عقب الکتریکی)		60A	MF11
مدارهای اصلی خودرو		50A	MF12
مدارهای اصلی خودرو		40A	MF13
آزاد	باتری (-)	--	MF15
سیستم ضد قفل ترمز ABS		30A	MF16
سیستم ضد قفل ترمز ABS		30A	MF17
بوک / لامپهای پارک / چراغهای مهشکن جلو		30A	F5
سیستم تهویه مطبوع		20A	F6
آزاد		20A	F7
سوکت عیوب پابن		30A	F14
آزاد	ورودی / خروجی	--	F18
آزاد		--	F19
آزاد		--	F20
کولر (باکنترل دما)		5A	F21
آزاد	ولتاژ بعد از سوئیچ (+Vθ)	--	F22
کنترل یونیت سیستم ABS		5A	F23
کنترل سیستم سوخت رسانی و جرقه		5A	F24
پمپ بلزین		10A	F25
کنترل سیستم سوخت رسانی و جرقه / پمپ بلزین / انژکتورها کوبیل / رله دوبل / گرمکن دریچه گاز / سنسور اکسیژن آزاد (گیریکس اتوماتیک A14)	باتری (+)	30A	F26
آزاد		5A	F27
آزاد		5A	F28
المب مهشکن جلو سمت راست		30A	F29
المب مهشکن جلو سمت چپ		10A	F30
چراغهای دندنه عقب / سنسور سرعت خودرو / سوکت عیوب پابن	ولتاژ بعد از سوئیچ (+Vθ)	10A	F32
کنترل یونیت گیریکس اتوماتیک (AL4)		10A	F33
سنسور اکسیژن		5A	F34



فصل : نقشه های الکتریکی

محصول : پژو 206


بخش : فیوزها





جعبه فیوز داخل آنال سرنیتین با ۱۲ فیوز (BH12) :

وسیله مرتبه	تفصیلیه الکتریکی	ماکزیمم جریان	فیوز
نور بالای چراغ جلو سمت چپ	نور بالای چراغ (+)	10A	F29
نور بالای چراغ جلو سمت راست / لامپ لمباشکر نور بالا (در صفحه نشان دهندهها)		10A	F30
نور پایین چراغ جلو سمت چپ	نور پایین چراغ (+)	10A	F31
نور پایین چراغ جلو سمت راست / لامپ هشدار نور پایین آزاد		10A	F32
چراغ جانبی جلو سمت چپ / چراغ جانبی عقب سمت چپ	چراغهای جانبی (+)	5A	F33
چراغ جانبی جلو سمت راست / چراغ جانبی عقب سمت راست آزاد		10A	F34
دور تند فن / سوییچ سه مرحله‌ای آزاد	ولتاژ بعد از سوییچ (+70) در حالت موتور خاموش	-	F35
فن بخاری - کولر (سیستم تهویه مطبوع)		5A	F36
		5A	F37
		5A	F38
		--	F39
		40A	F40

BH12






جعبه فیوز داخل اتاق سرنشین با ۲۸ فیوز (مدل بدون شیشه بالابر عقب الکتریکی) (BH28-1)

وسیله مربوط	تفصیله الکتریکی	ماکریم جریان	فیوز
کیسه هوای جلو / سویچ چراغ ترمز / تغذیه BSI	ولتاژ بعد از سویچ (+Vθ)	شلت فلزی	F1
صفحه نشان دهندها		5A	F2
آزاد		--	F3
BSI		5A	F4
آزاد		--	F5
کنترل سیستم سوخت رسانی و جرقه - ایموبیلایزر		5A	F6
آزاد	باندی (+) ولتاژ بعد از سویچ (+Vθ)	15A	F7
صفحه نشان دهندها / فلاشر / ساعت / لامپ سقفی		10A	F8
BSI		5A	F9
آزاد		--	F10
چراغ ترمز سمت چپ / چراغ سوم ترمز		10A	F11
چراغ ترمز سمت راست		10A	F12
آزاد	باندی (+) چراغ جانبی (+Vθ)	--	F13
آزاد		--	F14
لامپ صندوق عقب		20A	F15
آزاد		--	F16
آزاد		--	F17
چراغ بلک / روشنایی فندک / ساعت / روشنایی صفحه زمایش / روشنایی پنل بخاری / روشنایی رادیو / روشنایی زیر سیگاری / روشنایی انتخاب دنده اتوماتیک / سویچ خودرو	چراغ جانبی (+) (پارک)	10A	F18
چراغ مهشکن عقب / لامپ هشدار چراغ مهشکن عقب داخل صفحه نشان دهندها	چراغ مهشکن عقب	5A	F19
آزاد	ورودی / خروجی	--	F20
آزاد		--	F21
لامپ نقشه خوانی / لامپ سقفی / ساعت / صفحه نشان دهندها / فندک	تجییزات جانبی (+Vθ)	10A	F22
فندک	تجییزات جانبی (+Vθ)	25A	F23A
فندک	باندی (+)	25A	F23B
رادیو	تجییزات جانبی (+Vθ)	15A	F24A
رادیو	باندی (+)	15A	F24B
برف پاک کن جلو و عقب		20A	F25
آزاد	تجییزات جانبی	--	F26
BSI		5A	F27
آزاد		--	F28

R1 = 5A , R2 = 10A , R3 = 30A , R4 = 20A , R5 = 15A



فیوزهای یدک :



محصول : پژو 206

بخش : فیوزها

فصل : نقشه های الکتریکی






جعبه فیوز داخل اتاق سرنشین با ۲۸ فیوز (مدل دارای شیشه بالابر عقب الکتریکی) (BH28-2) :

فیوز	ماکزیمم جریان	تفاوتیه الکتریکی	وسیله مرتبط
F1	شنت فلزی	ولتاژ بعد از سوئیچ (+ve)	کیسه هوای جلو / سوئیچ چراغ ترمز / تفاوتیه BSI
F2	5A		صفحه نشان دهندها
F3	--		آزاد
F4	5A		BSI
F5	--		آزاد
F6	5A	باتری (+) / ولتاژ بعد از سوئیچ (+ve)	کنترل یونیت سیستم سوخت رسانی و جرقه - ایموبلایزر
F7	15A		آزاد
F8	10A		صفحه نشان دهندها / فلاشر / ساعت / لامپ سقفی
F9	5A		BSI
F10	--		آزاد
F11	10A	ولتاژ بعد از سوئیچ (+ve)	چراغ ترمز سمت چپ / چراغ سوم ترمز
F12	10A		چراغ ترمز سمت راست
F13	--		آزاد
F14	30A		شیشه بالابر عقب
F15	20A		لامپ صندوق عقب
F16	--	باتری (+)	آزاد
F17	--		آزاد
F18	10A		چراغ پلاک / روشنایی فندک / ساعت / روشنایی صفحه نشان دهندها / روشنایی پنل بخاری / روشنایی رادیو / روشنایی زیر سیگاری / روشنایی انتخاب دنده انوماتیک / سوئیچ خودرو
F19	5A		چراغ مهشکن عقب
F20	--		آزاد
F21	--	وزویی / خروجی	آزاد
F22	10A		چراغ جانبی (+)
F23A	25A		تجهیزات جانبی (+ve)
F23B	25A		فندک
F24A	15A		تجهیزات جانبی (+ve)
F24B	15A	تجهیزات جانبی (+ve)	رادیو
F25	20A		رادیو
F26	--		برف باکن جلو و عقب
F27	5A		آزاد
F28	--		BSI
			آزاد

R1 = 5A , R2 = 10A , R3 = 30A , R4 = 20A , R5 = 15A


فیوزهای یدک :







فیوزهای نصب شده بر روی BSI :

وسیله مرتبط	تفصیل الکتریکی	ماکزیمم جریان	فیوز
راهنمای / فلاشر	پالسی (+)	15A	A
برف پاک کن جلو		15A	B
گرمکن شیشه عقب / گرمکن آینه ها		30A	C
برف پاک کن عقب		15A	D
قفل گلندۀ درها		20A	E
شیشه بالدرهای جلو		30A	F







محصول: پژو 206


بخش: سوکت عیب یابی


فصل: نقشه های الکتریکی

بخش



سوکت عیب یابی

سوکت عیب یابی (C001)





سوکت عیب یابی :




محصول : پژو 206




بخش : صفحه نشان دهنده ها



فصل : نقشه های الکتریکی

بخش

صفحه نشان دهنده ها










بخش


قدرت


ارتباط سیستم آلترناتور با BSI (برای مدل های با شیشه بالابر عاقب دستی) :

















فصل : نقشه های الکتریکی


بخش : قدرت


محصول : پزو 206






















بخش


روشنایی های خارجی خودرو


چراغهای مه شکن جلو و عقب






چراغهای ترمز:






چراغهای دندنه عقب :

BM34




BH28




BB00



BB00




6V NR

M2630
2200/2210


2630

MC21


6V NR


M2635
2210
5 3

2635





سیستم فلاشر و راهنمای







چراغهای جانبی (چراغهای کوچک) چراغهای پلاک:







چراغهای جلو:







محصول : پژو 206


بخش : روشنایی های داخلی خودرو


فصل : نقشه های الکتریکی

بخش


روشنائی های داخلی خودرو


چراغ صندوق عقب:







لامپ سقفی:





سیستم روشنایی صفحه نشان دهنده ها :







محصول : پژو 206


بخش : نشانگرهای وضعیت خودرو


فصل : نقشه های الکتریکی

بخش

نشانگرهای وضعیت خودرو


سیستم خنک کننده موتور :







نمایشگر دور موتور:


0004







سیستم نمایش دهنده سطح سوخت :







لامپ هشدار فشار روغن و بالا بودن ترمز دستی (کاهش سطح روغن ترمز) :







سیستم نمایشگر سرعت خودرو :






آلارم روشن بودن چراغهای جانبی (چراغهای کوچک):







محصول : پژو 206


بخش : مکانیزم های کمکی


فصل : نقشه های الکتریکی

بخش


مکانیزم های کمکی


برف پاک کن و پمپ شیشه شور جلو:







برف پاک کن و شیشه عقب:







شیشه بالابرهاي الکتریکی جلو (بدون آينه های جانبی الکتریکی) :







شیشه بالابرها که جلو (با آینه های جانبی) :







شیشه بالابرهاي الکتریکی عقب:







قفل مرکزی:







آینه های جانبی الکتریکی :







ایربگ (کیسه هوا) و محکم کننده الکترونیکی کمر بندی ایمنی:







محکم کننده الکترونیکی ، کمربند ایمنی :






تنظیم نور چراغهای جلو:









بخش


سیستم‌های کمکی اولیه


مدار سیستم ضد ترمز ABS:







بوق:







محصول: پژو 206


بخش: سیستم‌های آسایشی


فصل: نقشه‌های الکتریکی

بخش


سیستم‌های آسایشی


ساعت:







کولر(بدون کنترل دما):







کولر(باکنترل دما):







مدار فندک:







گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی (با کولر - بدون کنترل دما)







گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی (با کولر-باکنترل دما) :







سیستم بازدارنده استارت خودرو (سیستم ایموبیلایزر) :







رادیو:







محصول : پژو 206


بخش : اتصالات داخلی

فصل : نقشه های الکتریکی


بخش اتصالات داخلی

IC01 : اتصال داخلی دسته سیم اصلی و دسته سیم کنسول


IC11 : اتصال داخلی دسته سیم اصلی و دسته سیم آفتاب سرنشین




IC02 : اتصال داخلی دسته سیم اصلی و دسته سیم موتور




IC26 : اتصال داخلی دسته سیم اصلی و دسته سیم کولر
IC82 : اتصال داخلی دسته سیم اتاق سرنشین و دسته سیم مجموعه چراغهای عقب



: اتصال داخلی دسته سیم اتاق سرنشین و دسته سیم در سمت راننده :







IC71: اتصال داخلی دسته سیم موتور و دسته سیم در سمت کمک راننده:






: اتصال داخلی دسته سیم اتاق سرنشین و دسته سیم در عقب سمت چپ :

: اتصال داخلی دسته سیم اتاق سرنشین و دسته سیم در عقب سمت راست :



IC91 : اتصال داخلی دسته سیم اتاق سرنشین و دسته سیم کنسول :



محصول : پژو 206

بخش : نقشه های موقعیت قطعات نصب شده

فصل : نقشه های الکتریکی




بخش

نقشه های موقعیت


قطعات نصب شده

کابل های مثبت و منفی باتری :


01 CBP - 02 CBN




دسته سیم اصلی:




10 PR-2



دسته سیم فن :







دسته سیم موتور :




دسته سیم سیستم ضد قفل ترمز : ABS

30 ABR




دسته سیم اتاق سرنشین و ایربگها (کیسه هوا) :

46 HAB-1 – 53 SAC-1



دسته سیم اتاق سرنشین :

46 HAB-2




محصول: پژو 206


بخش: نقشه های موقعیت قطعات نصب شده

فصل: نقشه های الکتریکی


دسته سیم کنسول:



دسته سیم سیستم بخاری :



دسته سیم در جلو سمت راننده و در جلو سمت کمک راننده :



دسته سیم درهای عقب:

62 PR/G

6212
5V MR

8430
2V NR

IC72
14V NR
46 HAB-1

6130
2V GR

67 PR/D


8435
2V NR

6217
5V MR


IC73
14V NR
46 HAB-1

6135
2V GR

دسته سیم مجموعه چراغهای عقب :



محل سیمها و کانکتورها:





andragogic & *Didactical*

محیط کار باید از نظر:

گردشگاه	مثل	زیبایی و هماهنگی
آرایشگاه	مثل	پاکیزگی و پیداشرت
زادگاه	مثل	دلبستگی و تعلق خاطر
ورزشگاه	مثل	روحیه کار و تلاش
عبدتگاه	مثل	معرفت اعتقادی و اخلاقی
دانشگاه	مثل	اندیشه و دانش
نمایشگاه	مثل	هلر خلاقیت و محصول جدید
اردوگاه	مثل	رعایت نظم و اضباط
کارگاه	مثل	کار، تولید و صنعت
شکارگاه	مثل	جستجوی مشکل و حل آن
پناهگاه	مثل	حل مشکلات زندگی و امنیت خاطر باشد.

1. *Almond*

2. *Apple*

3. *Banana*

3. *Food* *for* *the* *body* *and* *the* *brain*

1. *Carbohydrates*

all

carbohydrates

2. *Proteins*

all

proteins

3. *Fat, oils, etc.*

all

fats

4. *Sugars*

all

sugars

5. *Minerals, salts,*

all

minerals

6. *Water*

all

water

7. *vitamins, minerals*

all

vitamins

8. *enzymes, enzymes*

all

enzymes

9. *Un-digestible*

all

un-digestible

10. *undigestible, etc.*

all

undigestible

11. *undigestible, etc., etc.*

all

etc., etc.

