

## روش ریست نمودن BSI با ورژن 45.02

به اطلاع کلیه نمایندگیها می رساند، در قطعه BSI با نرم افزار 45.02 ویژگی جدیدی اضافه شده است که BSI می تواند خروجی ۱۲+ ولت ارسالی را برای برخی از قطعات کنترل کند. در صورت دستکاری در مدار دسته سیم (اتصال کوتاه نمودن و یا انشعاب مثبت جهت تغذیه قطعات جانبی مصرف کننده)، BSI خروجی خود را به آن قطعات، قطع نموده و مانع فعال شدن آنها می شود. در این حالت و در صورت خواندن خطای DANGER: Short-circuit to earth (fault reading) توسط دستگاه عیب یاب PPS با پیغام مواجه می شوید که جهت رفع ایراد باید به ترتیب زیر اقدام نمایید:

۱- قطعاتی که تغذیه ۱۲+ ولت آنها توسط این ورژن BSI کنترل می شوند، عبارتند از :

چراغ صندوق عقب - چراغ سقفی - چراغهای کوچک جلو و عقب (چپ / راست) - چراغ مه شکن عقب / چراغ راهنمای (چپ/راست) - محرک برقی درب صندوق عقب - کمپرسور کولر .

۲- اطمینان حاصل نمایید که ایراد عدم عملکرد قطعات فوق، ناشی از قطعی سیم، خرابی قطعه، یا سوختن فیوز نباشد.

۳- اطمینان حاصل نمایید که تغذیه ۱۲+ ولت از طریق BSI برای این قطعات ارسال نمی گردد.

۴- در این مرحله وارد منوی پارامترهای BSI شوید :

**Test by ECU > Built-In systems interface > Parameter measurement > Standard parameter measurement > Status of some power outputs**

در این صفحه می توانید نام قطعات و تعداد دفعاتی که دچار اتصال کوتاه شده‌اند را مشاهده نمایید:

207  
VF32AK6DU9K716181  
ECU configuration and services.  
Test by ECU .  
Built-in systems interface.  
Parameter measurements.  
Standard parameter measurement.  
Status of some power outputs.

boot lighting: unwanted short-circuit counter 1	0
boot lighting: manual reset counter 2	00
front courtesy light illumination: unwanted short-circuit counter 1	4
front courtesy light illumination: manual reset counter 2	00
left-hand front and rear sidelights: unwanted short-circuit counter 1	0

## روش ریست نمودن BSI با ورژن 45.02

۵- نسبت به رفع عیب و اتصالی سیم قطعه‌ای که در مرحله فوق مشاهده شد، اقدام نمائید.



۶- به منظور Reset کردن BSI مطابق رویه زیر اقدام نمائید:

### نحوه RESET نمودن قطعه BSI

۱- درب‌های جانبی خودرو بسته باشد.

۲- درب سمت راننده باز شود و در همان حالت باز باقی بماند.

۳- یکبار سوئیچ باز و بسته شود. (موتور روشن نشود)

۴- مطابق شکل روبرو اهرم‌های کنترل برف پاک کن (در وضعیت عملکرد پمپ شیشه شور) و چراغ‌های جلو (در وضعیت عملکرد نور بالا یا پلیسی)

را همزمان و ممتد به مدت ۳ ثانیه نگه داشته تا یک لحظه بوق خودرو شنیده شود.

با این روش BSI ریست شده و تغذیه قطعه مربوطه مجدد برقرار می‌گردد.

تندکر: حداکثر تعداد دفعات Manual Reset نمودن BSI ، 10 مرتبه می باشد و بعد از آن باید قطعه BSI طبق روال جاری و اخذ

محجوزهای لازم تعویض گردد.

**مثال :** (در خصوص ایراد چراغ سقفی) خط اول : ۴ مرتبه اتصال کوتاه شدن در مسیر چراغ سقفی را نشان می دهد.

خط دوم : ۱ مرتبه ریست شدن دستی را نشان می دهد.

front courtesy light illumination: unwanted short-circuit counter 1

4

front courtesy light illumination: manual reset counter 2

01