

شرح	كد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور (كنترل يونيت موتور)	1220
كنترل يونيت موتور	1320
رله هاي فن (دورله مجزا هستند)	RB003
مقاومت فن دور تند (رزیستور دور تند فن)	1506
فن	1510

* چنانچه شماره وایرینگ دسته سیم اصلی خودرو IK00400980 ، IK00447580 ، IK00384380 و IK00459180 بود از نقشه شماتیک اول و در غیر اینصورت از نقشه دوم استفاده نماید.



