

Alternator and starter – ARISUN

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلی	BF00
جعبه فيوز كالسكه اى	BB10
سوئيچ	SW00
جلو آمپر	0004
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

