

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته برف پاك كن	0005
موتور برف پاك كن جلو	5015
موتور آب پاش	5115

