

| شرح | كد |
|----------------------|------|
| باتري | BB00 |
| جعبه فيوز اصلي | BF00 |
| سوئيچ | SW00 |
| نود داخل اتاق | CCN |
| نود جلو | FN |
| دسته برف پاك كن | 0005 |
| موتور برف پاك كن جلو | 5015 |
| موتور آب پاش | 5115 |
| موتور برف پاك كن عقب | 5215 |

