

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷.....

شماره: ۱۳۹۲-۳۸.....

کدمدرک: ۱۴۷۸۰.....



عنوان: ... معرفی ساختار جدید و لیست استاندارد نقشه های شماتیک الکتریکی نوع خودرو: سمند، پارس، پژو، ۴۰۵، رانا، ۶۰۶ و وانت

کلیه نقشه های شماتیک تجهیزات خودروهای تولیدی سمند، پارس، پژو

۴۰۵، رانا، ۶۰۶ و وانت مورد بازنگری جامع قرار گرفته است و نقشه ها با ساختار و چیدمان جدید به همراه سیستم شماره

گذاری (کدینگ) جدید در سایت فنی مهندسی ایساکو درج گردیده است.

معرفی ساختار جدید نقشه های شماتیک الکتریکی :

۱- کلیه نقشه های تجهیزات خودروها به ۱۴ بخش استاندارد کلی به شرح زیر تقسیم شده است.

۱- سیستم سوخت رسانی جرجه

۲- سیستم خنک کننده موتور (فن ها)

۳- سیستم ترمز

۴- سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده

۵- برف پاک کن و شیشه شوی

۶- سیستمهای مربوط به شیشه بالابرها

۷- سیستم های آسایشی سرنشینان

۸- آلترناتور و استارت

۹- نشانگرها و جلو آمپر

۱۰- سیستم روشنایی

۱۱- سیستم مالتی پلکس

۱۲- سیستم انتقال قدرت

۱۳- فیوزها و رله ها

۱۴- آپشن

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

شماره: ۱۳۹۲-۳۸

کدمدرک: ۱۴۷۸۰



عنوان: معرفی ساختار جدید و لیست استاندارد نقشه های شماتیک الکتریکی نوع خودرو: سمند، پارس، پژو ۴۰۵، رانا، ۲۰۶ و وانت

۲- هر کدام از بخشهای ۱۴ گانه استاندارد، دارای زیر بخشهایی مطابق جدول زیر می باشد.

ردیف	بخش	زیر بخش	عنوان نقشه
01	سیستم سوخت رسانی جرعه	01	سیستم سوخت رسانی جرعه
02	سیستم خنک کننده موتور (فن ها)	01	سیستم خنک کننده موتور (فن ها)
03	سیستم ترمز	01	ترمز ABS
		02	سیستم ESP
04	سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده	01	قفل مرکزی
		02	کیسه هوا و کمربندهای پیش کشنده
		03	سیستم محرمانه کد کلید (Immobilizer)
		04	سیستم هشدار دهنده ACU
		05	قفل صندوق عقب (صندوق پران)
		06	سیستم دزدگیر
		07	سنسور دنده عقب
		08	بوق
		09	آلارم روشن ماندن روشنایی خارجی
		10	سیستم استارت بدون کلید
05	برف پاک کن و شیشه شوی	01	برف پاک کن و شیشه شوی جلو
		02	سنسور باران (سنسور روشنایی)
		03	سیستم شوینده چراغهای خطر
06	سیستمهای مربوط به شیشه بالابرها	01	شیشه بالابر جلو
		02	شیشه بالابر عقب
		03	آنتی ترپ (Power Window)
		04	شیشه برقی سقف (Sun Roof)
07	سیستم های آسایشی سر نشینان	01	سیستم تهویه مطبوع (کولر و بخاری)
		02	گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی
		03	آینه های جانبی (تنظیم و تاشو اتوماتیک)
		04	صندلی برقی
		05	سیستمهای صوتی و تصویری (رادیو پخش و ...)
		06	فندک و شارژر
		07	سیستم ناوبری (مسیریاب) GPS

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

شماره: ۳۸-۱۳۹۲

کدمدرک: ۱۴۷۸۰



عنوان: معرفی ساختار جدید و لیست استانداردهای نقشه‌های شماتیک الکتریکی نوع خودرو: سمند، پارس، پژو ۴۰۵، رانا، ۲۰۶ و وانت

آلترناتور و استارت	01	آلترناتور و استارت	08
نمایشگر مقدار سوخت (بنزین سوز و گازسوز)	01	نشانگرها و جلو آمپر	09
صفحه نمایشگر (پشت آمپر)	02		
نشانگر فشار روغن موتور	03		
نشانگر دمای مایع خنک کننده	04		
چراغ اخطار سطح روغن ترمز و ترمز دستی	05		
ساعت دیجیتال	06		
نمایشگر چند منظوره	07		
چراغهای جانبی (پارک و پلاک)	01	سیستم روشنایی	10
چراغهای اصلی (و تنظیم ارتفاع چراغها)	02		
مه شکن جلو و عقب	03		
چراغ دنده عقب	04		
راهنما و فلاشر	05		
چراغ سقفی	06		
چراغ ترمز	07		
سیستم تنظیم نور چراغها و نمایشگرها	08		
نودها و یونیت‌ها	01	سیستم مالتی پلکسی	11
گیربکس اتوماتیک	01	سیستم انتقال قدرت	12
سیستم کنترل 4WD	02		
فیوزها و رله ها	01	فیوزها و رله ها	13
کروز کنترل	01	آپشن	14

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

شماره: ۱۳۹۲-۳۸

کدمدرک: ۱۴۷۸۰



عنوان: معرفی ساختار جدید و لیست استاندارد نقشه های شماتیک الکتریکی نوع خودرو: سمند، پارس، پژو ۴۰۵، رانا، ۲۰۶ و وانت

مثال: دسترسی به نقشه ایمولایزر خودروی پژو ۴۰۵ با EMS SSAT مطابق تصویر زیر می باشد.

صفحه اصلی | کدهای اجرت | فراخوان | اطلاعیه فنی | مستندات فنی | گارانتی | کیفیت | آموزش فنی | نقشه های الکتریکی | TR | کتب و مقالات | جستجو

نقشه های الکتریکی

جستجو

کلید مدرک:

عنوان:

سطح ۱

نوع خودرو:
پژو ۴۰۵

مشاهده مدرک

سطح ۳

فصل	عنوان	تاریخ مدرک	کلید مدرک	ردیف
۱	Air bag System- 405 GLX XU7 Crouse --۰۴۰۲۰۰۱			
۲	Air bag system-405 CNG XU7-Iman & 405 SLX TU5-Iman--۰۴۰۲۰۰۲			
۳	(Immobilizer - 405 GLX XU7 EMS & Immo Bosch)(M7.4.4--۰۴۰۲۰۰۹			
۴	Immobilizer - 405 GLX XU7 EMS & Immo Valeo CNG SAX500--۰۴۰۲۰۰۸			
۵	Immobilizer - 405 GLX XU7 EMS & Immo Valeo Petrol--۰۴۰۲۰۰۷			
۶	<u>Immobilizer - 405 GLX XU7 EMS & Immo SSAT Petrol--۰۴۰۲۰۰۶</u>			
۷	Immobilizer - 405 CNG GLX XU7 EMS & Immo Siemens--۰۴۰۲۰۰۵			
۸	Immobilizer - 405 GLX XU7 EMS & Immo Siemens Petrol--۰۴۰۲۰۰۴			

عنوان	تاریخ مدرک	کلید مدرک	ردیف
سیستم حفاظتی و هشداردهنده	1392/05/07	۱۳۹۶۳	۱
سیستم ترمز	1392/04/25	۱۳۹۹۰	۳
برف پاک کن و شیشه شوی	1392/04/24	۱۳۹۹۴	۳
سیستم انتقال قدرت	1392/04/24	۱۳۹۹۱	۴
سیستم خنک کننده	1392/04/24	۱۲۷۸۵	۵
سیستم روشنایی	1392/04/24	۱۲۶۶۱	۶
نشانگرها و جلوآمپر	1392/04/22	۱۴۶۲۸	۷
سیستم های مربوط به شیشه بالابرها	1392/04/22	۱۴۶۳۷	۸

سطح ۲

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷.....

شماره: ۱۳۹۲-۳۸.....

کدمدرک: ۱۴۷۸۰.....



عنوان: .. معرفی ساختار جدید و لیست استاندارد نقشه های شماتیک الکتریکی نوع خودرو: سمند، پارس، پژو، ۴، ۵، رانا، ۶، ۷ و وانت

۴- شماره نقشه های شماتیک (شماره کدینگ) تجهیزات خودرو ها از یک شماره ۷ رقمی بر اساس تعریف زیر تشکیل شده است؛


← دو رقم اول و دوم مربوط به شماره بخش لیست استاندارد ۱۴ گانه نقشه ها می باشد که از شماره 01 الی 14 تشکیل شده است.

← دو رقم سوم و چهارم مربوط به شماره زیر بخش می باشد که معرف تجهیز مورد نظر است. این شماره از جدول ذکر شده در بند ۲ (صفحه ۲ این اطلاعیه فنی) استخراج می شود.

← رقم پنجم ام مربوط به نوع آن تجهیز می باشد. مثلاً " این عدد ، در کدینگ نقشه های سیستم تهویه مطبوع دستی عدد 0 و تهویه مطبوع اتوماتیک عدد 1 می باشد.

← رقم ششم و هفتم مربوط به شماره اختصاصی نقشه با توجه به نوع خودرو ، نوع EMS ، نوع سازنده و یا نوع سیستم تجهیز مورد نظر می باشد.

به عنوان مثال، شماره نقشه سیستم ایموبلایزر خودروی پژو 405 GLX با EMS SSAT مطابق زیر می باشد؛



پیوست ۱

دسته سیم اصلی:

برای باز کردن دسته سیم اصلی ابتدا باید قطعات زیر از روی خودرو باز گردند:

غربیلک فرمان - مجموعه دسته برف پاک کن و دسته راهنما - تلسکوپی فرمان - جلو آمپر -
کنسول وسط داشبورد - کنسول وسط صندلی - موکت کف - صندلی عقب - باک - قابهای ستون
سمت چپ کامل - جعبه نود مالتی پلکس داخل اتاق خودرو برای خودروهای مالتی پلکس (-BCM)
BSI-CCN) - سیم درب موتور - جعبه نود مالتی پلکس داخل محفظه موتور برای خودروهای
مالتی پلکس (FCM-BM34-FN) - ECU - سپر جلو - جلو پنجره - چراغهای جلو (چپ و
راست) - دیاق سپر جلو - مخزن رادیاتور - یونیت ABS - موتور برف پاک کن.

سپس دسته سیم اصلی را تعویض نموده و مجدداً قطعات فوق را نصب نمایید.

دسته سیم موتور:

برای باز کردن دسته سیم موتور ابتدا باید قطعات زیر از روی خودرو باز گردند:

هواکش - جعبه نود مالتی پلکس داخل محفظه موتور برای خودروهای مالتی پلکس (-FCM)
BM34-FN) - باتری - زیر باتری - ECU - چرخ جلو راست - سینی زیر موتور - شل گیر جلو
راست کامل.

سپس دسته سیم موتور را تعویض نموده و مجدداً قطعات فوق را نصب نمایید.

دسته سیم داشبورد:

برای باز کردن دسته سیم داشبورد ابتدا باید قطعات زیر از روی خودرو باز گردند:

داشبورد - کنسول وسط داشبورد - کنسول وسط صندلی

سپس دسته سیم داشبورد را تعویض نموده و مجدداً قطعات فوق را نصب نمایید.

دسته سیم کولر بخاری:

برای باز کردن دسته سیم کولر بخاری ابتدا باید قطعات زیر از روی خودرو باز گردند:

داشبورد- کنسول وسط داشبورد- کنسول وسط صندلی

سپس دسته سیم کولر بخاری را تعویض نموده و مجدداً قطعات فوق را نصب نمایید.

دسته سیم درب جلو:

برای باز کردن دسته سیم درب جلو ابتدا باید قطعات زیر از روی خودرو باز گردند:

رودری درب جلو

سپس دسته سیم درب جلو را تعویض نموده و مجدداً قطعات فوق را نصب نمایید.

دسته سیم درب عقب:

برای باز کردن دسته سیم درب عقب ابتدا باید قطعات زیر از روی خودرو باز گردند:

رودری درب عقب

سپس دسته سیم درب عقب را تعویض نموده و مجدداً قطعات فوق را نصب نمایید.

دسته سیم اتاق (داخلی):

برای باز کردن دسته سیم اتاق ابتدا باید قطعات زیر از روی خودرو باز گردند:

کنسول وسط صندلی- صندلی های جلو (راننده و شاگرد)- موکت کف کامل- قاب پایینی

ستونهای چپ و راست کامل- چراغ سقف- قاب ستون جلو چپ بالا- کنسول وسط داشبورد-

صندلی عقب- موکت داخل صندوق کامل- چراغهای عقب.

سپس دسته سیم اتاق را تعویض نموده و مجدداً قطعات فوق را نصب نمایید.

دسته سیم اتاق بار (۲۰۶ هاچبک):

برای باز کردن دسته سیم اتاق بار ابتدا باید قطعات زیر از روی خودرو باز گردند:

قاب پشت در صندوق- چراغ ترمز سوم.

سپس دسته سیم اتاق بار را تعویض نموده و مجدداً قطعات فوق را نصب نمایید.

در خصوص اجرت این دسته سیم این مورد در نظر گرفته شود که رد کردن دسته سیم برای قرار دادن در جای خود زمانبر میباشد.

دسته سیم سپر عقب (خودروهای صندوقدار):

برای باز کردن دسته سیم سپر عقب ابتدا باید قطعات زیر از روی خودرو باز گردند:

سپر عقب – دیاق سپر عقب.

سپس دسته سیم سپر عقب را تعویض نموده و مجدداً قطعات فوق را نصب نمایید.