





توجه: به اطلاع می رساند، که نقشه های الکتریکی خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار دوگانه سوز ، توسط دستگاه عیب یاب PPS و با اجرای نسخه 08.A برنامه Schematic Diagram طبق مراحل زیر ، قابل دسترسی می باشد .






در صفحه های بعد نقشه ارتباط کلی قطعات و نقشه شماتیک الکتریکی ارائه شده است .

معرفی قطعات :

ردیف	کد قطعه	شرح قطعه	ردیف	کد قطعه	شرح قطعه
۱	0004	صفحه نشانگرها	۱۸	1803	شیر برقی سر مخزن
۲	1120	سنسور ضربه موتور	۱۹	1810	کلید تبدیل
۳	1135	کویل دویل	۲۰	1839	شیر برقی فشار بالای رگولاتور
۴	1136	خازن کویل	۲۱	1841	رله های شیر برقی - پمپ بنزین
۵	1211	پمپ بنزین	۲۲	1848	سنسور فشار - دمای گاز
۶	1215	شیر برقی کنیستر	۲۳	1849	شیر برقی فشار پایین رگولاتور
۷	1261	سنسور پدال گاز	۲۴	1852	انژکتور گاز ۱
۸	1262	موتور دریچه گاز	۲۵	1853	انژکتور گاز ۲
۹	1312	سنسور فشار - دمای هوای ورودی	۲۶	1854	انژکتور گاز ۳
۱۰	1313	سنسور دور موتور	۲۷	1855	انژکتور گاز ۴
۱۱	1320	ECU موتور	۲۸	1861	سنسور فشار بالای گاز
۱۲	1331	انژکتور بنزین ۱	۲۹	4005	سنسور دمای مایع خنک کننده
۱۳	1332	انژکتور بنزین ۲	۳۰	7001	سنسور فشار هیدرولیک فرمان
۱۴	1333	انژکتور بنزین ۳	۳۱	7020	ECU سیستم ترمز ABS
۱۵	1334	انژکتور بنزین ۴	۳۲	7045	سوئیچ زیر پدال کلاچ
۱۶	1350	سنسور اکسیژن بالا	۳۳	BSI1	BSI
۱۷	1351	سنسور اکسیژن پایین	۳۴	BM34	BM34



نقشه کلی ارتباط قطعات :



قطعات جدید که تنها مخصوص ۲۰۶ گاز سوز ساخته شده است.



