

بسمه تعالى

زانتیا

# راهنمای عیب‌یابی سیستمها

---



## پیش گفتار

**عیب‌یابی سیستم ضدسرقت - CPH**

۳ ..... سیستم ضد سرقت کددار (ایموبیلایزر) .....

۱۱ ..... سیستم ضدسرقت - CPH .....

۳۰ ..... شناساندن قطعات به خودرو (Initialisation) .....

**عیب‌یابی سیستم انژکتوری سوخت MP5.2 (در موتورهای RFV)**

۳۷ ..... انژکتورهای سوخت MP5.2 (در موتورهای RFV) .....

**عیب‌یابی سیستم ترمز ضدقل (ABS)**

۵۳ ..... معرفی دستگاههای عیب‌یاب قابل استفاده .....

۵۵ ..... سیستم ترمز ضدقل (ABS) مدل TEVES MK20 .....

**عیب‌یابی سیستم تهویه مطبوع با قابلیت تنظیم دما**

۶۹ ..... سیستم تهویه مطبوع با قابلیت تنظیم دما .....

**عیب‌یابی کیسه هوا و کمربند ایمنی**

۸۹ ..... عیب‌یابی ECU کیسه هوا همراه با سیستم غیرفعال کننده کیسه هوای سمت سرنشین .....

## پیشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط کارشناسان و متخصصین اداره فنی و مهندسی شرکت سایپایدک به منظور راهنمایی متخصصین تعمیرات خودروی زانتیا تهیه و تدوین گردیده شده است.

امید است که تعمیرکاران و متخصصین عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه‌ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نتایجی وجود داشته باشد و یا روشهای بهتری قابل ارائه باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می‌کنند درخواست می‌شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال، مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می‌باشد) به اداره فنی و مهندسی شرکت سایپایدک ارسال فرمایند.

لازم به ذکر است که حق هرگونه تغییر یا کپی‌برداری از کتاب مذبور برای این شرکت محفوظ می‌باشد.

---

---

# **عیبیابی سیستم خدسرقت - CPH**

---

---



## سیستم ضد سرقت کددار (ایموبیلایزر)

### ۱- تست مربوط به عملکرد سیستم قفل شدن ECU

#### موتور در صورت استفاده از سوئیچ غیر مجاز

##### ۱-۱. آزمایش از طریق قرار دادن یک پوشش فلزی بر روی

**کلید**


ایموبیلایزر سیستمی است که وجود سوئیچ مجاز در مغزی سوئیچ را چک کرده و فقط در صورتی اجازه روشن شدن موتور را می‌دهد که سوئیچ قبلًا برای خودرو تعریف شده باشد. نحوه عملکرد سیستم به این صورت است که یک قطعه الکترونیکی داخل سوئیچ قرار دارد. این قطعه هنگامی که در میدان مغناطیسی آتنن دور مغزی سوئیچ به نام آنالوگ مدول قرار می‌گیرد، یک سری کدهای الکترونیکی را با یکدیگر مبادله می‌کند. این کد توسط مدارهای خودرو چک شده و در صورتی که قبلًا تعریف نشده باشد، ECU موتور را قفل می‌کند یعنی با استارت زدن، موتور روشن نمی‌شود.

برای کنترل عملکرد صحیح این سیستم، مطابق شکل یک قطعه فلزی استوانه‌ای شکل مثلاً درپوش محافظ رزوءه گوی تعليق که یک سوراخ به قطر ۸ میلیمتر در آن ایجاد شده است را به عنوان عایق مغناطیسی بین کلید و مغزی سوئیچ بکار می‌بریم. در اینصورت کدهای الکترومغناطیسی بین کلید سوئیچ و مغزی آن (آتنن آنالوگ مدول) مبادله نشده و بنابراین کلید مذکور به عنوان یک کلید غیر مجاز که قبلًا برای خودرو معرفی نشده است در نظر گرفته می‌شود و با استارت زدن، موتور روشن نمی‌شود. مراحل کار به ترتیب زیر است:

سوئیچ را بسته و در راننده را باز کنید و به مدت ۰۰.۱ ثانیه صبر کنید تا آلام صوتی جاماندن سوئیچ قطع شود.

- کلید را از سوراخ استوانه فلزی رد کرده و سوئیچ را باز کنید. در این حالت باید چراغ اخطار کلید غیر مجاز در صفحه پشت آمپر چشمک زده و آلام صوتی نیز به صدا درآید.

- در صورتیکه ECU موتور قفل شود، با استارت زدن موتور روشن نمی‌شود.



## ۱-۴. چراغ دزدگیر (برای خودروهای مجهز به دزدگیر آلامدار)

در خودروهایی که بر روی آنها دزدگیر نصب شده، بسته به برنامه‌ریزی CPH از حالت LED دزدگیر می‌توان به وضعیت قفل بودن ECU موتور پی برد. برای این منظور، مراحل زیر را انجام دهید:

سوئیچ را ببندید. در این حالت LED خاموش شده و ۱۰ ثانیه بعد از باز شدن در راننده به صورت یک بار در ثانیه چشمک می‌زند. این حالت بیانگر قفل شدن ECU موتور می‌باشد و چشمک زدن LED تا زمان خارج شدن ECU موتور از حالت قفل شده ادامه می‌یابد.

تذکر: در صورتیکه ECU موتور از ابتدا در حالت قفل شده باشد، با بستن سوئیچ LED بلا فاصله شروع به چشمک زدن می‌نماید.

## ۲- نشانه‌های خرابی در سیستم ضدسرقت

۲-۱. عدم برقراری ارتباط بین دستگاه عیب‌یاب و CPH در صورت عدم برقراری ارتباط بین CPH و دستگاه عیب‌یاب به بخش ۳ مراجعه کنید.

۲-۲. ECU موتور قفل نمی‌شود (یعنی در هر شرایطی با استارت زدن، موتور روشن نمی‌شود)

به بخش‌های ۱ و ۴ مراجعه کنید.

۲-۳. موتور روشن نمی‌شود  
به بخش ۵ مراجعه کنید.

۲-۴. با بستن سوئیچ، موتور خاموش نمی‌شود  
به بخش ۶ مراجعه کنید.

۲-۵. با باز شدن سوئیچ، چراغ اخطار کلید در صفحه پشت آمپر روشن نمی‌شود

به بخش ۷ مراجعه کنید.

۲-۶. اخطار صوتی کلید عمل نمی‌کند  
به بخش ۸ مراجعه کنید.

## ۱-۲. آزمایش از طریق قطع اطلاعات باز شدن سوئیچ

مراحل زیر را انجام دهید:

- سوئیچ را بسته و در راننده را باز کرده و ۱۰ ثانیه صبر کنید تا آلام صوتی جا ماندن سوئیچ قطع شود.
- فیوز F2 را جدا کنید.
- سوئیچ را باز کنید. در این حالت چراغ اخطار کلید در صفحه چشمک نمی‌زند.
- سوئیچ را در وضعیت استارت قرار دهید. در این حالت باید چراغ اخطار در صفحه پشت آمپر چشمک بزند و آلام صوتی نیز به صدا در آید.
- در صورتیکه ECU به درستی قفل شود، موتور روشن نمی‌شود.

## ۱-۳. آزمایش با استفاده از چراغ اخطار کلید در صفحه پشت آمپر

مراحل زیر را انجام دهید:

- سوئیچ را بسته و در راننده را باز کرده و ۱۰ ثانیه صبر کنید تا آلام صوتی جا ماندن سوئیچ قطع شود.
  - در سمت راننده را ببندید.
  - سوئیچ را باز کرده و تا زمان خاموش شدن چراغ اخطار صبر کنید. در این زمان ECU از حالت قفل خارج می‌شود.
  - سوئیچ را ببندید.
  - سوئیچ را باز کرده و تا زمان خاموش شدن چراغ اخطار صفحه پشت آمپر صبر کنید.
- در این فاصله زمانی ECU از حالت قفل خارج می‌شود. لازم به ذکر است که زمان روشن ماندن چراغ اخطار به نوع ECU موتور نصب شده بستگی دارد.

### ۳- دستگاه عیبیاب با CPH ارتباط برقرار نمی‌کند

دلایل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
اشکال در کانکتور عیبیابی	ترمینال باکس (با دسته سیم مخصوص سیستم CPH) را به CPH متصل کرده و با اهمتر، ارتباط و اتصال صحیح بین پایه ۱۶ از سوکت عیبیابی خودرو و پایه ۱۱ از کانکتور ۱۶ راهه زرد رنگ CPH را چک کنید. تذکر: قبل از هر کاری از سالم بودن دستگاه عیبیاب مطمئن شوید.
اشکال در CPH	ترمینال باکس را به CPH متصل کرده و با ولت‌متر وجود ولتاژ تغذیه مثبت بین پایه‌های ۴ و ۱۲ و همچنین ۱ و ۱۲ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی‌رنگ CPH را چک کنید. در صورت قطع بودن تغذیه، فیوزهای F15 و F25 را چک کنید.

### ۴- موتور قفل نمی‌شود (در هر شرایطی با

#### استارت زدن، موتور روشن نمی‌شود)

- در صورتیکه فقط در راننده باز باشد، چراغ اخطار باز

بودن درها روشن نمی‌شود:

دلایل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
ارتباط بین دستگاه عیبیاب و CPH	از آنجایی که در زمان ارتباط بین CPH و دستگاه عیبیاب، سیستم ضد سرقت عمل نمی‌کند، بنابراین از کامل شدن عیبیابی CPH مطمئن شوید.
عدم ارسال اطلاعات وضعیت در راننده	ارتباط الکتریکی بین مجموعه قفل راننده و دسته سیم و سلامت آنرا چک کنید. در صورتیکه این ارتباط برقرار نباشد، ECU موتور فقط بعد از گذشت ۵ دقیقه از بستن سوئیچ قفل می‌شود.

- در صورتیکه با باز شدن در راننده، چراغ اخطار باز

بودن درها روشن شود:

دلیل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
عدم تعریف صحیح ECU (Initialisation) موتور	توسط دستگاه عیب‌یاب وارد منوی ECU از Initialisation موتور شده و کد کلید ثبت شده بر روی کارت مخصوص که همراه کلید تحویل مشتری می‌گردد را وارد کنید. پس از پایان این مرحله، عملکرد صحیح چراغ اخطار و قفل شدن ECU موتور توسط CPH را چک کنید. (به بخش ۱ مراجعه نمایید)
عدم تعریف صحیح CPH	در صورتیکه با باز شدن سوئیچ، چراغ اخطار کلید در صفحه پشت آمپر روشن نشود، دستگاه عیب‌یاب را به سوکت عیب‌یابی خودرو متصل کرده و پارامترهای CPH و ECU موتور را بخوانید و در صورت عدم معرفی صحیح CPH، آنرا در منوی Initialisation اصلاح کنید. (توجه داشته باشید که تعداد کلیدهای تعریف شده باید مخالف صفر باشد). لازم به ذکر است که کد کلید و تمام کلیدها باید در دسترس باشند. پس از پایان این مرحله، عملکرد صحیح چراغ اخطار و قفل شدن ECU موتور توسط CPH را چک کنید. (به بخش ۱ مراجعه نمایید)
عدم ارسال تغذیه ثانویه به ECU موتور بعد از بستن سوئیچ	ترمیナル باکس را به CPH متصل کرده و سوئیچ را ببندید. ولتاژ پایه ۷ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ نسبت به بدنه باید در حالت بسته بودن در راننده، حدود صفر ولت باشد. در راننده را باز کنید. ولتاژ این پایه که تامین کننده تغذیه ثانویه CPH است باید پس از ۱۰ بعد از بستن سوئیچ، حدود ۱۲ ولت شود. در غیر اینصورت از سلامت سیمها و عدم اتصالی به بدنه مسیر مذکور و رله آن (در صورت نصب) مطمئن شوید. در صورتیکه خودرو مجهز به رله بوده و CPH خراب باشد، هم کنترل یونیت و هم رله را تعویض کنید.
قطع ارتباط بین CPH و ECU موتور	مسیر الکتریکی بین پایه ۶ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ متعلق به کنترل یونیت CPH و ECU موتور را چک کنید. با استفاده از ولتمتر، تغییر ولتاژ پایه مذکور را در زمان قفل شدن ECU موتور کنترل کنید.

## ۵- موتور روشن نمی‌شود

دلایل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
خرابی کلید یا عدم معرفی کلید به خودرو	با کلیدهای دیگر، سوئیچ را باز کنید. در صورتیکه با تمام کلیدها، موتور روشن نگردید، خرابی در کنترل یونیت CPH یا آنتن دور مغزی سوئیچ است. ابتدا اتصال صحیح کانکتور آنتن را چک کنید. در صورت باقی ماندن اشکال، ترمینال باکس را به CPH متصل کرده و آنتن را کنترل کنید.
قطع بودن ولتاژ تغذیه موتور ECU	در صورتیکه موتور حداقل با یکی از کلیدها روشن شود، یا سایر کلیدها خراب هستند و یا به درستی به خودرو معرفی نشده‌اند. بنابراین تمام کلیدها را توسط دستگاه عیب‌یاب (با وارد کردن کد کلید) مجدداً معرفی کنید. در هنگامی که کلید خراب شناسایی شود، عمل معرفی متوقف شده و بقیه کلیدها را از ابتدا معرفی کنید.
قطع بودن ولتاژ تغذیه ECU	ترمینال باکس را به کانکتور ECU موتور متصل کرده و ولتاژ پایه تغذیه (بر حسب مدل ECU این پایه متفاوت است) را چک کنید. در صورتی که ولتاژ تغذیه قطع باشد، فیوز مربوطه (با توجه به نقشه الکتریکی همان مدل ECU موتور) و رله دوبل را چک نمایید.

- با باز شدن سوئیچ، چراغ اخطار کلید در صفحه پشت آمپر روشن نمی‌شود ولی با استارت زدن، این چراغ چشمک زده و آلام صوتی فعال می‌شود:

دلایل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
عدم ارسال اطلاعات باز شدن سوئیچ	دستگاه عیب‌یاب را به خودرو متصل کرده و پارامترهای CPH را بخوانید. با باز و بسته شدن سوئیچ، این تغییر حالت باید توسط دستگاه عیب‌یاب نشان داده شود. در غیر اینصورت فیوز F2 را چک کنید. در صورت سالم بودن فیوز، ترمینال باکس را به CPH متصل نمایید. ولتاژ پایه ۵ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ با باز شدن سوئیچ باید حدود ۱۲ ولت باشد.

- با باز شدن سوئیچ، چراغ اخطار کلید در صفحه پشت

آمپر روشن نمی‌شود:

دلایل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
ارتباط بین دستگاه CPH و عیبیاب	از آنجایی که هنگام ارتباط دستگاه عیبیاب با CPH، سیستم ضدسرقت عمل نمی‌کند، بنابراین از اتمام کامل عیبیابی CPH مطمئن شوید.
عدم معرفی کنترل یونیت CPH	پس از اتصال دستگاه عیبیاب به سوکت عیبیابی خودرو، پارامترهای کاری CPH را بخوانید و در صورت مشاهده عبارات غیر عادی (مثل صفر بودن تعداد کلیدهای معرفی شده) عمل معرفی CPH را مجددًا انجام دهید. لازم به ذکر است که برای این کار وارد منوی Initialisation (یا منوی مرتبه دیگر بر حسب نوع دستگاه عیبیاب) شده و پس از وارد کردن کد کلید، تمام کلیدهای خودرو را معرفی نمایید. در پایان، ارتباط دستگاه عیبیاب و سیستم CPH را قطع کرده و عملکرد صحیح چراغ اخطار کلید و قفل شدن ECU را چک نمایید. (به بخش ۱ مراجعه کنید)
اشکال در تغذیه مثبت کنترلی یونیت CPH	ترمینال باکس را به CPH متصل کرده و وجود ولتاژ مثبت بین پایه‌های ۴ و ۱۳ و همچنین بین پایه‌های ۱ و ۱۳ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ را چک کنید. در صورت وجود اشکال، فیوزهای F15 و F25 را کنترل کنید.

#### ۶- با بستن سوئیچ، موتور خاموش نمی‌شود

دلایل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
خرابی رله تغذیه ثانویه ECU موتور (در صورت نصب)	نصب صحیح رله را چک کنید.
اشکال در مسیر تغذیه ثانویه ECU موتور	ترمینال باکس را به کنترل یونیت CPH متصل کنید. سوئیچ را بسته و در راننده را بیندید. ولتاژ پایه ۷ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ CPH باید حدود صفر ولت باشد. در غیر اینصورت مسیر را از نظر اتصالی چک کنید. لازم به ذکر است که در صورت خرابی کنترل یونیت CPH و در صورت نصب رله برای مسیر تغذیه ثانویه، هم رله و هم CPH را تعویض کنید.

## ۷- باز شدن سوئیچ، چراغ اخطار کلید در صفحه

پشت آمپر روشن نمی‌شود:

دلایل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
اشکال در مدار چراغ اخطار کلید	توسط دستگاه عیب‌یاب وارد منوی تست عملگرها (Actuators test) شده، عملکرد چراغ اخطار کلید در صفحه پشت آمپر را چک کنید. این چراغ باید به مدت ۵/۰ ثانیه روشن شود. در غیر اینصورت فیوز F12 را چک کنید. در صورت سالم بودن فیوز، ترمینال باکس را به کنترل یونیت CPH متصل کرده و سلامت و عدم اتصالی یا قطعی سیمه‌ها را چک کنید. در نهایت از سالم بودن چراغ مطمئن شوید.

• موتور قفل نمی‌شود: ECU

دلایل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
ارتباط بین دستگاه CPH و عیب‌یاب	از آنجایی که در زمان برقراری ارتباط بین دستگاه عیب‌یاب و CPH سیستم ضد سرقت عمل نمی‌کند، لذا از اتمام کامل عیب‌یابی CPH مطمئن شوید.
عدم معرفی CPH	در صورتیکه با باز شدن سوئیچ، چراغ اخطار کلید در صفحه پشت آمپر روشن نشود، توسط دستگاه عیب‌یاب، پارامترهای CPH را بخوانید و از عدم وجود مقادیر غیر طبیعی (مثل صفر بودن تعداد کلیدهای معرفی شده) مطمئن شوید. در غیر اینصورت توسط منوی Initialisation آنرا معرفی کنید. لازم به ذکر است که برای این کار، پس از وارد کردن کلید، تمام کلیدها را به CPH معرفی نمایید. پس از پایان کار از عملکرد صحیح چراغ اخطار و سیستم CPH مطمئن شوید (به بخش ۱ مراجعه کنید)
ashkal در CPH	ترمینال باکس را به CPH متصل کرده و وجود ولتاژ مثبت بین پایه‌های ۴ و ۱۲ و همچنین پایه‌های ۱ و ۱۳ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ CPH را چک کنید. در غیر اینصورت، سلامت فیوزهای F15 و F25 را امتحان کنید.

- با باز شدن سوئیچ، چراغ اخطار کلید در صفحه پشت

آمپر روشن نمی‌شود ولی با استارت زدن موتور، چراغ

مذکور چشمک زده و آلام صوتی فعال می‌شود:

دلایل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
عدم ارسال اطلاعات در خصوص باز شدن سوئیچ	دستگاه عیب‌یاب را به خودرو متصل کرده و پارامترهای کاری CPH را بخوانید و از تشخیص تغییر وضعیت سوئیچ توسط CPH در منوی دستگاه عیب‌یاب مطمئن شوید. در غیر اینصورت از سلامت فیوز F2 مطمئن شوید. در صورت سالم بودن این فیوز، ترمینال باکس را به CPH متصل کرده و وجود برق مثبت ۱۲ ولت بعد از سوئیچ (برق ۱۲+ولت که با باز شدن سوئیچ برقرار می‌شود) در پایه ۵ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ CPH را چک کنید.

#### ۸- اخطار صوتی کلید عمل نمی‌کند

با باز شدن سوئیچ، چراغ اخطار کلید در صفحه پشت آمپر روشن نمی‌شود و موتور توسط ECU قفل نمی‌شود:  
به بخش ۷ مراجعه کنید.

در صورتی که فقط در راننده باز شود، چراغ اخطار باز بودن درها روشن نمی‌شود:

دلایل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
عدم ارسال اطلاعات در خصوص باز شدن در راننده	سالم بودن مسیر الکتریکی و همچنین وجود اطلاعات ارسالی از طرف مجموعه قفل راننده را چک کنید. لازم به ذکر است در صورتی که اطلاعات وضعیت باز شدن در راننده وجود نداشته باشد، ECU موتور فقط هرقيقة بعد از بستن سوئیچ قفل می‌شود.

- در صورتی که فقط در راننده باز شود، چراغ اخطار باز بودن درها روشن نمی‌شود:

دلایل احتمالی	تستهایی که باید انجام شوند
اشکال در مدار اخطار صوتی	دستگاه عیب‌یاب را به خودرو متصل کرده و توسط منوی تست عملگرها (Actuators test) عملکرد اخطار صوتی را چک کنید. این آلام به مدت ۵/۰ ثانیه باید فعال شود. در غیر اینصورت مسیر تغذیه آلام و فرمانهای آن و عدم قطعی یا اتصالی سیستمهای مربوطه را چک کنید.
اشکال در CPH	ترمینال باکس را به CPH متصل کرده و صدور فرمان توسط آن برای آلام صوتی در هنگام بسته بودن سوئیچ و باز شدن یکی از درها (یا فقط در راننده بر حسب مدل خودرو) را چک کنید: در حالت سوئیچ باز باید ۱۲ ولت و در حالت سوئیچ بسته باید صفر ولت باشد.

## سیستم ضدسرقت - CPH

### ۱- دستگاههای عیبیاب:

- پاک کردن لیست ۱۵ مورد آخر که باعث غیرفعال شدن

(CPH2) آژیر شده‌اند (CPH2)

تذکر: هنگام برقراری ارتباط بین CPH و دستگاههای

- خواندن پارامترهای کارکرد سیستم

عیبیاب، سیستم ضدسرقت، غیرفعال می‌شود.

- تست عملگرها

- معرفی کلیدها و ریموت کنترل‌ها

### ۱-۱. ترمینال باکس (4109-T)

این ابزار به همراه دسته سیم C1237 برای اندازه‌گیری

- بررسی نقشه‌های الکتریکی موجود در حافظه دستگاه

ولتاژها و مقاومتها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عیبیاب

- شناساندن ECU موتور به CPH (بعد از تعویض)

- برنامه‌ریزی به داخل CPH (انجام Configuration)

### ۱-۲. دستگاه LEXIA (4171-T)

کاربردهای آن عبارتند از:

- شناسایی CPH

- خواندن کد عیب ثبت شده در حافظه

- خواندن لیست ۱۵ مورد آخری که باعث غیرفعال شدن

آژیر شده‌اند (CPH2)

### ۲- جداول عیبیابی

#### ۲-۱. لیست عیوب

کد عیب	عیوب مرتبط
۱	تغذیه مجدد ECU موتور
۲	عدم ارسال جواب از طرف ECU موتور
۳	اشکال در قفل شدن ECU موتور
۴	اشکال در آنتن (آنالوگ مدول)
۵	قطع اتصال آنتن (آنالوگ مدول)
۶	عدم شناسایی کلید
۷	عدم انطباق کنترل از راه دور
۸	خرابی باطری کنترل از راه دور
۹	خرابی کنترل از راه دور
۱۰	عملکرد نادرست مجموعه قفل در سمت شاگرد
۱۱	عملکرد نادرست مجموعه قفل در سمت راننده
۱۲	سیستم قفل ثانویه (Dead locking) به دلیل باز بودن در عقب سمت راست عمل نمی‌کند
۱۳	سیستم قفل ثانویه (Dead locking) به دلیل باز بودن در عقب سمت چپ عمل نمی‌کند
۱۴	عدم برقراری ارتباط با آژیر

در صورتیکه اطلاعات مربوط به باز بودن در راننده درست ارسال نشود، تغذیه مجدد و قفل شدن ECU، ۵ دقیقه پس از بسته شدن سوئیچ اتفاق می‌افتد.

## ۲-۲. کد عیب ۱: تغذیه ثانویه ECU موتور (the Engine ECU)

مسیر تغذیه ثانویه ECU، اتصالی دارد.

تغذیه ثانویه ECU و قفل شدن آن، ۱۰ ثانیه پس از باز شدن در راننده هنگامی که سوئیچ بسته باشد اتفاق می‌افتد.

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	پایه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر ولتاژ بین پایه‌های ۷ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ و ۱۲ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ را بخوانید. این ولتاژ در حالت سوئیچ باز برابر ولتاژ باتری و در حالت سوئیچ بسته حدود صفر ولت (به غیر از حالت تغذیه ثانویه) باید باشد.	به نقشه الکتریکی منطبق با تیپ موتور مراجعه کنید.	۷ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ و ۱۳ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی	متصل	ECU موتور، رله دوبل یا رله تغذیه ثانویه (برحسب مدل)
ابزار: دستگاه عیوب‌یاب سوئیچ را بسته و وارد منوی تست عملگرها شوید و مدار تغذیه ثانویه (resupply) را انتخاب کنید. این مدار به مدت ۵/۰ ثانیه فعال شده و برق مثبت را به ECU می‌رساند. طبق نقشه الکتریکی منطبق با خودرو، ارسالی واقعی ولتاژ مثبت به پایه ECU را چک کنید.				
ابزار اندازه‌گیری: اهم متر از سلامت سیمه‌ها و عدم اتصالی مدار مذکور و رله (در صورت نصب) مطمئن شوید.		جدا شده		

تعریف تغذیه ثانویه ECU موتور:

در صورت باز بودن سوئیچ اصلی، تغذیه مثبت ECU موتور و سایر مدارها توسط سیمه‌های مرتبط برقرار می‌باشد. در صورت بسته شدن سوئیچ اصلی، تغذیه قسمتهای عمده از جمله ECU‌ها قطع می‌شود. از آنجایی که شامل رله‌های مورد نیاز خود از داخل رله دوبل یا استفاده از رله مجرزای خود (برق مثبت تا ۱۰ ثانیه برای تغذیه ECU موتور ارسال می‌شود تا طی این مدت، هم محاسبات لازم توسط آن انجام شود و هم فرصت کافی برای قفل شدن ECU فراهم شود).

هیچ جوابی از طرف ECU موتور دریافت نکند، خطای CPH شماره ۲۵ ظاهر می‌شود.

**تذکر:** ECU موتور تنها در صورتی قادر به ارسال جواب مناسب برای CPH می‌باشد که برق مثبت مناسبی برای تغذیه الکتریکی آن وجود داشته باشد. بنابراین در صورت بروز این اشکال، قبل از هر کاری و لتاژ باطری و لتاژ تغذیه ECU در حالات سوئیچ باز و نیز تغذیه ثانویه را در حالت سوئیچ بسته چک کنید.

## ۴-۲. کد عیب ۲: عدم ارسال جواب از طرف ECU موتور

### (No response from the engine ECU)

ECU موتور در شرایط زیر تغییر وضعیت می‌دهد (یا قفل می‌شود و یا از حالت قفل خارج می‌شود):

- با هر بار باز شدن سوئیچ

- با هر بار دریافت فرمان از CPH مبنی بر قفل شدن یا خارج شدن از حالت قفل

در صورتیکه ECU موتور، متوجه فرمان CPH نشود و یا آن را نپذیرد، خطای شماره ۳ ظاهر می‌شود. اما در صورتی که

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر  ولتاژ بین خانه‌های مشخص شده ترمینال باکس را بخوانید. این ولتاژ در حالت باز بودن سوئیچ و روشن بودن چراغ اخطار سیستم انژکتور، باید حدود صفر ولت و در حالت خاموش بودن چراغ مذکور باید برابر با ولتاژ باطری باشد (به غیر از حالت ارسال پاسخ از سوی ECU موتور)  دستگاه عیب‌یاب را به خودرو متصل کرده و وارد منوی تست عملگرها شوید و در حالت سوئیچ بسته، مدار تغذیه ثانویه را تست کنید. این ولتاژ باید به مدت ۵٪ ثانیه صفر ولت شود.	به نقشه الکتریکی منظقه با تیپ موتور مراجعةه کنید.	۱۹ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ و ۱۳ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ	متصل	مسیر ارتباطی ECU موتور و CPH
ابزار اندازه‌گیری: اهم متر  از سلامت سیمهای مسیر بین ECU موتور و CPH و عدم قطعی یا اتصالی در آنها مطمئن شوید. در ضمن توجه داشته باشید که چراغ اخطار بین پایه ۱۹ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ و برق مثبت قرار دارد.			جدا شده	

بنابراین مسیر مذکور را نیز کنترل کنید. (به بخش آمراجعه کنید)

**تذکر:** با توجه به تیپ موتور، ممکن است از مسیر ارتباطی ECU و CPH برای کنترل چراغ اخطار موتور واقع در صفحه پشت آمپر استفاده شود.

لازم به ذکر است که این عیب در صورت بروز اشکال در ارسال اطلاعات باز شدن سوئیچ نیز می‌تواند ظاهر شود.

## ۲-۴. کد عیب ۳: اشکال در قفل شدن ECU موتور (Engine ECU locking problem)

- ECU موتور، فرمان CPH را با یک پیغام خطای پاسخ می‌دهد.

ECU موتور در شرایط زیر تغییر حالت می‌دهد (یا قفل می‌شود و یا از حالت قفل خارج می‌شود):

- با هر بار باز شدن سوئیچ
- با هر بار دریافت فرمان از CPH مبنی بر قفل شدن یا خارج شدن از حالت قفل

در صورتیکه ECU موتور، متوجه فرمان CPH نشود و یا آن را نپذیرد، این عیب ظاهر می‌شود.

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر ولتاژ خانه‌های مشخص شده ترمینال باکس را بخوانید. این ولتاژ به جز در زمانی که CPH در حال ارسال فرمان قفل شدن یا خارج شدن از قفل برای ECU موتور می‌باشد، باید برابر با ولتاژ باطری باشد. دستگاه عیب‌یاب را به خودرو متصل کنید و در منوی تست محركها، گزینه سریال ECU موتور (The engine ECU serial line) را انتخاب کنید. به مدت ۵/۰ ثانیه ولتاژ خانه عترمینال باکس باید حدود ۳ ولت شود.	به نقشه الکتریکی منطبق با سیستم مورد تیپ موتور مراجعه کنید.	۶ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ ۱۳ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ	متصل	مسیر ارتباطی ECU موتور CPH و
ابزار اندازه‌گیری: اهم متر از سلامت سیمها و عدم وجود اتصالی و قطعی در مسیر ارتباطی ECU موتور و CPH مطمئن شوید.			جدا شده	

تذکر: در صورتیکه ECU موتور یا یکی از قطعات سیستم CPH متعلق به خودرو دیگر باشند، ECU قفل می‌شود.

### ۲-۵. کد عیب ۴: اشکال در آنتن:

در صورت بروز این اشکال، مطابقت آنتن (آنالوگ مدول) و CPH را چک کنید. در غیر اینصورت به بخش ۴-۱-۱ مراجعه کنید.

- در صورتیکه اشکال مذکور در زمان خارج شدن ECU موتور از حالت قفل ظاهر شود، ارتباط مناسب بین ECU موتور و CPH را چک کنید.

- در صورتیکه اشکال در زمان معرفی ECU موتور ظاهر شود، مطمئن شوید که ECU نو بوده و با سیستم ضدسرقت خودرو مطابقت دارد.

## ۶-۲. کد عیب ۵: جدا شدن اتصال آنتن (disconnected)

(analogue module

CPH، پاسخ مناسبی از آنتن دریافت نمی‌کند.

اتصال صحیح کانکتور و موقعیت نصب آنتن را چک کنید.

موقعیت قطعه	وضعیت ECU کانکتور	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
	متصل	۲۱-۲۲ از کانکتور زرد رنگ ۲۶ راهه	۵-۱	ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر ولتاژ خوانده شده باید با ولتاژ باتری برابر باشد.
تغذیه آنتن	جدا شده	۵	۱۲	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود قطعی و اتصالی در مسیر بین CPH و آنتن را چک کنید.
ساعت	متصل	۲۲-۲۱ از کانکتور زرد رنگ ۲۶ راهه	۴-۱	ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر این ولتاژ در حالت عادی باید حدود ۱۱/۲ ولت باشد. در زمان بستن سوئیچ، این ولتاژ بین ۸ تا ۱۱ ولت تغییر می‌کند.
	جدا شده	۲۳	۴	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود قطعی و اتصالی در مسیر بین CPH و آنتن را چک کنید.
ارتباط بین CPH و آنتن	متصل	۸-۲۱ از کانکتور زرد رنگ ۲۶ راهه	۳-۱	ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر این ولتاژ در حالت عادی باید حدود ۱۰/۱ ولت باشد. در زمان بستن سوئیچ، این ولتاژ بین ۹/۹ تا ۱۰/۱ ولت تغییر می‌کند.
	جدا شده	۸	۳	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود قطعی و اتصالی در مسیر بین CPH و آنتن را چک کنید.

## ۱-۷-۲. کد شناسایی ثابت غیر مجاز (Inralid

(identification code

## ۶-۷. کد عیب ۶: عدم شناسایی کلید (Key not

(recognised

قطعه الکترونیکی نصب شده در داخل سوئیچ اصلی شامل ۲

نوع کد می‌باشد:

- در صورتیکه CPH این کد شناسایی کلید را نشناسد:
  - قبل از هر کاری مطمئن شوید که کلید مورد استفاده، متعلق به همان خودرو می‌باشد.
  - در اینصورت کلید را مجددًا توسط دستگاه عیب‌یاب به خودرو معرفی کنید.

- کد شناسایی متغیر که با هر بار باز شدن سوئیچ تغییر می‌کند.

ریموت کنترل از حالت انطباق خارج می‌شود. برای منطبق کردن مجدد آن مراحل زیر را انجام دهید:

- سوئیچ را باز کنید.
- یکی از کلیدهای ریموت کنترل را فشار دهید.

#### ۲-۹. کد عیب 8: خرابی باتری ریموت کنترل (Remote control battery has run out)

در صورت خرابی این باتری، چراغ اخطار باز بودن درها چشمک می‌زنند که در اینصورت باید باتری ریموت کنترل را تعویض کرد.

#### ۲-۱۰. کد عیب 9: خرابی ریموت کنترل (Faulty remote control)

در صورتیکه باتری سالم و ریموت کنترل از حالت انطباق خارج نشده باشد، خرابی از ریموت کنترل است که باید تعویض شود.

۲-۷-۲. کد شناسایی ثابت توسط CPH دریافت نمی‌شود

#### (Identification code not received)

CPH کد شناسایی کلید را نمی‌شناسد.

این کد فقط برای فعال کردن آلارم صوتی جاماندن کلید در حالت سوئیچ بسته کاربرد دارد. بنابراین در صورت عدم وجود اشکال در کد متغیر، سوئیچ خراب است و باید تعویض شود.

تذکر: گاهی اوقات بدون اینکه کلید در مغزی آن قرار داشته باشد، با باز شدن در رانده شروع به آلام زدن می‌شود. در چنین شرایطی به این مسئله توجه نکنید.

۲-۷-۳. کد شناسایی متغیر غیرمجاز

#### (Invalid authentication code)

در این حالت، یا کلید برای خودرو معرفی نشده است که در اینصورت باید توسط دستگاه عیب‌یاب آنرا معرفی کرد. یا، کلید خراب است و باید تعویض شود.

تذکر: لازم به یادآوری است که برای معرفی کلیدها، هم باید کد کلید ثبت شده بر روی کارت مخصوص که همراه خودرو به مشتری تحویل داده می‌شود، و هم تمام کلیدهای خودرو در دسترس باشند.

تذکر: در صورتیکه هنگام معرفی کلیدها حداقل، یکی از کلیدها خراب باشد، عمل تعریف متوقف شده و مجدداً باید از ابتدای تمام کلیدهای سالم را معرفی نمود.

۲-۷-۴. کد شناسایی متغیر توسط CPH دریافت نمی‌شود

#### (Authentication code not received)

در اینصورت نیز یا کلید برای خودرو معرفی نشده است و یا خراب می‌باشد.

۲-۸. کد عیب 7: کنترل از راه دور منطبق نیست (non-

#### (synchronised remote control)

در صورتیکه دکمه‌های ریموت کنترل، خارج از محدوده‌ای که توسط خودرو قابل دریافت باشد، فشرده شوند، در اینصورت

دوباره به بالا می‌پرند. این اشکال می‌تواند به دلیل عملکرد نادرست میکروسوئیچ لا در سمت سرنشین مبنی بر ارسال اشتباه اطلاعات باز بودن در مذکور باشد.

#### ۲-۱۱. کد عیب ۱۰: عملکرد نادرست مجموعه قفل در سمت شانکر (locking)

در صورت بروز این اشکال، با فشردن دکمه قفل کننده درها روی ریموت کنترل، دکمه قفل تمام درها ابتدا پایین رفته و

موقعیت قطعه کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
متصل	۵ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ و ۱۳ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ		ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر این ولتاژ در حالات مختلف باید به شرح زیر باشد: دکمه قفل کن در پایین: صفر ولت دکمه قفل کن در بالا: درها بسته: ۹ ولت درها باز: ۲/۵ ولت درها قفل: ۲ ولت
جدا شده			ابزار اندازه‌گیری: اهم متر مقاومت خانه‌ها در حالات مختلف باید به شرح زیر باشد: دکمه قفل کن در پایین: صفر اهم دکمه قفل کن در بالا: نامحدود

#### ۲-۱۲. کد عیب ۱۱: عملکرد نادرست مجموعه قفل در سمت راننده (locking)

موقعیت قطعه کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
متصل	۱۸ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ		ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر این ولتاژ در حالات مختلف باید به شرح زیر باشد: دکمه قفل کن در بالا: درها بسته: ۹ ولت درها باز: ۲/۵ ولت درها قفل: ۲ ولت
جدا شده	۱۳ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ		ابزار اندازه‌گیری: اهم متر مقاومت خانه‌ها در حالات مختلف باید به شرح زیر باشد: دکمه قفل کن در پایین: صفر اهم دکمه قفل کن در بالا: نامحدود

## ۲-۱۲. کد عیب ۱۲: عمل نکردن سیستم قفل ثانویه (Dead

(locking) به دلیل باز بودن درب عقب سمت راست

(Deadlocking not possible; rear RH door open)

موقعیت قطعه	کانکتور ECU	وضعیت	پایه های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
مجموعه قفل در عقب سمت راست	متصل		۱۴ از کانکتور راهه زرد رنگ		ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر این ولتاژ در حالات مختلف باید به شرح زیر باشد: دکمه قفل کن در عقب سمت راست پایین: صفر ولت دکمه قفل کن در عقب سمت راست بالا: درها بسته: ۹ ولت درها باز: ۲/۵ ولت درها قفل: ۲ ولت
			۱۳ از کانکتور راهه مشکی رنگ		

## ۲-۱۴. کد عیب ۱۴: عمل نکردن سیستم قفل ثانویه (Dead

(locking) به دلیل باز بودن در عقب سمت

Deadlocking not possible; read LH door چپ (چپ)

(در صورت نصب بر روی خودرو (open

موقعیت قطعه	کانکتور ECU	وضعیت	خانه های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
مجموعه قفل در عقب سمت چپ	متصل		۱۶ از کانکتور راهه زرد رنگ		ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر این ولتاژ در حالات مختلف باید به شرح زیر باشد: دکمه قفل کن در عقب سمت چپ پایین: صفر ولت دکمه قفل کن در عقب سمت چپ بالا: درها بسته: ۹ ولت درها باز: ۲/۵ ولت درها قفل: ۲ ولت
			۱۳ از کانکتور راهه مشکی رنگ		

## ۲-۱۵. کد عیب ۱۴: عدم برقراری ارتباط با آذیر

(Dialogue with the alarm siren not possible)

(در صورت نصب بر روی خودرو)

به بخش ۶-۱-۲ مراجعه نمایید.

## ۳- تستهای الکتریکی

۱- ۳. ولتاژ تغذیه‌های CPH:

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر این ولتاژ باید ۱۲ ولت باشد.	فیوز F25	۱۲-۴ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ	متصل	تغذیه دائم CPH
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر این ولتاژ باید ۱۲ ولت باشد.	فیوز F15	۱۲-۱ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ		تغذیه دائم خرو جیهای CPH

## ۲- ۳. ولتاژ مثبت بعد از باز شدن سوئیچ (اطلاعات سوئیچ

باز):

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در حالت سوئیچ باز، این ولتاژ باید ۱۶ ولت باشد.	فیوز F2	۱۲-۵ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ	متصل	---

## ۴- سیستم تشخیص کلید مجاز

۱- ۴. تست قطعات:

۱-۱-۴. آنتن دور مغزی سوئیچ:

تذکر: برای تست آنتن خودرو زانتیا مجهز به CPH با  
مارکهای VALEO و SIEMENS از دسته سیم C.1234 استفاده نمایید.

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
	متصل	۱۲-۲۱ از کانکتور عراهه مشکی رنگ	۵-۱ از کانکتور عراهه زرد رنگ	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر بر حسب نوع ECU، ولتاژ تغذیه مثبت آنرا بخوانید. این ولتاژ باید برابر ولتاژ باتری باشد.
	جدا شده	---	---	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود قطعی یا اتصالی در مسیر پایه‌های ۱۲ و ۵ و همچنین پایه‌های ۲۱ و ۱ را تست کنید.
آتن (گیرنده) دور مغزی سوئیچ اصلی (8220)	متصل	۲۳-۲۱ از کانکتور عراهه زرد رنگ	۴-۱ از کانکتور عراهه مشکی رنگ	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در رانده را باز کرده و سوئیچ را ببندید. ولتاژ خانه‌های مذکور تا ۱۰ ثانیه پس از بستن سوئیچ بین ۱۱/۵ ولت تغییر می‌کند.
	جدا شده	۲۳	۴	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود قطعی یا اتصالی در مسیر ارتباطی پایه‌های ۴ و ۲۳ را تست کنید.
	متصل	۸-۲۱ از کانکتور عراهه زرد رنگ	۳-۱	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در رانده را باز کرده و سوئیچ را ببندید. ولتاژ خانه‌های مذکور تا ۱۰ ثانیه پس از بستن سوئیچ بین ۹/۹ تا ۱۰/۱ ولت تغییر می‌کند.
	جدا شده	۸	۳	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود قطعی یا اتصالی در مسیر ارتباطی آتن و CPH را تست کنید.

## ۴-۱-۲. آلام صوتی جاماندن کلید در مغزی سوئیچ:

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
آلام صوتی (0004)	متصل			ابزار: دستگاه عیب‌یاب وارد منوی تست عملگرها شده و آلام صوتی کلید را انتخاب کنید. آلام باید فعال شود.
	جدا شده	۷ از کانکتور راهه ۱۵ مشکی رنگ	۲۶ از کانکتور راهه آبی رنگ	اتصال آلام و سیمهای مربوطه را چک کنید. خانه ۷ ترمینال باکس را بدنه کنید. آلام باید بطور پیوسته فعال شود. در غیر اینصورت، عدم وجود قطعی یا اتصالی بین پایه ۷ و ۲۶ مشخص شده در جدول) را تست کنید.
متصل		۷-۱۳ از کانکتور راهه ۱۵ مشکی رنگ	۲۶-۷ از کانکتور راهه آبی رنگ	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در حالت عادی، ولتاژ خانه‌ها باید برابر با ولتاژ باطری باشد. سوئیچ را باز کرده و در راننده را نیز باز کنید. این ولتاژ باید صفر باشد. سوئیچ را ببندید. به مدت ۱۰ ثانیه آلام صوتی فعال می‌شود. هنگامیکه آلام قطع شد، ولتاژ خانه‌ها می‌باشد برابر با ولتاژ باطری باشد. سوئیچ را ببندید. ولتاژ باید صفر شود.

## ۴-۱-۳. میکرو سوئیچ تشخیص باز بودن در راننده:

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	پایه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
میکروسوئیچ در سمت راننده (6202)	متصل	۱ از کانکتور راهه زرد رنگ	۶-۴ از کانکتور راهه ۹ قهوهای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در راننده باز: صفر ولت در راننده بسته: سایر درها بسته: ۹ ولت سایر درها باز: ۲/۵ ولت درها قفل: ۲ ولت
	جدا شده	۱۳ از کانکتور راهه مشکی رنگ		ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر در راننده باز: مقاومت بیشتر از ۱۰ کیلوواهم در راننده بسته: مقاومت کمتر از ۱۰ کیلوواهم

## ۴-۲. جداول عیب‌یابی

## ۴-۲-۱. موتور روشن نمی‌شود:

راه حل	نشانه عیب	
به جدول ۱ مراجعه کنید.	موتور با هیچکدام از کلیدها روشن نمی‌شود.	حالت اول
کلید معرفی شده است: با دستگاه عیب‌یاب آنرا معرفی کنید. کلید خراب است: کلید را تعویض کرده و تمام کلیدها را مجدداً معرفی کنید.	موتور به غیر از یکی از کلیدها، با بقیه روشن می‌شود.	حالت دوم

## ۴-۲-۲. جدول ۱

اقدامات لازم	نتیجه	ملاحظات
در راننده را باز کنید. سوئیچ را باز کرده و سپس ببندید. کلید را از داخل معزی خارج نکنید.	در حالت سوئیچ بسته، به مدت ۱۰ ثانیه آلام صوتی جاماندن کلید فعال می‌شود.	سیستم CPH کد کلید را به درستی تشخیص می‌دهد. بنا براین به مرحله ۲ بروید.
	در غیر اینصورت:	به جدول ۲ مراجعه کنید.
سوئیچ را باز کنید.	لامپ هشدار دهنده کلید به مدت ۱ ثانیه روشن می‌شود.	مقدار بنتزین داخل باک و مشکلات مکانیکی موتور را چک کنید
	لامپ هشدار دهنده کلید به مدت ۳۰ ثانیه و با فرکانس ۵/۲ هرتز تقریباً هر ۵/۰ ثانیه یکبار چشمک می‌زند و طی این زمان، آلام صوتی نیز فعال می‌شود.	به مرحله ۳ بروید
عدم وجود قطعی یا اتصالی در سیمهای CS و CE را تست کنید. سوئیچ را باز کرده و ولتاژ سیم CE و ولتاژ تغذیه ECU را بخوانید.	ولتاژ، مقداری افت پیدا می‌کند.	به مرحله ۴ بروید
	در غیر اینصورت:	ولتاژ تغذیه ECU موتور را چک کنید.
موتور را پس از وارد کردن کد کلید معرفی کنید. (Initialisation)	کد کلید پذیرفته نمی‌شود.	مطمئن شوید که CPH قبلًا بر روی خودرو دیگر نصب نشده باشد.
	کد کلید صحیح است. معرفی ECU کامل می‌شود یا معرفی قطع شده یا ارتباط وجود ندارد.	مطمئن شوید که ECU قبلًا بر روی خودرو دیگر نصب نشده باشد و همچنین مراحل معرفی آن صحیح بوده است.

تذکر:

- سوئیچ را بسته و مجدداً باز کنید. لامپ هشدار دهنده کلید در صفحه پشت آمپر بطور مختصر و برای حدود ۵/ثانیه باید روشن شود.

تذکر: در صورتیکه در هر دو بار باز شدن سوئیچ، لامپ هشدار دهنده کلید بطور مختصر و برای حدود ۵/ثانیه روشن شود، مشخص می‌شود که عمل معرفی ECU موتور به درستی انجام نشده است.

نحوه معرفی ECU موتور را میتوان توسط دستگاه عیب‌یاب و از طریق خواندن پارامترها چک کرد. لازم به ذکر است که در صورت روشن بودن لامپ هشدار دهنده سیستم انژکتور در صفحه پشت آمپر ممکن است بعضی پارامترها تغییر کنند. بنابراین در صورت مشاهده پیغام "No reply"، در حالت سوئیچ بسته با ECU ارتباط برقرار کنید.

- سیم CE همان سیم رشته‌ای ورودی ECU موتور است که بین ECU و پایه ۱۹ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ متعلق به CPH واقع شده است.
- سیم CS همان سیم رشته‌ای خروجی سریال ECU موتور است که بین ECU و پایه ۶ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ متعلق به CPH واقع شده است.

#### ۴-۲-۳. بررسی معرفی صحیح ECU موتور (Initialisation):

قبل از هر کاری، موارد زیر را انجام دهید:

- در راننده را باز کنید.
- سوئیچ را بیندید.
- کانکتور دستگاه عیب‌یاب را از خودرو جدا کنید.
- ۱۰ ثانیه صبر کنید.
- سوئیچ را باز کنید. لامپ هشدار دهنده کلید می‌باشد برای حدود ۱ ثانیه روشن شود.

#### ۴-۲-۴. جدول ۲

ملاحظات	نتیجه	اقدامات لازم
به مرحله ۲ بروید	آلام صوتی فعال نیست	در راننده را باز کنید. سوئیچ را باز کرده و سپس بیندید. سوئیچ را از داخل مغزی خارج نکنید. ۱
به مرحله ۳ بروید	آلام صوتی به درستی عمل می‌کند.	عملکرد آلام صوتی را چک کنید. ۲
قطعه را تعمیر یا تعویض نموده و به مرحله ۱ برگردید.	آلام خراب است.	عملکرد میکروسوئیچ وضعیت در راننده را چک کنید. ۳
به مرحله ۴ بروید.	قطعه به درستی عمل می‌کند.	عملکرد میکروسوئیچ وضعیت در راننده را چک کنید. ۳
قطعه را تعمیر یا تعویض نموده و به مرحله ۱ برگردید.	قطعه خراب است.	آنتن دور مغزی سوئیچ را چک کنید. ۴
به مرحله ۵ بروید.	قطعه به درستی عمل می‌کند.	آنتن دور مغزی سوئیچ را چک کنید. ۴
قطعه را تعمیر یا تعویض نموده و به مرحله ۱ برگردید.	قطعه خراب است.	آنتن دور مغزی سوئیچ را چک کنید. ۴
طمئن شوید که CPH قبل از روی خودرو دیگر نصب نشده باشد.	کد کلید پذیرفته نمی‌شود.	کلیدها را معرفی کنید. ۵
کلید یا آتن دور مغزی سوئیچ خراب است.	کد کلید صحیح است ولی معرفی کلید به درستی انجام نمی‌شود.	کلیدها را معرفی کنید. ۵

## ۵- سیستم قفل درها و قفل ثانویه (Dead locking)

## ۱- تست قطعات

## ۱-۱-۵. دکمه‌های قفل کننده درهای جلو

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
دکمه قفل کن در راننده (6202)	متصل	از ۱۸ کانکتور راهه زرد رنگ و از ۱۳	۳ از کانکتور راهه زرد رنگ و ۴ از کانکتور راهه	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر دکمه قفل پایین: صفر ولت دکمه قفل بالا: درها بسته: ۹ ولت درها باز: ۲/۵ ولت تمام درها قفل: ۲ ولت
	جدا شده	کانکتور راهه ۱۵ مشکی رنگ	قهوهای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: اهم متر دکمه قفل پایین: مقاومت صفر اهم دکمه قفل بالا: مقاومت نامحدود
دکمه قفل کن در جلو سمت راست (6207)	متصل	از ۵ کانکتور راهه زرد رنگ و از ۱۳	۳ از کانکتور راهه قهوهای رنگ و ۴ از کانکتور راهه قهوهای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر دکمه قفل، پایین: صفر ولت دکمه قفل، بالا: درها بسته: ۹ ولت درها باز: ۲/۵ ولت تمام درها قفل: ۲ ولت
	جدا شده	کانکتور راهه ۱۵ مشکی رنگ		ابزار اندازه‌گیری: اهم متر دکمه قفل، پایین: مقاومت صفر اهم دکمه قفل، بالا: مقاومت نامحدود

## ۱-۲-۵. میکرو سوئیچ باز کردن قفلها به وسیله کلید (فقط

برای خودروهای مجهز به قفل ثانویه)

موقعیت قطعه	کانکتور ECU	وضعیت ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
متصل	مجموعه قفلهای درهای جلو چپ و راست (6202) و (6207)	حالات قفل: ۱۷ از کانکتور راهه زرد رنگ و ۱۳ از کانکتور راهه مشکی رنگ	۹-۴ از کانکتور راهه قهوه‌ای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر کلید را در وضعیت قفل قرار دهید. ولتاژ بین خانه‌های ۱۷ و ۱۳ باید کمتر از ۱/۵ ولت و بین خانه‌های ۴ و ۱۳ باید بیشتر از ۱۰ ولت باشد. در وضعیت دیگر، هر دو ولتاژ فوق باید بیشتر از ۱۰ ولت باشند.
جدا شده	مجموعه قفلهای درهای جلو چپ و راست (6202) و (6207)	حالات باز: ۱۶ از کانکتور راهه زرد رنگ و ۱۳ از کانکتور راهه مشکی رنگ	۹-۴ از کانکتور راهه قهوه‌ای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر کلید در وضعیت قفل: مقاومت صفر اهم کلید در سایر وضعیتها: مقاومت نامحدود
متصل	مجموعه قفلهای درهای جلو چپ و راست (6202) و (6207)	حالات باز: ۱۶ از کانکتور راهه زرد رنگ و ۱۳ از کانکتور راهه مشکی رنگ	۵-۴ از کانکتور راهه قهوه‌ای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر کلید را در وضعیت باز کردن قرار دهید. ولتاژ بین خانه‌های ۱۳ و ۱۷ باید بیشتر از ۱۰ ولت و بین خانه‌های ۴ و ۱۳ باید کمتر از ۱/۵ ولت باشد. در وضعیت دیگر، هر دو ولتاژ فوق باید بیشتر از ۱۰ ولت باشند.
جدا شده	مجموعه قفلهای درهای جلو چپ و راست (6202) و (6207)	حالات باز: ۱۶ از کانکتور راهه زرد رنگ و ۱۳ از کانکتور راهه مشکی رنگ	۹-۴ از کانکتور راهه قهوه‌ای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر کلید در وضعیت باز کردن: مقاومت صفر اهم کلید در سایر وضعیتها: مقاومت نامحدود

## ۵-۱-۳. محرك قفلها:

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
	متصل	حالت باز:	درهای جلو: ۴ و ۲ از کانکتور راهه ۹ قهوہ‌ای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در زمان صدور فرمان باز شدن قفل، به مدت ۷/۰ ثانیه ولتاژ بین پایه‌های ۸ و ۱۲ حدود ۱۲ ولت می‌شود. خارج از این زمان، ولتاژ ذکور صفر ولت می‌باشد.
محركهای قفل درها، صندوق عقب و در باک	جدا شده	مشکی رنگ	درهای عقب: ۲ و ۵ از کانکتور راهه ۵ قهوہ‌ای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود قطعی یا اتصال به بدنه سیمها را چک کنید. در حالتی که همه محرکها به کانکتورشان متصل هستند، مقاومت باید از ۰/۵ اهم بیشتر باشد.
(6202 - 6207 - 6212 - 6217 - 6260)	متصل	حالت قفل:	درهای جلو: ۴ و ۷ از کانکتور راهه ۹ قهوہ‌ای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در زمان صدور فرمان قفل شدن، به مدت ۵/۰ ثانیه ولتاژ بین پایه‌های ۱۴ و ۱۳ حدود ۱۲ ولت می‌شود. خارج از این زمان، ولتاژ ذکر صفر ولت می‌باشد.
محركهای قفل ثانویه (6202 - 6207 - 6212 - 6217)	جدا شده	مشکی رنگ	درهای عقب: ۳ و ۴ از کانکتور راهه ۵ قهوہ‌ای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود قطعی یا اتصال به بدنه سیمها را چک کنید. در حالتی که همه محرکها به کانکتورشان متصل هستند، مقاومت باید از ۰/۵ اهم بیشتر باشد.
محركهای قفل ثانویه	متصل	قفل ثانویه:	درهای جلو: ۴ و ۸ از کانکتور راهه ۹ قهوہ‌ای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در زمان صدور فرمان قفل ثانویه، به مدت ۵/۰ ثانیه ولتاژ بین پایه‌های ۱۱ و ۸ و همچنین بین پایه‌های ۱۴ و ۸ حدود ۱۲ ولت می‌شود. خارج از این زمان، ولتاژهای فوق صفر ولت می‌باشند.
محركهای قفل ثانویه (6202 - 6207 - 6212 - 6217)	جدا شده	مشکی رنگ	درهای عقب: ۲ و ۳ از کانکتور راهه ۵ قهوہ‌ای رنگ	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود قطعی یا اتصال به بدنه سیمها را چک کنید. در حالتی که همه محرکها به کانکتورشان متصل هستند، مقاومت باید از ۰/۵ اهم بیشتر باشد.

**۵-۲- عیب‌یابی:**

تمام درها را ببندید. سیستم قفل را هم با استفاده از ریموت کنترل و هم با استفاده از قفل درهای جلو امتحان کرده و سپس به بخش مربوطه مراجعه کنید.

**۱-۲-۵. به وسیله کلیدها، قفل شدن انجام نمی‌شود:**

راه حل	نشانه عیب	
به بخش ۵-۱-۲ مراجعه کنید.	قفل شدن درها، تنها از طریق یکی از درهای جلو صورت می‌گیرد	حالت اول
میکروسوئیچ درهای جلو را چک کنید (به بخش ۵-۱-۱ مراجعه کنید). قفل درهای جلو را چک کنید (به بخش ۵-۱-۲ مراجعه کنید). محرک قفل‌ها را چک کنید (به بخش ۳-۱-۵ مراجعه کنید).	قفل شدن درها، از طریق درهای جلو صورت نمی‌گیرد	حالت دوم

**۵-۲-۶. به وسیله کنترل از راه دور قفل شدن انجام نمی‌شود:**

راه حل	نشانه عیب	
ابتدا باطری ریموت کنترل را چک کنید. در غیر اینصورت ریموت کنترل را منطبق کنید یعنی سوئیچ را باز کرده و حداقل به مدت ۱۰ ثانیه یکی از دکمه‌های ریموت کنترل را فشار دهید. در صورت باقی ماندن اشکال، یا ریموت کنترل خراب است و یا CPH.	سیستم قفل به وسیله کلید عمل می‌کند ولی به وسیله ریموت کنترل عمل نمی‌کند.	حالت اول
میکرو سوئیچ‌های درهای جلو را چک کرده و به بخش ۵-۱-۱ مراجعه کنید. محرکهای درها را چک کرده و به بخش ۵-۱-۳ مراجعه کنید. صحیح بودن مسیر تغذیه مثبت و بدن و سلامت CPH را چک کنید.	سیستم قفل نه به وسیله ریموت کنترل و نه به وسیله کلید عمل نمی‌کند.	حالت دوم

تذکر: در صورتیکه باطری ریموت کنترل ضعیف شده باشد، لامپ هشدار دهنده باز بودن درها به سرعت (۱۰ بار در ثانیه) هنگام باز شدن سوئیچ چشمک می‌زند.

**۵-۲-۳- باز و بسته شدن قفلها بلافصله پس از دریافت**

فرمان قفل شدن:

- میکرو سوئیچ‌های درهای جلو را چک کنید. به بخش ۵-۱-۱ مراجعه نمایید.
- قفل درهای جلو را چک کنید. به بخش ۵-۱-۲ مراجعه نمایید.
- محرک قفلها را چک کنید. به بخش ۵-۱-۳ مراجعه نمایید.
- دکمه‌های قفل کن درها را چک کنید. به بخش ۵-۱-۴ مراجعه نمایید.

## ۶- عملکرد آژیر (برای خودروهای فرمان راست)

## ۶-۱. تست قطعات

## LED. ۶-۱-۱.

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
متصل				توسط دستگاه عیب‌یاب، منوی تست عملکردها را انتخاب نموده و سپس LED آژیر را انتخاب کنید. این LED باید روشن شود.
جدا شده	۱۲ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی رنگ	۱۲ و ۱۳ از کانکتور ۱۵ راهه مشکی	۲ از کانکتور ۲ راهه	در غیر اینصورت: خانه ۱۲ را به بدنه متصل کنید. LED باید روشن شود. در غیر اینصورت، عدم وجود قطعی یا اتصالی در مسیر ارتباطی پایه‌های ۱۲ و ۲ را تست کنید.
متصل				ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر از منوی تست عملکردهای دستگاه عیب‌یاب، LED آژیر را انتخاب کنید. در زمان روشن بودن LED این ولتاژ باید از ۱/۵ ولت و در زمان خاموش بودن آن باید حدود ۱۲ ولت باشد.

## ۶-۱-۲. آژیر

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
متصل				از منوی تست عملکردهای دستگاه عیب‌یاب، آژیر را انتخاب کنید. آژیر باید به مدت کوتاهی فعال شود.
جدا شده	۱۰ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ	۱۰ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ	۳ از کانکتور ۴ راهه	در غیر اینصورت از سالم بودن اتصال کانکتور آژیر مطمئن شوید. پایه ۱۰ را به بدنه متصل کنید. آژیر باید به صدا درآید. در غیر اینصورت، عدم وجود قطعی یا اتصالی در مسیر ارتباطی پایه‌های ۱۰ و ۳ را تست کنید.
متصل				ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر از منوی تست عملکردهای دستگاه عیب‌یاب، آژیر را انتخاب کنید. در زمان فعال بودن آژیر این ولتاژ باید کمتر از ۱/۵ ولت و در زمان غیرفعال آن باید حدود ۱۲ ولت باشد.

### ۶-۱-۳. سوئیچ‌های روی ستون درها

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر هنگامیکه CPH درها را کنترل می‌کند: اگر در بسته باشد: مقدار ولتاژ $\approx 9$ ولت در غیر اینصورت: مقدار ولتاژ $\approx 1$ ولت اگر در باز باشد: مقدار ولتاژ کمتر از ۱ ولت می‌باشد	۴ و ۶ از کانکتور راهه ۹ قهوه‌ای رنگ	۱ و ۲۱ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ ۳ و ۲۱ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ	متصل	سوئیچ در رانده (6202) سوئیچ در سرنشین (6207)
ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر اگر در بسته باشد: مقدار مقاومت بیشتر از ۱۰ کیلو اهم می‌باشد اگر در باز باشد: مقدار مقاومت کمتر از ۱۰۰ اهم می‌باشد	۳ و ۱ از کانکتور راهه ۵ قهوه‌ای رنگ	۲ و ۲۱ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ ۱۴ و ۲۱ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ	جدا شده	سوئیچ در عقب سمت راست (6217) سمت چپ (6212)

### ۶-۲. عیب‌یابی

با استفاده از دستگاه عیب‌یابی به ۱۵ علت آخری که باعث فعال شدن آذیر شده است مراجعه نمایید و بررسی کنید که کدامیک بیشتر رخ داده است.

علتی که بیشترین دفعات تکرار را داشته است نشان داده می‌شود.

## شناساندن قطعات به خودرو (Initialisation)

### ۱-۱. معرفی کلیدها

لازم به ذکر است که پیغامهای ظاهر شده هنگام معرفی کلیدها در دستگاههای عیبیاب مختلف ممکن است با هم تفاوت داشته باشند ولی اصول آنها یکسان است.

نکته: کلیدها را به دفعات می‌توان معرفی کرد. همچنین تعداد کلیدهای مورد نظر را باید به صورت دستی وارد دستگاه عیبیاب کرد.

گاهی اوقات هنگام معرفی کلیدها، پیغامهای خطأ ظاهر شده و کار ناتمام می‌ماند. در زیر، لیست عیوب ممکن آورده شده است.

در صورت نصب ECU موتور یا CPH باید حتماً آنها را توسط دستگاه عیبیاب به خودرو معرفی کرد. لازم به ذکر است، در صورتیکه این قطعات یک بار برای خودرو تعریف شوند، دیگر نمی‌توان آنها را بر روی خودرو دیگر نصب کرد.

نکته۱: هنگام معرفی کردن این قطعات، باید کد کلید ثبت شده روی کارت مخصوص که به مشتری تحويل داده می‌شود در دسترس باشد.

نکته۲: هنگام معرفی کردن این قطعات، توجه داشته باشید که منوی مرتبط را در دستگاه عیبیاب انتخاب کنید.

مثال: در صورت تعویض CPH، منوی معرفی CPH را انتخاب کنید یعنی نباید منوی معرفی ECU + CPH موتور را انتخاب نمود.

### ۱-۲. معرفی کلیدها:

برای موارد زیر، می‌توان کلیدها را معرفی نمود:

- اضافه کردن تعداد کلیدها
- اضافه کردن تعداد ریموت کنترلها
- تعویض کلیدهای معیوب
- غیر مجاز کردن کلیدهای مفقود شده

نذکر: بر حسب مدل دستگاه عیبیاب، معرفی کلیدها ممکن است با تعریف کلید و یا تعریف ریموت کنترل شروع شود.

نکته: پس از معرفی کلیدها، کدهای ثابت و متغیر مربوط به کلیه کلیدها از حافظه CPH پاک می‌شوند.

مراحل کلی معرفی کلیدها در تمام دستگاههای عیبیاب به صورت زیر است:

- منوی معرفی کلیدها "Initialisation" را انتخاب کنید.
- پس از انتخاب این منو، کد کلید ثبت شده روی کارت مخصوص را وارد کنید.

لازم به ذکر است که مراحل کاری به صورت قدم به قدم هنگام معرفی کلیدها، توسط دستگاه عیبیاب نشان داده می‌شوند.

لیست عیوب:

راه حل	پیغام عیوب
CPH قبل از توصیف کلید دیگر معرفی شده است. عدم نصب آنرا بر روی خودرو دیگر چک کنید.	کد کلید اشتباه است. Invalid access code access code rejected
کلید موجود در مغزی سوئیچ قبل از تعریف شده است. دکمه * را فشار داده و کلید دیگر را در مغزی سوئیچ قرار دهید.	کلید قبل از تعریف شده است. Key already initialised
۱۵ ثانیه صبر کرده و معرفی کلید را از ابتدای شروع کنید. در صورت باقی ماندن شکل، ممکن است کلید و یا آنتن دور مغزی سوئیچ و یا CPH خراب باشند.	ارتباط کلید با CPH برقرار نمی‌شود. ولتاژ مثبت بعد از سوئیچ وجود ندارد. Code not received or ignition switched +supply problem. Ignition switched + interrupted
کنترل یونیت CPH قادر به برقراری ارتباط با کلید نمی‌باشد. بنابراین در صورتیکه این مشکل برای تمام سوئیچ‌ها وجود داشته باشد، از سالم بودن آنتن دور مغزی سوئیچ و کلید مطمئن شوید.	ارتباط کلید با CPH برقرار نمی‌شود. Code not understood. Lock of dialogue
معرفی کلید را از ابتدای شروع کنید. در صورت باقی ماندن مشکل، وجود ولتاژ مثبت بعد از سوئیچ و مسیرهای مربوطه را چک کنید.	اشکال در ولتاژ مثبت بعد از سوئیچ "Ignition switched" + "present during the procedure"

تذکر: منظور از ولتاژ مثبت بعد از سوئیچ، ولتاژ ۱۲ ولتی است

که فقط در صورت باز شدن سوئیچ برقرار می‌شود.

#### ۲-۱. معرفی ریموت کنترل:

تعداد ریموت کنترلهای موجود را به صورت دستی وارد  
دستگاه عیب‌یاب کنید.

مراحل معرفی ریموت کنترل نیز هنگام کار توسط دستگاه  
عیب‌یاب نشان داده می‌شوند.

لیست عیوب مرتبط با ریموت کنترل که هنگام معرفی ممکن  
است ظاهر شوند در زیر آمده است.

## لیست عیوب:

راه حل	پیغام عیوب
معرفی ریموت کنترل را از ابتدا شروع کنید. این مراحل را برای سایر ریموت کنترل‌ها (در صورت وجود) تکرار کنید.	ریموت کنترل قبلًا معرفی شده است. Remote control already initialised
دکمه‌های ریموت کنترل در زمان مورد نظر فشرده نشده‌اند. معرفی را از ابتدا انجام دهید. در صورت باقی ماندن اشکال، ممکن است باطری ریموت کنترل - خود ریموت کنترل و یا CPH معیوب باشد.	ارتباط با ریموت کنترل برقرار نمی‌شود. Remote control code not memorised:
معرفی را مجددًا انجام داده و کد کلید ثبت شده بر روی کارت مخصوص را وارد کنید.	کد کلید اشتباه است. Invalid access code

دستگاه عیوب‌یاب ظاهر می‌شوند. لازم به ذکر است که برای

## ۷-۲. معرفی ECU موتور:

هنگام نصب ECU موتور، کد کلید باید در دسترس باشد. برای این منظور منوی "Initialisation of the Engine ECU" را در دستگاه عیوب‌یاب انتخاب کنید. در حین کار، مراحل مختلف به صورت مرحله به مرحله در صفحه نمایش

راه حل	پیغام عیوب
معرفی ECU موتور را از ابتدا انجام دهید. در صورت باقی ماندن مشکل از سالم بودن و نو بودن ECU موتور که قصد معرفی آنرا دارید مطمئن شوید. همچنین از هماهنگی آن و سیستم ضدسرقت موجود در خودرو مطمئن شوید.	ناتمام ماندن معرفی ECU موتور Intialisation interrupted
کلیدها توسط CPH شناسایی نمی‌شوند. بنابراین قبل از معرفی ECU موتور، حتماً کلیدها را معرفی کنید.	اشکال در معرفی کلیدها Transponder intialisation fault
CPH با کد کلید دیگری معرفی شده است. مطمئن شوید که CPH قبل بر روی خودرو دیگر نصب نشده است.	کد کلید اشتباه است. Invalid access code
مطمئن شوید که ECU نو است و قبل از روی خودرو دیگر معرفی نشده است. همچنین از مطابق بودن ECU موتور با سیستم CPH نصب شده بر روی خودرو و سالم بودن مسیر ارتباطی بین ECU موتور و CPH مطمئن شوید.	ECU موتور قبلًا معرفی شده است یا ارتباط آن با اشکال دارد. ECU already coded or dialogue fault
ECU موتور کدهای CPH را می‌پذیرد ولی پاسخی به فرمان قفل شدن CPH نمی‌دهد. مدار تغذیه ثانویه را چک کنید.	اشکال قفل شدن ECU موتور Locking fault
ECU موتور کدهای CPH را می‌پذیرد ولی پاسخی به فرمان باز شدن قفل CPH نمی‌دهد. مطابقت ECU موتور با CPH نصب شده بر روی خودرو را چک کنید.	اشکال در باز شدن قفل ECU موتور Unlocking fault

- کلیدها و ریموت کنترل را معرفی کنید (به بخش ۷-۱ مراجعه نمایید).

- در صورت صحیح بودن تمام موارد، پیغامی مبنی بر پایان عملیات ظاهر می‌شود.

در صورت بروز اشکال، دکمه \* را زده و سپس به جدول زیر که شامل لیست معایب است، مراجعه کنید.

### ۳- معرفی CPH:

در صورت تعویض CPH و استفاده از قطعه نو، می‌باشد آنرا معرفی کرد. انجام این قسمت برای زمانی است که فقط CPH موتور تعویض می‌گردد.

مراحل کلی کار به شرح زیر است:

- منوی "Initialisation of the CPH" در دستگاه عیب‌یاب را انتخاب کنید.
- کد کلید موجود در کارت مخصوص کلید را وارد کنید.
- خودرو را معرفی کنید (به بخش ۷-۵ مراجعه نمایید).

راه حل	پیغام عیب
کلیدها را معرفی کرده و مراحل معرفی CPH را از ابتدا تکرار کنید.	اشکال در معرفی کلیدها Transponder initialisation fault
کد کلید ثبت شده در حافظه CPH با کد کلیدی که شما وارد می‌کنید، متفاوت است. مطمئن شوید که CPH قبلًا بر روی خودرو دیگر معرفی نشده است.	کد کلید اشتباه است. Invalid access code

### ۴- معرفی همزمان ECU و موتور :

مراحل این قسمت برای زمانی است که هم ECU موتور و هم کنترل یونیت CPH هر دو تعویض شده و به جای آنها از قطعات نو استفاده شود. مراحل کلی به شرح زیر است:

- منوی "Initialisation of the CPH and ECU" در دستگاه عیب‌یاب را انتخاب کنید.
- کد کلید موجود در کارت مخصوص کلید را وارد کنید.
- خودرو را معرفی کنید (به بخش ۷-۱ مراجعه نمایید).
- در صورت صحیح بودن تمام موارد، پیغامی مبنی بر پایان عملیات ظاهر می‌شود.

تنکر: در صورتیکه قبل از پایان عملیات فوق متوقف شود، CPH معرفی نمی‌شود. بنابراین هنگام باز کردن سوئیچ چراغ اخطار کلید در صفحه آمپر روشن نمی‌شود.

## ۵- معرفی خودرو:

مراحل این قسمت برای زمانی است که مشخصات کاری کنترل یونیت CPH را بخواهیم تغییر دهیم. در واقع می‌توان موارد زیر را فعال یا غیرفعال نمود:

- LED دزدگیر

- سیستم قفل ثانویه (Dead lock)

مراحل کلی کار به شرح زیر است:

- منوی "Programming" در دستگاه عیب‌یاب را انتخاب کنید.

- کد کلید موجود در کارت مخصوص را وارد نمایید.

مواردی که می‌توان آنها را تغییر داد عبارتند از:

۱	سیستم قفل ثانویه - آژیر - آلام باز ماندن درها (به وسیله آژیر)
۲	آژیر و سیستم قفل ثانویه
۳	سیستم قفل ثانویه بدون آژیر
۴	غیرفعال بودن هر دو سیستم قفل ثانویه و آژیر
۵	آژیر بدون سیستم قفل ثانویه

---

# عیب‌یابی سیستم انژکتوری سوخت MP5.2

## (در موتورهای RFV)

---



**انژکتورهای سوخت MP5.2 (در موتورهای RFV)****۱- ابزارهای عیب‌یابی****۱-۱. ترمینال باکس T-4109**

ترمینال باکس ۵۵ راهه این امکان را فراهم می‌کند که مقادیر ولتاژها و مقاومتها اندازه‌گیری شود

**۱-۲. دستگاه عیب‌یابی لکزیا (Lexia)**

از این ابزار می‌توان در موارد زیر استفاده نمود:

- خواندن عیوب
- پاک کردن عیوب
- اندازه‌گیری پارامترها
- تست کردن عملگرها (Actuators)
- شناسایی ECU موتور
- وارد کردن برنامه ECU

**۲- جدولهای عیب‌یابی****۲-۱. لیست عیوب**

**توجه:** لامپ هشدار دهنده سیستم عیب‌یاب خودکار در صورت بروز عیهای ۴۲ و ۵۲ و ۵۴ روشن می‌شود.

کد عیب	قطعه مرتبط
13	سنسور دمای هوای ورودی (1240)
14	سنسور دمای آب موتور (1220)
21	پتانسیومتر دریچه گاز (1316)
22	موتور پله‌ای (Stepper motor) (1225)
27	سنسور سرعت خودرو (1620)
31	تنظیم اتوماتیک مخلوط سوخت و هوا
33	سنسور فشار هوای ورودی (1312)
34	شیر برقی کنیستر (1215)
41	سنسور دور موتور (1313)
42	انژکتورها (1331 - 1332 - 1333 - 1334)
43	تنظیم حالت ضد کوبش موتور
44	سنسور کوبش (ضربه) (1120)
51	سنسور اکسیژن (1350)
52	قطع تنظیم مخلوط سوخت و هوا توسط سنسور اکسیژن
53	ECU موتور (1320)
54	ECU موتور (1320)

لازم است پس از انجام هریک از فعالیتهای زیر ECU موتور  
جدیداً شناسانده شود:

- پاک کردن عیوب
- جداکردن و یا تعویض ECU
- جداکردن و یا تعویض باطری
- قطع کردن رله (های) تغذیه ECU
- وارد کردن (down load) برنامه ECU
- تعویض موتور پله‌ای تنظیم دور آرام
- تعویض پتانسیومتر دریچه گاز


نقص در مراحل شناساندن ECU در یک از موارد فوق منجر

به مشکلات زیر می‌شود:

- کشش موتور
- هنگام بازگشت به دور آرام موتور بد کار می‌کند.
- موتور پس از روشن شدن بد کار می‌کند.

## ۲-۲. کد عیب ۱۳ : ایراد جزئی


نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
از اهم متر استفاده نمایید. هنگامیکه ECU جدا شده است: با اهم متر مقاومت سنسور را اندازه‌گیری نموده و برحسب دما با نمودار زیر مقایسه نمایید.			کانکتور ECU جدا شده است.	سنسور دمای هوای ورودی (1240) (روی پوسته دریچه گاز نصب شده است).
از ولت متر استفاده نمایید. هنگامیکه ECU متصل می‌باشد: سوئیچ را باز کنید؛ کانکتور سنسور را جدا کنید. ولتاژ تغذیه سنسور را اندازه‌گیری نمایید: در این حالت ولتاژ باید ۵ ولت باشد.	دوراهه خاکستری رنگ	۲۶-۲۷	کانکتور ECU متصل می‌باشد.	



منحنی تغییرات مقاومت سنسور بر حسب دما




## ۲-۳. کد عیب 14 : ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
<p>از اهمتر استفاده نمایید:</p> <p>هنگامیکه ECU جدا شده است:</p> <p>با اهمتر مقاومت سنسور را اندازه‌گیری نموده و بر حسب دما با نمودار زیر مقایسه نمایید.</p>			کانکتور ECU جدا شده است.	سنسور دمای آب (1220) موتور (در خروجی آب سرسیلندر نصب شده است)
<p>از ولت متر استفاده نمایید.</p> <p>هنگامیکه ECU متصل می‌باشد:</p> <p>سوئیچ را باز کنید، کانکتور سنسور را جدا کنید.</p> <p>ولتاژ تغذیه سنسور را اندازه‌گیری نمایید:</p> <p>در این حالت ولتاژ باید ۵ ولت باشد.</p>	دوراهه سبز رنگ	۲۵-۲۶	کانکتور ECU متصل می‌باشد.	




منحنی تغییرات مقاومت سنسور بر حسب دما



## ۲-۴. کد عیب 21 : ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمیتال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
<p>از ولتمتر استفاده نمایید. هنگامیکه سوئیچ باز است: ولتاژ تغذیه این قطعه را اندازه‌گیری نمایید؛ این ولتاژ باید به شرح زیر باشد:</p> $\text{ولتاژ} \approx 5 \pm 0.5 \text{ ولت}$		۱۲-۲۶		
<p>از ولتمتر استفاده نمایید. در شرایط زیر مقدار ولتاژ را بررسی نمایید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• هنگامیکه پدال گاز آزاد می‌باشد: ولتاژ <math>\approx 1.0 \pm 0.5</math> ولت</li> <li>• پدال گاز را به تدریج فشار دهید، این ولتاژ نیز به صورت تدریجی زیاد می‌شود.</li> </ul> <p>هنگامیکه پدال کاملاً فشرده شده است مقدار ولتاژ باید حداقل <math>4.5 / 5</math> ولت باشد.</p>	 	۲۹-۲۶	<p>کانکتور ECU متصل می‌باشد.</p> <p>پتانسیومتر دریچه گاز (1316) (روی پوسته) دریچه گاز نصب شده است.</p>	
<p>از اهمتر استفاده نمایید. مقدار مقاومت را در شرایط زیر بررسی نمایید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• هنگامیکه پدال گاز آزاد می‌باشد: <math>R \approx 1100</math> اهم</li> <li>• هنگامیکه پدال گاز کاملاً فشرده شده است: <math>R \approx 2700</math> اهم</li> </ul>			<p>کانکتور ECU جدا شده است.</p>	


## ۲-۵. کد عیب 22 : ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
از اهمتر استفاده نمایید. حالت "activation" را انتخاب کنید: کد 83 نشان داده می شود. در غیر اینصورت: مقاومت سیم پیچ را بین ترمینالهای ۱۵ و ۲۳ اندازه گیری نمایید: اهم $\approx 5\Omega$		۲۲-۱۵	کانکتور ECU جدا شده است.	موتور پله‌ای دور آرام (1225)
مقاومت سیم پیچ را بین ترمینالهای ۲۱ و ۲۴ اندازه گیری نمایید: اهم $\approx 5\Omega$		۲۴-۲۱		



## ۲-۶. کد عیب 27 : ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
از ولتمتر استفاده نمایید: ابتدا اطمینان حاصل کنید که کیلومترشمار درست کار می کند. هنگامیکه سوئیچ باز است: ولتاژ تغذیه سنسور را اندازه گیری کنید؛ در این حالت ولتمتر باید ولتاژی برابر با ولتاژ باطری (تقرباً ۱۲ ولت) را نشان دهد.			کانکتور ECU متصل می باشد.	سنسور سرعت خودرو (1620) روی گیربکس نصب شده است
از ولتمتر استفاده نمایید. در این حالت هنگامیکه چرخها می چرخند ولتاژ خروجی را اندازه گیری نمایید. ولتاژ $\approx 6$ ولت		۹-۲۶		

## ۲-۷. کد عیب 31 : ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمیتال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
<p>در صورت بروز چنین اشکالی، قبل از انجام هر کار وجود اشکالات مربوط به سایر قطعات را بررسی نمایید و در صورت وجود آنها را برطرف نمایید.</p> <p>در غیر این صورت موارد زیر را بررسی نمایید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• کیفیت بنزین مورد استفاده</li> <li>• عملکرد شیربرقی کنیستر (مسدود نشده باشد)</li> <li>• فشار سوخت</li> <li>• نشتی از اگزوژ قبل از سنسور اکسیژن</li> <li>• عملکرد عملگرها را تست نمایید، تا کنترل کنید که انژکتورها مسدود نشده باشند.</li> </ul>				تنظیم اتوماتیک مخلوط سوخت و هواء
<p>از اهم متر استفاده نمایید.</p> <p> مقاومت المتر گرمکننده سنسور اکسیژن را بررسی نمایید:  <math>R &lt; 15 \Omega</math> اهم</p>			کانکتور ECU جدا شده است.	

## ۲-۸. کد عیب 33 : ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
از ولت‌متر استفاده نمایید. ولتاژ تغذیه سنسور را اندازه‌گیری نمایید، این ولتاژ باید تقریباً ۵ ولت باشد.	سیاه رنگ 	۱۲-۲۶		
از ولت‌متر استفاده نمایید. هنگامیکه سوئیچ باز است در شرایط زیر مقادیر ولتاژ را اندازه‌گیری نمایید: با حرکت دادن دستی پمپ و کیوم؛ فشار را تغییر دهید: <ul style="list-style-type: none"><li>• در فشار ۴۰۰ میلی‌بار: ولتاژ <math>\approx ۱/۴</math> ولت (حالت دور آرام)</li><li>• در فشار ۱۰۰۰ میلی‌بار: ولتاژ <math>\approx ۴/۵</math> ولت (حالت بار کامل موتور)</li></ul>		۷-۲۶	کانکتور ECU متصل می‌باشد.	سنسور فشار هوای ورودی (1312)

## ۲-۹. کد عیب 34 : ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
از ولت متر استفاده نمایید. حالت "activation" را انتخاب نمایید: کد 84 نمایش داده می‌شود. اطمینان حاصل کنید که این قطعه نسبت به هر ولتاژ اعمالی واکنش نشان می‌دهد.	سیاه رنگ 	۵-۱۴	کانکتور ECU متصل می‌باشد.	شیربرقی کنیستر (1215)
از اهم‌متر استفاده نمایید. مقدار مقاومت R را اندازه‌گیری نمایید: $R \approx 50$ اهم	سیاه رنگ 		کانکتور ECU جدا شده است.	

## ۲-۱۰. کد عیب 41 : ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
از اهم‌متر استفاده نمایید. مقدار مقاومت را بررسی نمایید: $R \approx 220$ اهم	قهقهه‌ای رنگ 	۱۱-۳۰		
مقادیر زیر را چک کنید: میزان فاصله بین سنسور و فلاپیول باید بین $0/5$ تا $1/5$ میلی‌متر باشد. این فاصله قابل تنظیم نمی‌باشد. همچنین میزان خروج از مرکز دیسک فلاپیول حداقل $0/4$ میلی‌متر می‌باشد.			کانکتور ECU جدا شده است.	سنسور دور موتور (1313)
عایق بودن سیم پیچ نسبت به بدنه را بررسی نمایید. $R \approx \infty$		۱۹-۳۰		
عایق بین سیم پیچ نسبت به بدنه را بررسی نمایید. $R \approx \infty$		۱۹-۱۱		


## ۲-۱۱. کد عیب 42: ایراد جدی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
عملگر آن را فعال کنید: کد 82 نشان داده می‌شود. اطمینان حاصل کنید که صدای "کلیک" از آنها شنیده می‌شود. (در صورت سالم بودن آنها)	برای هر انژکتور		کانکتور ECU متصل می‌باشد.	
از اهم‌تر استفاده نمایید. مقدار مقاومت R را اندازه‌گیری نمایید. $R \approx 16$ اهم		سیاه رنگ		(1331, 1332, 1333, 1334)
همچنین عدم قطعی و عدم اتصال بدنه سیمها را بین ترمینالهای ۱۷ و ۲ بررسی کنید: ۱: انژکتور ECU ۲: انژکتورها (۴ عدد) عدم قطعی و عدم اتصال بدنه سیمها را بین ترمینالهای ۱۳ و ۱ بررسی کنید: ۱: رله دوبل ۲: انژکتورها (۴ عدد)			کانکتور ECU جدا شده است.	

## ۲-۱۲. کد عیب 43: ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
موارد زیر را بررسی نمایید: <ul style="list-style-type: none"><li>• کیفیت سوخت مورد استفاده</li><li>• شرایط مکانیکی موتور</li><li>• در غیر اینصورت به کد عیب 44 مراجعه نمایید.</li></ul>				تنظیم حالت ضدکوبش موتور


## ۲-۱۳. کد عیب ۴۴: ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
<p>از اهمتر استفاده نمایید.</p> <p>از بسته بودن سنسور به بلوک سیلندر اطمینان حاصل کنید. گشتاور سفت کردن آن <math>2 \pm 0.5</math> کیلوگرم.متر می‌باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عدم قطعی و عدم اتصال بدن سیمها را بین ترمینالهای ۱ و ۸ بررسی نمایید:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱: سنسور ضربه</li> <li>۸: ECU انژکتور</li> </ul> <li>عدم قطعی و عدم اتصال بدن سیمها را بین ترمینالهای ۲ و ۲۶ بررسی نمایید:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>۲: سنسور ضربه</li> <li>۲۶: ECU انژکتور</li> </ul> <li>عدم اتصال بدن سیمها را بین ترمینالهای ۸ و ۲۶ بررسی نمایید:</li> </ul> <p><math>R \approx \infty</math></p>	 سراهه سبز رنگ	۲۶-۸	کانکتور ECU جدا نشده است.	سنسور ضربه (1120)

## ۲-۱۴. کد عیب ۵۱ : ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
<p>ابتدا فیوز F11 را (در جعبه فیوز BB10 زیر درب موتور) چک کنید.</p> <p>از اهمتر استفاده نمایید.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عدم قطعی سیمها را بین ترمینالهای ۱۰ و ۳ بررسی نمایید:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱۰: ECU انژکتور</li> <li>۳: سنسور اکسیژن</li> </ul> <li>عدم قطعی سیمها را بین ترمینالهای ۲۸ و ۴ بررسی نمایید:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>۲۸: ECU انژکتور</li> <li>۴: سنسور اکسیژن</li> </ul> <li>عدم اتصال بدنه سیمها را نسبت به بدنه بررسی نمایید:</li> <math display="block">R \approx \infty</math> </ul>		۱۹-۱۰ ۱۹-۲۸	کانکتور ECU جدا شده است.	سنسور اکسیژن (1350) (روی منیفولد) اگزوز نصب شده است
<p>از اهمتر استفاده نمایید:</p> <p>میزان مقاومت المتن گرمکن سنسور اکسیژن را اندازه‌گیری نمایید:</p> <p>اهم <math>15 &lt; R &lt; 1</math> اهم</p>				

## ۲-۱۵. کد عیب 52 : ایراد جدی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمیتال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
<p>از ولت متر استفاده نمایید:</p> <p>حالت اول:</p> <p>مخلوط خیلی رقیق است و در نتیجه: ولتاژ <math>\approx</math> صفر ولت</p> <p>در این صورت عدم وجود معایب زیر را چک کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نشتی هوا در منیفولد ورودی و اگزوز</li> <li>• فشار سوخت خیلی کم است</li> <li>• روی انژکتور کربن رسوب کرده است</li> </ul> <p>حالت دوم:</p> <p>مخلوط خیلی غلیظ است و در نتیجه: ولتاژ <math>\approx</math> ۱ ولت</p> <p>در این صورت عدم وجود معایب زیر را چک کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نشتی بنزین از انژکتورها</li> <li>• فشار سوخت خیلی بالا است</li> </ul> <p>در هر دو حالت اگر کماکان مشکل باقی ماند اطمینان حاصل کنید که بنزین مورد استفاده از انواع بنزینهای پیشنهاد شده باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• بنزین بدون سرب ۹۸</li> <li>• بنزین سوپر</li> </ul> <p>در غیر اینصورت به کد عیب 31 مراجعه نمایید.</p>		۲۸-۱۰	<p>کانکتور ECU متصل می‌باشد، همچنین موتور در حال کار می‌باشد.</p>	<p>قطع تنظیم مخلوط سوخت و هوا توسط سنسور اکسیژن</p>

## ۲-۱۶. کد عیب 53 : ایراد جزئی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
از ولت متر استفاده نمایید. ولتاژ تغذیه (ولتاژ باطری) را بررسی نمایید: $ولت \geq 15/5 < ولتاژ < 10$ در غیر اینصورت، مدار شارژ (سیستم دینام) را بررسی کنید.		۱۸-۱۹ ۳۷-۱۴ ۳۷-۲ ۳۷-۱۹	کانکتور ECU متصل می‌باشد.	انژکتور ECU (1320) (ولتاژ تغذیه)

## ۲-۱۷. کد عیب 54 : ایراد جدی

نحوه و مقادیر تست	اتصالات قطعه	شماره ترمینالهای ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	محل نصب قطعه
در صورت وجود سایر کدهای عیوب ابتدا آنها را برطرف کنید. هنگامیکه موتور در حال کار است: ولتاژ تغذیه ECU و اتصال بدن آن را بررسی کنید. در صورت باقی ماندن عیوب: کار نمی‌کند، آن را تعویض کنید.				انژکتور ECU (1320)

---

---

# عیب‌یابی سیستم ترمز ضد قفل (ABS)


---

---




## معرفی دستگاههای عیب‌یاب قابل استفاده

۱- دستگاه عیب‌یاب ELIT (4125-T)




۲- دستگاه عیب‌یاب PROXIA (4165-T)



۳- دستگاه عیب‌یاب LEXIA (4171-T)





#### ۴- ترمینال باکس: (4109-T)

این مجموعه در واقع برد رابطی است که بین کانکتور قسمتهای مختلف و ابزار الکترونیکی مانند مولتی‌متر، اسیلوسکوپ و... قرار می‌گیرد.

در واقع به دلیل غیرممکن بودن دسترسی به پینها و سیمهای متصل به پین‌های کانکتورها قطعات الکتریکی، این برد به کانکتورهای مورد نظر متصل شده و انشعابی از تک‌تک پینهای آنها را در دسترس قرار می‌دهد تا با ابزار لازم مثل مولتی‌متر و... اندازه‌گیریهای لازم انجام شود.

(1) دسته سیم ترمینال باکس

(2) ترمینال باکس

(3) مولتی‌متر

## سیستم ترمز ضداقل (ABS) مدل TEVES MK20

- خواندن کدهای عیوب ثبت شده در حافظه

تذکر: سیستم ABS هنگام انجام عیب‌یابی، غیر فعال می‌باشد.

- خواندن پارامترهای سیستم
- شیوه‌سازی قطعات و سیستم
- هواگیری مدار ثانویه ترمز

### ۱-۴. ترمینال باکس: (4109-T)

این ابزار به همراه دسته سیم T-4198 برای اندازه‌گیری ولتاژها و مقاومتها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### ۲- جداول عیب‌یابی:

#### ۲-۱. لیست عیوب:

در این قسمت لیست کد عیوب به همراه مفهومشان آورده شده است:

#### ۱-۱. دستگاه ELIT (4125-T):

کاربردهای آن عبارتند از:

- خواندن کد خطای ثبت شده در حافظه
- خواندن پارامترهای کارکرد سیستم
- شیوه‌سازی قطعات و سیستم
- تست مدار ثانویه ترمز

#### ۱-۲. دستگاه ROXIA (4165-T):

کاربردهای آن عبارتند از:

#### ۱-۳. دستگاه LEXIA:

خطاهای مرتب	کد خطا
کنترل یونیت (ECU)	1
ولتاژ بیش از حد مجاز تغذیه ECU	2
ولتاژ کمتر از حد مجاز تغذیه ECU	3
رله‌های حفاظتی	4
هماهنگی چرخ دندانه‌دار جلو سمت چپ با سنسور مربوطه	5
سنسور چرخ جلو سمت چپ	6
اطلاعات و سیگنالهای چرخ جلو سمت چپ	7
اصلاح موقعیت چرخ جلو سمت چپ	8
هماهنگی چرخ دندانه‌دار جلو سمت راست با سنسور مربوطه	9
سنسور چرخ جلو سمت راست	10
اطلاعات و سیگنالهای چرخ جلو سمت راست	11
اصلاح موقعیت چرخ جلو سمت راست	12
هماهنگی چرخ دندانه‌دار عقب سمت چپ با سنسور مربوطه	13
سنسور چرخ عقب سمت چپ	14
اطلاعات و سیگنالهای چرخ عقب سمت چپ	15
اصلاح موقعیت چرخ عقب سمت چپ	16
هماهنگی چرخ دندانه‌دار عقب راست با سنسور مربوطه	17
سنسور چرخ عقب سمت راست	18
اطلاعات و سیگنالهای چرخ عقب سمت راست	19
اصلاح موقعیت چرخ عقب سمت راست	20

هنگام بروز عیب برای هر چرخ، شرایط زیر که در آن عیب

بروز کرده است نیز مشخص می‌شود:

- فعال بودن ABS
- سرعت خودرو
- وضعیت میکروسوئیچ ترمز

در قسمت بعد به کارهایی که هنگام بروز عیب باید انجام داد

خواهیم پرداخت.

**۲-۳. کد عیوب ۲ و ۳: ولتاژ غیر مجاز تغذیه ECU**

در صورتیکه ولتاژ باتری از ۱۸ ولت بیشتر باشد، کد عیوب ۲ و در صورتیکه ولتاژ باتری از ۵/۹ ولت کمتر باشد، که عیوب ۳ ظاهر می‌شود.

**۲-۴. کد عیوب ۱: کنترل یونیت (ECU)**

توسط دستگاه عیوب‌یاب، خط را پاک کرده و مجدداً آن را بخوانید. در صورت باقی ماندن عیوب، ECU را تعویض کرده و مراحل فوق را مجدداً چک کنید.

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر  ولتاژ بین خانه‌های ۴ (برق مثبت سوئیچ) و ۲۴ (بدنه) را بخوانید. این ولتاژ در حالت سوئیچ بسته باید صفر و در حالت سوئیچ باز باید حدود ۱۲ ولت باشد.  در غیر اینصورت فیوز F6 داخل BF00 را چک کنید.  همچنین از درست بودن اتصالات باتری و سلامت دینام مطمئن شوید.	فیوز F6 داخل جعبه فیوز BF00	۴-۲۴	متصل	تغذیه ECU
ابزار اندازه‌گیری: اهم متر  از سلامت سیمهایا و عدم اتصال به بدنه سیستمهای مرتبط مطمئن شوید.		۴	جدا شده	

**۲-۴. کد عیوب ۴: رله‌های حفاظتی (تغذیه مثبت شیر برقی)**

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	پایه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر  ولتاژ بین خانه‌های ۹ (برق مثبت تغذیه شیر برقی) و ۲۴ (بدنه) را بخوانید.  این ولتاژ در حالت سوئیچ بسته باید صفر ولت و در حالت سوئیچ باز باید حدود ۱۲ ولت باشد. در غیر اینصورت فیوز F1 داخل جعبه فیوز BF01 را چک کنید.  در صورت عدم وجود اشکال در تغذیه شیر برقی، ممکن است اشکال، ناشی از خرابی ECU یا فرمان نادرست ارسالی از طرف ECU باشد.	فیوز F1 داخل BF01	۹-۲۴	متصل	رله‌های حفاظتی در ارتباط مستقیم با ECU
ابزار اندازه‌گیری: اهم متر  از سلامت سیمهایا و عدم اتصال به بدنه سیمراهای مرتبط مطمئن شوید.	فیوز F1 داخل BF01	۹	جدا شده	

## ۲-۵ کد عیب: هماهنگی چرخ دندانه‌دار جلو سمت چپ با

سنسور مربوطه

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در وضعیت AC عملکرد صحیح سنسور را با چرخاندن چرخ جلو سمت چپ و اندازه‌گیری ولتاژ بین خانه‌های ۱ و ۲ ترمینال باکس چک کنید. این ولتاژ بر حسب سرعت چرخ متغیر است و می‌بایست از ۰/۰ ولت بیشتر باشد. همچنین وضعیت چرخ دندانه‌دار مقابله سنسور و لبه رینگ و لاستیک را چک کنید.		۲-۱	متصل	سنسور چرخ روی (7000) روتور دندانه‌دار
ابزار اندازه‌گیری: اهم متر مقاومت سنسور را بین خانه‌های ۱ و ۲ بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱ کیلواهم باشد. همچنین مقاومت بین هر یک از پایه‌های کانکتور ۲ راهه و بدنه باید بیشتر از ۲۰ میلی‌اهم باشد ( تست عدم اتصال به بدنه )	۲-۱ از کانکتور ۲ راهه سبز رنگ		جدا شده	جلو سمت چپ

## ۲-۶ کد عیب: سنسور چرخ سمت چپ

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: اهم متر مقاومت سنسور را بین خانه‌های ۱ و ۲ بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱ کیلواهم باشد. در ضمن از سلامت سیمه‌های مرتبط مطمئن شوید. همچنین به منظور تست عدم اتصال به بدنه، مقاومت بین هر یک از پایه‌های کانکتور ۲ راهه و بدنه را بخوانید. این مقاومت باید از ۲۰ میلی‌اهم بیشتر باشد.	۲-۱ از کانکتور ۲ راهه سبز رنگ	۲-۱	جدا شده	سنسور چرخ روی (7000) روتور دندانه‌دار جلو سمت چپ

## ۷-۲. کد عیب ۷: اطلاعات و سیگنالهای چرخ جلو سمت چپ

بروز این خطأ به معنای آن است که اطلاعات مربوط به

سرعت این چرخ به ECU نمی‌رسد.

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	پایه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در وضعیت AC عملکرد صحیح سنسور را با چرخاندن چرخ جلو سمت چپ و اندازه‌گیری ولتاژ بین خانه‌های ۱ و ۲ ترمینال باکس چک کنید. این ولتاژ بر حسب سرعت چرخ متغیر بوده و می‌بایست بیشتر از ۱/۰ ولت باشد. از سلامت و نصب صحیح چرخ دندانه‌دار مقابل سنسور مطمئن شوید.		۲-۱	متصل	سنسور چرخ (7000) روی روتور دندانه‌دار جلو سمت چپ
ابزار کار: دستگاه عیب‌یاب (LEXIA) وارد منوی خواندن پارامترها شوید. سپس چرخ جلو سمت چپ را چرخانده و تغییر سرعت آن را در دستگاه عیب‌یاب چک کنید. وارد منوی خواندن خطاهای شده و شرایط بروز عیب را بررسی کنید.				

## ۸-۲. کد عیب ۸: اصلاح موقعیت چرخ جلو سمت چپ

- موقعیت نصب سنسور و چرخ دندانه‌دار مقابله آنرا چک کنید.
- سالم بودن لنتهای و قطعات سیستم ترمز را کنترل کنید.
- مدار هیدرولیکی را هواگیری نمایید.

## ۲-۹. کد عیب ۹: هماهنگی چرخ دندانه‌دار جلو سمت راست

با سنسور مربوطه

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در وضعیت AC عملکرد صحیح سنسور را با چرخاندن چرخ سمت راست و اندازه‌گیری ولتاژ بین خانه‌های ۱۹ و ۲۰ ترمینال باکس چک کنید. این ولتاژ بر حسب سرعت چرخ متغیر است و نباید از ۱/۰ ولت بیشتر باشد. همچنین وضعیت چرخ دندانه‌دار مقابله سنسور و لبه رینگ و لاستیک را چک کنید.		۲۰-۱۹	متصل	سنسور چرخ (7005) روی روتور دندانه‌دار جلو سمت راست
ابزار اندازه‌گیری: اهم متر مقاومت سنسور را بین خانه‌های ۱۹ و ۲۰ بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱کیلواهم باشد. همچنین مقاومت بین هر یک از پایه‌های کانکتور ۲راهه و بدنه باید بیشتر از ۲۰ میلی‌اهم باشد (تست عدم اتصال به بدنه)	۱-۲ از کانکتور ۲راهه سبز رنگ		جدا شده	

## ۲-۱۰. کد عیب ۱۰: سنسور چرخ جلو سمت راست

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: اهم متر مقاومت سنسور را بین خانه‌های ۱۹ و ۲۰ بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱کیلواهم باشد. در ضمن از سلامت سیمهای مرتبط مطمئن شوید. همچنین به منظور تست عدم اتصال به بدنه، مقاومت بین هر یک از پایه‌های کانکتور و بدنه را بخوانید. این مقاومت باید از ۲۰ میلی‌اهم بیشتر باشد.	۱-۲ از کانکتور ۲راهه سبز رنگ	۲۰-۱۹	جدا شده	سنسور چرخ (7005) روتور دندانه‌دار جلو سمت راست

## ۱۱-۲. کد عیب ۱۱: اطلاعات و سیگنالهای چرخ جلو سمت

راست

بروز این عیب به معنای آن است که اطلاعات مربوط به سرعت این چرخ به ECU نمی‌رسد.

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در وضعیت AC عملکرد صحیح سنسور را با چرخاندن چرخ جلو سمت راست و اندازه‌گیری ولتاژ بین پایه‌های ۱۹ و ۲۰ ترمینال باکس چک کنید. این ولتاژ بر حسب سرعت چرخ متغیر بوده و بیشتر از ۱/۰ ولت باشد. از سلامت و نصب صحیح چرخ دندانه‌دار مقابله سنسور مطمئن شوید.		۲۰-۱۹	متصل	سنسور چرخ (7005) روی روتور دندانه‌دار جلو سمت راست
ابزار کار: دستگاه عیب‌یاب (LEXIA) وارد منوی خواند پارامترها شوید. سپس چرخ جلو سمت راست را چرخانده و تغییر سرعت آن را در دستگاه عیب‌یاب چک کنید. وارد منوی خواندن عیوب شده و شرایط بروز عیب را بررسی کنید.			جدا شده	

## ۱۲-۲. کد عیب ۱۲: اصلاح موقعیت چرخ جلو سمت راست و

صدور فرمان از طرف ECU

- موقعیت نصب سنسور و چرخ دندانه‌دار مقابله آنرا چک کنید.
- سالم بودن لنتهای و قطعات سیستم ترمز را کنترل کنید.
- مدار هیدرولیکی را هواگیری نمایید.

## ۲-۱۳. کد عیب ۱۳: هماهنگی چرخ دندانه دار عقب سمت چپ

با سنسور مربوطه

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه گیری: ولت متر در وضعیت AC عملکرد صحیح سنسور را با چرخاندن چرخ عقب سمت چپ و اندازه گیری ولتاژ بین خانه های ۵ و ۶ ترمینال باکس چک کنید. این ولتاژ بر حسب سرعت چرخ متغیر است و می بایست از ۰/۱ ولت بیشتر باشد. همچنین وضعیت چرخ دندانه دار مقابل سنسور و لبه رینگ و لاستیک را چک کنید.		5-6	متصل	سنسور چرخ (7010) روی روتور دندانه دار عقب سمت چپ
ابزار اندازه گیری: اهم متر مقاومت سنسور را بین خانه های ۵ و ۶ بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱ کیلو اهم باشد. همچنین مقاومت بین هر یک از پایه های کانکتور ۲ راهه و بدنه باید بیشتر از ۲۰ میلی اهم باشد. (تست عدم اتصال به بدنه)	۱-۲ از کانکتور ۲ راهه سبز رنگ		جدا شده	

## ۲-۱۴. کد عیب ۱۴: سنسور چرخ عقب سمت چپ

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه گیری: اهم متر مقاومت سنسور را بین خانه های ۵ و ۶ بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱ کیلو اهم باشد. در ضمن از سلامت سیمه های مرتبط مطمئن شوید. همچنین به منظور تست عدم اتصال به بدنه، مقاومت بین هر یک از پایه های کانکتور ۲ راهه و بدنه را بخوانید. این مقاومت باید از ۲۰ میلی اهم بیشتر باشد.	۱-۲ از کانکتور ۲ راهه سبز رنگ	۶-۵	جدا شده	سنسور چرخ (7010) روی روتور دندانه دار عقب سمت چپ

## ۲-۱۵. کد عیب ۱۵: اطلاعات و سیگنالهای چرخ عقب سمت چپ

بروز این خطأ به معنای آن است که اطلاعات مربوط به سرعت این چرخ به ECU نمی‌رسد.

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر در وضعیت AC عملکرد صحیح سنسور را با چرخاندن چرخ عقب سمت چپ و اندازه‌گیری ولتاژ بین خانه‌های ۵ و ۶ ترمینال باکس چک کنید. این ولتاژ باید با سرعت چرخ متغیر بوده و بیشتر از ۱/۰ ولت باشد. از سلامت و نصب صحیح فلاکویل مقابل سنسور مطمئن شوید.	۱-۲ از کانکتور راهه ۲	5-6	متصل	سنسور چرخ (7010) روی روتور دندانه‌دار عقب سمت چپ
ابزار کار: دستگاه عیب‌یاب (LEXIA) وارد منوی خواندن پارامترها شوید. سپس چرخ عقب سمت چپ را چرخانده و تغییر سرعت آن را در دستگاه عیب‌یاب چک کنید. وارد منوی خواندن خطاهای شده و شرایط بروز عیب را بررسی کنید.			جدا شده	

## ۲-۱۶. کد عیب ۱۶: اصلاح موقعیت چرخ سمت چپ

- موقعیت نصب سنسور و چرخ دندانه‌دار مقابل آنرا چک کنید.
- سالم بودن لنتها و قطعات سیستم ترمز را کنترل کنید.
- مقدار مدار هیدرولیکی را هواگیری نمایید.

## ۲-۱۷. کد عیب ۱۷: هماهنگی چرخ دندانه‌دار عقب سمت

راست با سنسور مربوطه

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر در وضعیت AC عملکرد صحیح سنسور را با چرخاندن چرخ عقب سمت راست و اندازه‌گیری ولتاژ بین خانه‌های ۲۲ و ۲۳ ترمینال باکس چک کنید. این ولتاژ بر حسب سرعت چرخ متغیر است و می‌بایست از ۰/۱ ولت بیشتر باشد. همچنین وضعیت چرخ دندانه‌دار مقابله سنسور و لبه رینگ و لاستیک را چک کنید.		۲۲-۲۳	متصل	سنسور چرخ (7015) روی روتور دندانه‌دار عقب سمت راست
ابزار اندازه‌گیری: اهم متر مقاومت سنسور را بین پایه‌های ۲۲ و ۲۳ رنگ بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱کیلواهم باشد. همچنین مقاومت بین هر یک از پایه‌های کانکتور ۲راهه و بدنه باید بیشتر از ۲۰ میلی‌اهم باشد. ( تست عدم اتصال به بدنه )	۱-۲ از کانکتور ۲راهه سیز رنگ		جدا شده	

## ۲-۱۸. کد عیب ۱۸: سنسور چرخ عقب سمت راست

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: اهم متر مقاومت سنسور را بین پایه‌های ۲۲ و ۲۳ بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱کیلواهم باشد. در ضمن از سلامت سیمه‌های مرتبط مطمئن شوید. همچنین به منظور تست عدم اتصال به بدنه، مقاومت بین هر یک از پایه‌های کانکتور ۲راهه و بدنه را بخوانید. این مقاومت باید از ۲۰ میلی‌اهم بیشتر باشد.	۱-۲ از کانکتور ۲راهه سیز رنگ	۲۲-۲۳	جدا شده	سنسور چرخ (7015) روی روتور دندانه‌دار عقب سمت راست

## ۲-۱۹. کد عیب ۱۹: اطلاعات و سیگنالهای چرخ عقب سمت راست

بروز این خطا به معنای آن است که اطلاعات مربوط به سرعت این چرخ به ECU نمی‌رسد.

مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر AC عملکرد صحیح سنسور را با چرخاندن چرخ عقب سمت راست و اندازه‌گیری ولتاژ بین‌پایه‌های ۲۲ و ۲۳ ترمینال باکس چک کنید. این ولتاژ با سرعت چرخ متغیر بوده و می‌بایست بیشتر از ۰/۱ ولت باشد. از سلامت و نصب صحیح چرخ دندانه‌دار مقابل سنسور مطمئن شوید.		۲۲-۲۳	متصل	سنسور چرخ (7015) روی روتور دندانه‌دار عقب سمت راست
ابزار کار: دستگاه عیب‌یاب (LEXIA) وارد منوی خواندن پارامترها شوید. سپس چرخ عقب سمت راست را چرخانده و تغییر سرعت آن را در دستگاه عیب‌یاب چک کنید. وارد منوی خواندن عیوب شده و شرایط بروز عیب را بررسی کنید.			جاداشده	

## ۲-۲۰. کد عیب ۲۰: اصلاح موقعیت چرخ عقب سمت راست

- موقعیت نصب سنسور و چرخ دندانه‌دار مقابل آنرا چک کنید.
- سالم بودن لنتها و قطعات سیستم ترمز را کنترل کنید.
- مدار هیدرولیکی را هواگیری نمایید.

### ۳- تستهای الکتریکی

#### ۱- میکرو سوئیچ چراغهای ترمز:

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
میکرو سوئیچ چراغهای ترمز (2100)	متصل	۱۸-۲۴		ابزار اندازهگیری: ولت‌متر سوئیچ را باز کنید: ولتاژ بین پایه‌های ۱۸ و ۲۴ ترمینال باکس را بخوانید. این ولتاژ در حالت آزاد بودن پدال ترمز باید صفر ولت و با فشردن پدال ترمز باید حدود ۱۲ ولت باشد.
صفحه پشت آمپر	جدا شده	- F12 ۱۸ داخل جعبه فیوز BF00	از ۱-۲ کانکتور ۳راهه قهوه‌ای رنگ	ابزار اندازهگیری: اهم متر کانکتورهای چراغهای ترمز (و چراغ ترمز سوم) را جدا کنید. مقاومت بین خانه ۱۸ ترمینال باکس و فیوز F12 داخل جعبه فیوز BF00 را بخوانید. این مقاومت در حالت آزاد بودن پدال ترمز باید نامحدود و در حالت فشرده شدن پدال ترمز حدود صفر اهم باید باشد.

#### ۲- چراغ هشدار ABS داخل صفحه پشت آمپر:

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز
صفحه پشت آمپر	متصل	۱۵-۲۴	از ۲۴ کانکتور ۲۶ راهه آبی رنگ	ابزار اندازهگیری: ولت‌متر سوئیچ را باز کنید. ولتاژ بین پایه‌های ۱۵ و ۲۴ ترمینال باکس را بخوانید. این ولتاژ باید در زمان روشن بودن چراغ حدود ۱/۳ ولت باشد. در زمان خاموش شدن چراغ، این ولتاژ بین ۳/۸ تا ۳/۴ باید تغییر کند. در غیر اینصورت فیوز F12 داخل جعبه فیوز BF00 را چک کنید. سوئیچ را ببندید. ولتاژ مذکور باید در حالت باز بودن در راننده حدود ۲/۲ ولت و در زمان بسته بودن آن (قفل نباشد) باید حدود صفر ولت باشد.

از این به بعد، در صورتیکه خودرو مجهز به سیستم ABS باشد، با هر بار بازشدن سوئیچ اصلی، چراغ اخطار به مدت ۳ ثانیه روشن مانده و سپس خاموش می‌شود و در صورتیکه خودرو قادر ABS باشد، چراغ مذکور روشن نمی‌شود.

تذکر: چراغ اخطار ABS داخل صفحه پشت آمپر باید از روی صفحه شناسایی شود. این عمل در صورت تعویض صفحه پشت آمپر و در زمان باز شدن سوئیچ اصلی برای اولین بار بطور خودکار انجام می‌شود. در اینصورت چراغ مذکور به مدت ۰۱ ثانیه روشن می‌ماند. در این ۰۱ ثانیه صفحه پشت آمپر مشغول شناسایی ABS می‌باشد.

---

# عیب‌یابی سیستم تهویه مطبوع با قابلیت

## تنظیم دما

---



## سیستم تهویه مطبوع با قابلیت تنظیم دما

### ۱- دستگاه‌های عیب‌یاب مورد استفاده برای این سیستم:

۱-۳. دستگاه ELIT (4125-T)

کاربردهای آن عبارتند از:

- خواندن کد عیب ثبت شده در حافظه
- خواندن پارامترهای کارکرد سیستم (Actuators)
- تست عملکرها (Actuators)

۱-۴. ترمینال باکس: (4109-T)

این ابزار به همراه دسته سیم T-4194 برای اندازه‌گیری ولتاژها و مقاومتها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### ۲- جداول عیب‌یابی

#### ۱-۲. لیست عیوب:

در این قسمت لیست کد عیوب به همراه مفهوم آنها آورده شده است:

کد عیب	عیوب مرتبط
1	انتخاب دما
2	انتخاب سرعت فن
3	سیگنال نحوه توزیع باد
4	محاسبه دمای محیط خارج از خودرو
5	محاسبه دمای اوپرатор
6	محاسبه دمای داخل اتاق خودرو
7	محاسبه دمای هوای ارسالی به سمت پاها
8	محاسبه دمای هوای ارسالی به دریچه‌ها
9	محاسبه دمای هوای داخل اتاق خودرو از میکروتوربین سنسور
10	کنترل موتور پله‌ای دریچه مخلوط کننده هوا
11	کنترل وضعیت فن
12	سیگنال وضعیت فن
13	کلید خاموش و روشن کمپرسور کولر (A/C)
14	جریان برگشتی از ترانزیستور MOSFET

در قسمت بعد، مراحل تستهای الکتریکی که با مواجهه با هر کد خطا باید انجام شوند به همراه مقادیر متناظر پارامترها توضیح داده شده‌اند.

## ۲-۲. کد عیب ۱: انتخاب دما (سرد - گرم یا ۱۵ تا ۳۰ درجه

(سانتیگراد)

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه										
در صورت بروز اشکال، ECU دمای ۲۲ درجه سانتیگراد را به عنوان دمای پیشفرض در نظر می‌گیرد و به صورت אוטומاتیک عمل می‌کند.	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود اتصال بدن پایه‌های ۱۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدنه به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری رنگ متصل است.	بدنه	۱۱ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)	جدا شده	پتانسیو متر موجود در داشبورد (8025)										
	انطباق مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۱۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری با مقادیر زیر را چک کنید:		۱۱ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>مقاومت (KΩ)</th> <th>دما (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۲/۲</td> <td>۱۵</td> </tr> <tr> <td>۵/۲</td> <td>۱۸</td> </tr> <tr> <td>۶/۲</td> <td>۲۲</td> </tr> <tr> <td>۳/۵</td> <td>۲۶</td> </tr> <tr> <td>۰/۹</td> <td>۳۰</td> </tr> </tbody> </table>			مقاومت (KΩ)			دما (°C)	۲/۲	۱۵	۵/۲	۱۸	۶/۲	۲۲	۳/۵	۲۶	۰/۹
مقاومت (KΩ)	دما (°C)														
۲/۲	۱۵														
۵/۲	۱۸														
۶/۲	۲۲														
۳/۵	۲۶														
۰/۹	۳۰														
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر سوئیچ را باز کنید: ولتاژ تغذیه بین پایه‌ها ۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و پایه ۱۱ از همین کانکتور را چک کنید. این ولتاژ باید حدود ۵ ولت باشد. کلید انتخاب را از $\text{min}$ به $\text{max}$ جابجا کنید و ولتاژ بین پایه‌های ۱۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید. این ولتاژ باید بین $۰/۰$ تا $۴/۰$ ولت باشد.  در حالت گرم یا $۳۰^{\circ}\text{C}$ = $۰/۰$ ولت در حالت سرد یا $۱۵^{\circ}\text{C}$ = $۴/۰$ ولت		انتخاب: ۱۱ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)	۲ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	متصل											
ولتاژ بین پایه ۱۱ کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و بدنه را بخوانید این ولتاژ باید کمتر از ۲ ولت باشد. در غیر اینصورت پایه فوق به $۱۲+۰$ ولت باطری اتصالی دارد.			۱۱ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)												

## ۳-۲. کد عیب ۲: انتخاب سرعت فن (اتوماتیک یا دستی:

(مینیم - ماکزیم)

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصال قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهم‌تر عدم وجود اتصال بدنه پایه‌های ۲۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدنه به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری رنگ متصل است.</p> <p> مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۲۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را با مقادیر زیر چک کنید. این مقاومت باید بین ۰/۹ تا ۰/۹ کیلوواهم باشد.</p> <p> در حالت اتوماتیک = ۰/۹ کیلوواهم</p> <p> در حالت ماکزیم = ۰/۹ کیلوواهم</p>	بدنه	۲۱ (کانکتور راهه سفید) ۲۲ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری) ۱۱ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری) ۴ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری)	جدا شده	
در صورت بروز اشکال، حالت اتوماتیک را به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.	<p>ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر سوئیچ را باز کنید:</p> <p> ولتاژ تغذیه بین پایه‌های ۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و ۱۱ از همین کانکتور را چک کنید. این ولتاژ باید حدود ۵ ولت باشد.</p> <p> کلید انتخاب را از ماکزیم به مینیم جابجا کنید و ولتاژ بین پایه‌های ۲۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید. این ولتاژ باید بین ۰/۷ تا ۰/۳ ولت باشد.</p> <p> در حالت اتوماتیک = ۰/۷ ولت</p> <p> در حالت ماکزیم = ۰/۳ ولت</p> <p> ولتاژ بین پایه ۱۱ کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و بدنه را بخوانید. این ولتاژ باید کمتر از ۰/۲ ولت باشد. در غیر اینصورت پایه فوق به +۱۲ ولت باطری اتصالی دارد.</p>		برق مثبت: ۲ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری) ۱۱ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری) ۱۲ (کانکتور راهه سفید) ۲۱ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری)	متصل	پتانسیومتر موجود در داشبورد (8025)

## ۲-۴. کد عیب ۳: سیگنال نحوه توزیع باد (سمت مقابل،


زیر پا، زیر شیشه، همه جهات)

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
در صورت بروز اشکال، حالت ECU ۳۰٪ را به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود اتصال بدنه پایه‌های ۲۰ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری) را چک کنید. بدنه به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری رنگ متصل است.  مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۲۰ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری با مقادیر زیر را چک کنید:  در حالت توزیع باد به سمت مقابل = <math>3/2</math> کیلوواهم در حالت توزیع باد به زیر پا = <math>2/2</math> کیلوواهم در حالت توزیع باد در همه جهات = <math>3/5</math> کیلوواهم در حالت توزیع باد زیر شیشه = <math>9/0</math> کیلوواهم</p>	بدنه	۲۰ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)  ۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)  ۱۱ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)  ۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	جدا شده	
	<p>ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر سوئیچ را باز کنید:  ولتاژ تغذیه بین پایه‌های ۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. این ولتاژ باید حدود ۵ ولت باشد.  کلید انتخاب را از حالت ماقزیم به مینیمم تغییر دهید و ولتاژ بین پایه‌های ۲۰ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید. این ولتاژ باید بین <math>0/5</math> تا <math>4/0</math> ولت باشد.  در حالت زیر شیشه = <math>0/0</math> ولت در حالت مقابل = <math>4/4</math> ولت ولتاژ بین پایه ۱۱ کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و بدنه را بخوانید. این ولتاژ بین پایه ۱۱ کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و بدنه را بخوانید. این ولتاژ باید کمتر از ۲ ولت باشد. در غیر اینصورت پایه فوق به <math>+12</math> ولت باطری اتصالی دارد.         </p>		برق مثبت: ۲ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)  ۱۱ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)  انتخاب: ۲۰ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)  ۱۱ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	متصل	پتانسیومتر موجود در داشبورد (8025)

## ۲-۵. کد عیب ۴: محاسبه دمای محیط خارج از خودرو

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
در صورت بروز ECU اشکال، دهای $10^{\circ}$ را به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر عدم وجود اتصال بدنه پایه‌های ۳ از کانکتور ۱۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۲۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدنه به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری رنگ متصل است.</p> <p>همچنین مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۳ و ۱۱ با بدنه باید بیشتر از ۱۰۰ کیلواهم باشد.</p> <p>مقاومت بین پایه‌های ۳ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه را چک کنید و تغییرات مقاومت بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت چپ نمودار زیر چک کنید.</p>	<p>کانکتور ۲ راهه مشکی</p> <p>پایه ۲</p> <p>پایه ۱</p>	<p>۳ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)</p> <p>۱۱ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)</p>	جدا شده	<p>سنسورهای خارجی (8032) این سنسور در مجرای ورودی هوا مقابله دریچه تهویه قرار دارد.</p>
	<p>ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر پرایب مثبت ولت‌متر را به پایه ۳ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و پرایب منفی آنرا به پایه ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل کرده و تغییرات ولتاژ بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت راست نمودار زیر چک کنید.</p> <p>پایه ۳ ترمینال مثبت سنسور و پایه ۱۱ ترمینال منفی سنسور می‌باشد.</p>			متصل	


منحنی تغییرات مقاومت و ولتاژ سنسور دمای محیط خارج از خودرو بر حسب دما



## ۵-۶-کد عیب ۵: محاسبه دمای اوپرатор

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز	بروز خرابی
سنسور دمای اوپرатор (8006) این در سنسر در قسمت پایینی محفظه	جدا شده	۱۴ (کانکتور راهه ۲۲ سفید)	کانکتور راهه ۲ مشکی	ابزار اندازه‌گیری: اهمتر عدم وجود اتصال بدن پایه‌های ۱۴ از کانکتور راهه ۲۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدن به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل است. همچنین مقاومت الکتریکی بین هر یک از پایه‌های فوق و بدن باید بیشتر از ۱۰۰ کیلوواهم باشد.	در صورت بروز اشکال، اگر دمای محیط خارج از خودرو بیشتر از ۵° باشد مقدار ۵° اگر دمای هوای خارج کمتر از ۵° باشد، دمای -۵° به عنوان پیش‌فرض دمای اوپرатор در نظر گرفته می‌شود.
اوپرатор قرار دارد.	متصل	۱۲ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری)	پایه ۱	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر پربا ثابت ولت‌متر را به پایه ۱۴ از کانکتور راهه ۲۲ سفید و پربا منفی آنرا به پایه ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل کرده و تغییرات ولتاژ بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت فنودار زیر چک کنید. پایه ۱۴ ترمینال ثابت سنسور و پایه ۱۲ ترمینال منفی سنسور می‌باشد.	


منحنی تغییرات مقاومت و ولتاژ سنسور دمای اوپرатор بر حسب دما



## ۲-۷- کد عیب ۶: محاسبه دمای داخل اتاق خودرو

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
در صورت بروز اشکال، ECU دمای ۲۵° را به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهم‌تر عدم وجود اتصال بدن پایه‌های ۵ از کانکتور ۱۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدن پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل است. لازم به ذکر است که مقاومت الکتریکی بین هر یک از پایه‌های فوق و بدن باید بیشتر از ۱۰۰ کیلواهم باشد.</p> <p>مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۵ از کانکتور ۱۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید و تغییرات آن بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت چپ نمودار زیر چک کنید.</p>	کانکتور ۵ راهه سفید 3B 1B	۵ (کانکتور ۱۲ راهه سفید) ۱۱ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	جدا شده	سنسور دمای داخل اتاق خودرو (8030) این سنسور داخل داشبورد قرار دارد.
	<p>ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر پراب مثبت ولت‌متر را به پایه ۵ از کانکتور ۱۲ راهه سفید و پراب منفی آنرا به پایه ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل کرده و تغییرات ولتاژ بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت راست نمودار زیر چک کنید.</p> <p>پایه ۵ ترمینال مثبت سنسور و پایه ۱۱ ترمینال منفی سنسور می‌باشد.</p>			متصل	


منحنی تغییرات مقاومت و ولتاژ سنسور دمای داخل اتاق خودرو بر حسب دما



## ۲-۸. کد عیب ۷: محاسبه دمای هوای ارسالی به سمت پاها


بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	پایه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
	ابزار اندازه‌گیری: اهم متر عدم وجود اتصالی به بدن پایه‌های ۱۶ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدن به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل است. لازم به ذکر است که مقاومت الکتریکی بین هر یک از پایه‌های فوق و بدن باید بیشتر از ۱۰۰ کیلواهم باشد.	کانکتور ۲ راهه مشکی	۱۶ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)	جدا شده	سنسر دمای هوای ارسالی به سمت پاها (8034)
در صورت بروز ECU، اشکال، دمای $25^{\circ}$ را به عنوان پیشفرض در نظر می‌گیرد.	مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۱۶ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و تغییرات آن بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت چپ نمودار زیر چک کنید.	۱			سنسر در مسیر هوای ارسالی به سمت پاها قرار دارد.
	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر پراب مثبت ولت‌متر را به پایه ۱۶ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و پраб منفی آنرا به پایه ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل کرده و تغییرات ولتاژ بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت راست نمودار زیر چک کنید. پایه ۱۶ ترمینال مثبت و پایه ۱۲ ترمینال منفی سنسور می‌باشد.			متصل	

منحنی تغییرات مقاومت و ولتاژ سنسور دمای هوای ارسالی به پاها بر حسب دما



## ۲-۹ عیب ۸: محاسبه دمای هوای ارسالی به دریچه‌ها

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
در صورت بروز ECU اشکال، $25^{\circ}\text{C}$ دمای را به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهمتر عدم وجود اتصال بدنه پایه‌های ۱۹ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدنه به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل است. لازم به ذکر است که مقاومت الکتریکی بین هر یک از پایه‌های فوق و بدنه باید بیشتر از ۱۰۰ کیلوواهم باشد.</p> <p>مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۱۲ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید و تغییرات آن بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت چپ نمودار زیر چک کنید.</p>	کانکتور ۲ راهه مشکی: ۲	(کانکتور ۱۹ راهه سفید) (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	جدا شده	سنسور دمای هوای ارسالی به دریچه‌ها (8037) در مسیر هوای تعبیه شده در کنسول وسط قرار دارد.
	<p>ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر پراب مثبت ولت‌متر را به پایه ۱۹ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و پраб منفی آنرا به پایه ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل کرده و تغییرات ولتاژ بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور راست نمودار زیر چک کنید.</p>			متصل	



منحنی تغییرات مقاومت و ولتاژ سنسور دمای هوای ارسالی

به دریچه‌ها بر حسب دما:

## ۲-۱۰. کد عیب ۹: میکرو توربین سنسور

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمیمال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
در صورت بروز اشکال، همان دمای اتاق خودرو توسط در نظر گرفته ECU می‌شود.	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهمتر عدم وجود اتصال بدنه پایه ۸ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری (بدنه) را چک کنید.</p> <p> مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۸ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید. این مقاومت باید حدود ۲۹ کیلوواهم باشد.</p>	<p>کانکتور ۴ راهه مشکی</p> <p>2B</p> <p>3A</p>	<p>۸ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)</p> <p>۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)</p>	<p>جدا شده</p>	<p>میکرو توربین سنسور دمای داخل اتاق خودرو داخل داشبورد (8030)</p>
	<p>ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر ولتاژ بین پایه‌های ۸ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۳ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید.</p> <p>در حالت کارکرد: ولتاژ = عولت</p> <p>در حالت متوقف: ولتاژ = ۸ ولت</p>				متصل

## ۱۱-۲. کد عیب ۱۰: کنترل موتور پله‌ای (Stepper motor)

دریچه مخلوط کننده هوا

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمیتال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
-	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر</p> <p>عدم وجود اتصالی به بدنه پایه‌های ۱ و ۲ از کانکتور ۲۲ راهه سفید را چک کنید.</p> <p> مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۱ و ۲ از کانکتور ۲۲ راهه سفید را بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱۹/۵ اهم باشد.</p> <p> مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۱۲ و ۱۳ از کانکتور ۲۲ راهه سفید را بخوانید. این مقاومت نیز باید حدود ۱۹/۵ اهم باشد.</p>	<p>کانکتور عراهه مشکی</p> <p>۳</p> <p>۱</p> <p>۶</p> <p>۴</p>	<p>۲ (کانکتور ۲۲ راهه سفید) ۱ (کانکتور ۲۲ راهه سفید) ۱۳ (کانکتور ۲۲ راهه سفید) ۱۲ (کانکتور ۱۲ راهه سفید)</p>	جدا شده	موتور پله‌ای دریچه مخلوط کننده هوا (8065)
	<p>ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر AC</p> <p> ولتاژ بین پایه‌های ۱ و ۲ و همچنین ۱۲ و ۱۳ از کانکتور ۲۲ راهه سفید را در حین تغییردادن سلکتور دما بخوانید. این ولتاژها ابتدا باید از صفر ولت شروع شده و به حدود ۶ ولت برسد و سپس از ۶ ولت به صفر ولت برگردند.</p>			متصل	

## ۱۱- کنترل وضعیت فن

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
---	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهم متر عدم وجود اتصال بدن پایه ۱۵ کانکتور ۲۲ راهه سفید را چک کنید.</p> <p> مقاومت الکتریکی سنسور دمای واحد کنترل الکترونیکی را بین پایه ۱۸ کانکتور ۲۲ راهه سفید و بدن یعنی پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید. این مقاومت با افزایش دما افزایش می‌یابد و باید بین ۵ اهم تا ۱۰ اهم باشد.</p>	<p>کانکتور ۴ راهه مشکی ۳ بدن ۱ بدن</p>	<p>۱۵ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)</p> <p>۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)</p> <p>۱۸ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)</p> <p>۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)</p>	جدا شده	<p>واحد الکترونیکی کنترل دور فن (8045)</p>
	<p>ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر موتور خودرو را روشن کنید:</p> <p>سرعت فن را توسط سلکتور روی کنسول تغییر دهید و ولتاژ پایه ۱۵ کانکتور ۲۲ راهه سفید را نسبت به بدن طبق جدول زیر چک کنید.</p> <p>توجه داشته باشید که سرعت ماکزیمم فن توسط رله و سرعتهای کمتر آن توسط ترانزیستور کنترل می‌شوند.</p>	<p>کانکتور ۴ راهه مشکی ۳ بدن</p>	<p>۱۵ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)</p> <p>۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)</p>	متصل	

ماکزیمم	V3	V2	V1	۰	سرعت فن
۰/۵ ولت	۳/۵ ولت	۸/۱ ولت	۸/۹ ولت	۱۴ ولت	کنترل فن
۰/۲۸ ولت	۱/۱ ولت	۱/۱ ولت	۱۱ ولت	۱۴/۴ ولت	سیگنال فن

## ۲-۱۳. کد عیب ۱۲: سیگنال وضعیت فن

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
---	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر کانکتورهای فن را جدا کنید. مقاومت الکتریکی سیم‌پیچ موتور را بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱ اهم باشد.	۴ (کانکتور راهه مشکی)		جدا شده	فن (8045)
	در صورتی که بار بیش از حد بر روی موتور قرار گیرد مثل گیر مکانیکی و غیره، یک مدار داخلی باعث قطع شدن جریان موتور می‌شود تا از صدمه دیدن آن جلوگیری شود.	۱ (کانکتور راهه مشکی)			
	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر موتور خودرو را روشن کنید: سرعت فن را توسط سلکتور روی کنسول تغییر دهید و ولتاژ پایه ۹ از کانکتور ۲۲ راهه سفید را نسبت به بدنه طبق جدول زیر چک کنید.	موتور فن: ۱ (کانکتور راهه مشکی) بدنه	سیگنال فن: ۹ (کانکتور ۲۲ راهه سفید) ۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	متصل	

ماکزیمم	V3	V2	V1	۰	سرعت فن
۵/۰ ولت	۳/۵ ولت	۸/۰ ولت	۸/۹ ولت	۴/۱۶ ولت	کنترل فن
۳۸/۰ ولت	۱/۵ ولت	۱/۰ ولت	۱۱/۰ ولت	۴/۱۶ ولت	سیگنال فن

توجه: در صورتی که فن معیوب باشد، باید قبل از چک کردن فرمانهای آن، فن را تعمیر نمود.

## ۲-۱۴. جداول عیبیابی

فن ثابت

ولتاژ کنترل فن برابر ۱۲ ولت	ولتاژ کنترل فن بین صفر و ۱۲ ولت	ولتاژ کنترل فن برابر صفر ولت	
<ul style="list-style-type: none"> <li>قطعی در یکی از مدارهای زیر:</li> <li>- سیگنال فن</li> <li>تغذیه ECU بعد از باز کردن سوئیچ</li> <li>• اتصال بدنه در یکی از مدارهای زیر:</li> <li>- سیگنال فن</li> <li>- دسته سیم موتور (-)</li> <li>• گیرکردن: رله ماکرزم سرعت فن</li> </ul>	<p>قطعی در تغذیه ECU بعد از باز کردن سوئیچ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قطعی در یکی از مدارهای زیر:</li> <li>- دسته سیم موتور (+)</li> <li>- تغذیه ECU پس از باز کردن سوئیچ</li> <li>• اتصال به بدنه کنترل فن</li> </ul>	<p>ولتاژ سیگنال فن برابر صفر ولت</p>
مقادیر نرمال و صحیح	قطعی در مدار کنترل فن		<p>ولتاژ سیگنال فن برابر ۱۲ ولت</p>

فن با نصف سرعت

ولتاژ کنترل فن برابر ۱۲ ولت	ولتاژ کنترل فن بین صفر و ۱۲ ولت	ولتاژ کنترل فن برابر صفر ولت	
<ul style="list-style-type: none"> <li>قطعی در یکی از مدارهای زیر:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- فیوز F21</li> <li>- سیگنال فن</li> <li>- اتصالی به بدنه در یکی از مدارهای زیر:</li> <li>- سیگنال فن</li> <li>- دسته سیم موتور (-)</li> <li>- گیر کردن:</li> <li>- رله ماکزیمم سرعت فن</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قطعی در یکی از مدارهای زیر:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- فیوز F21</li> <li>- سیگنال فن</li> <li>- اتصالی به بدنه در یکی از مدارهای زیر:</li> <li>- سیگنال فن</li> <li>- دسته سیم موتور (-)</li> <li>- گیر کردن:</li> <li>- رله ماکزیمم سرعت فن</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قطعی در یکی از مدارهای زیر:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- فیوز F21</li> <li>- سیگنال فن</li> <li>- دسته سیم موتور (+)</li> <li>- اتصال به بدنه در یکی از مدارهای زیر:</li> <li>- کنترل فن</li> <li>- سیگنال فن</li> <li>- دسته سیم موتور (-)</li> <li>- گیر کردن:</li> <li>- رله ماکزیمم سرعت فن</li> </ul> </li> </ul>	ولتاژ سیگنال فن برابر صفر ولت
	مقادیر نرمال و صحیح		ولتاژ سیگنال فن بین صفر و ۱۲ ولت
<ul style="list-style-type: none"> <li>قطعی در یکی از مدارهای زیر:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- سنسور دمای واحد الکتریکی</li> <li>- دسته سیم موتور (-)</li> <li>- موتور فن</li> <li>- اتصال بدنه واحد الکترونیکی</li> <li>- اتصالی به برق مثبت:</li> <li>- کنترل فن</li> <li>- سیگنال فن</li> <li>- واحد الکتریکی</li> <li>- سنسور دما</li> <li>- گیر کردن:</li> <li>- موتور</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قطعی در یکی از مدارهای زیر:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- کنترل فن</li> <li>- موتور فن</li> <li>- ترانزیستور فن</li> <li>- اتصالی به برق مثبت:</li> <li>- سیگنال فن</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قطعی در یکی از مدارهای زیر:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- موتور فن</li> <li>- ترانزیستور فن</li> <li>- اتصالی به برق مثبت:</li> <li>- سیگنال فن</li> </ul> </li> </ul>	ولتاژ سیگنال فن برابر ۱۲ ولت

فن با حداکثر سرعت:

ولتاژ کنترل برابر ۱۲ ولت	ولتاژ کنترل فن برابر صفر ولت	
به قسمت کنترل فن در بخش ۲-۱۲ مراجعه کنید.		ولتاژ سیگنال فن برابر صفر ولت
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصالی به برق مثبت:</li> <li>- کنترل فن</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قطعی در یکی از مدارهای زیر:</li> <li>- کنترل فن</li> <li>- دسته سیم موتور (-)</li> </ul>	<p>ولتاژ سیگنال فن برابر ۱۲ ولت</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصالی به برق مثبت:</li> <li>- رله ماکریم سرعت</li> <li>• اتصالی در:</li> <li>- موتور از طریق رله</li> </ul>

## ۱۵-۲. کد عیب ۱۳: کلید خاموش - روشن کمپرسور کولر

(A/C)

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهم‌متر مقاومت الکتریکی سیم پیچ کلاچ کمپرسور را اندازه‌گیری کنید. این مقاومت باید حدود ۴۰ اهم باشد. توجه داشته باشید. که مدار فوق می‌تواند به وسیله رله قطع کننده در دمای بالا (در ۱۱۲ درجه سانتیگراد) (8015) و یا سوئیچ فشاری (8007) قطع شود.</p>	<p>۱ (کانکتور راهه سفید) ۲ (کانکتور راهه سفید)</p>	<p>۶ (کانکتور راهه خاکستری) ۱۲ (کانکتور راهه خاکستری)</p>	جدا شده	
عمل نکردن کولر	<p>ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر وجود برق مثبت عبوری از کلید A/C روی کنسول را از طریق خواندن ولتاژ پایه ۱۷ از کانکتور ۲۲ راهه سفید نسبت به بدنه چک کنید. این برق در حالتی که سوئیچ باز است وجود دارد. موتور خودرو را روشن کنید: سوئیچ A/C را فشار دهید. رسیدن برق ۱۲ ولت به دو سر سیم پیچ کلاچ کمپرسور را با خواندن ولتاژ پایه ۶ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری نسبت به بدنه چک کنید.</p>	<p>۲ (کانکتور راهه مشکی) ۲ (کانکتور راهه سفید)</p> <p>۱ (کانکتور راهه سفید) ۲ (کانکتور راهه سفید)</p> <p>۲ (کانکتور راهه سفید)</p>	<p>۱۷ (کانکتور راهه سفید) ۴ (کانکتور راهه خاکستری) ۶ (کانکتور راهه خاکستری)</p>	متصل	<p>کنترل کلاچ کمپرسور کولر (8020)</p>

## ۲-۱۶. کد عیب ۱۴: جریان برگشتی از ترانزیستور

MOSFET

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
عمل نکردن کولر	ابزار اندازه‌گیری: اهم متر به کد عیب ۱۳ مراجعه کنید. همچنین عدم وجود قطعی در مسیر ارتباطی پایه ۶ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و پایه ۱ از کانکتور ۲ راهه سفید را چک کنید.	۱ (کانکتور راهه سفید) ۲ (کانکتور راهه سفید)	۶ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری) ۴ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری)	جدا شده	مدار داخلی محاسبه جریان معرفی کلاچ کمپرسور
	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر به کد عیب ۱۳ مراجعه کنید.		۱۷ (کانکتور راهه سفید) ۴ (کانکتور راهه خاکستری) ۶ (کانکتور راهه خاکستری)	متصل	

تذکر: قطع شدن کلاچ کمپرسور کولر در شرایط بحرانی مثل عمل کردن رله ۸۰۱۵ یا به وسیله سوئیچ فشار ۸۰۰۷ باعث ظاهر شدن کد عیب ۱۴ می‌شود.

## ۳- تستهای الکتریکی

## ۱- اطلاعات موتور روشن

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
---	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر موتور خودرو را روشن کنید: ولتاژ بین پایه‌های ۷ و ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری باید حدود ۱۴ ولت باشد.	---	۷ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری) ۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	متصل	دینام (1020)

## ۲- اطلاعات دقیق موتور روشن:

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	پایه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
---	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر موتور خودرو را روشن کنید: ولتاژ بین پایه‌های ۸ و ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری باید حدود ۱۲ ولت باشد.	---	۸ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری) ۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	متصل	دسته سیم سیستم تهویه مطبوع ECU (8080)

# عیبیابی کیسه هوا و کمربند ایمنی



## عیب‌یابی ECU کیسه‌هوا همراه با سیستم

### غیرفعال کننده کیسه‌هوای سمت سرنشین

۱-۱-۲. کیسه‌هوا سالم (آماده برای فعال شدن)  
به منظور اینمنی بیشتر، پس از خارج کردن کیسه‌هوا، آنرا طوری نگه‌دارید که کانکتور آن به سمت پایین و خود کیسه‌هوا به سمت بالا قرار داشته باشد. در این صورت با فعال شدن ناگهانی کیسه‌هوا، خطر کمتری متوجه تعمیرکار خواهد بود.

#### ۱-۱-۳. کیسه‌هوای که قبلًا عمل کرده است

پس از پایان کار، کیسه‌هوا را خارج کنید. حتماً دستهای خود را بشویید. در صورتیکه مواد داخل کیسه‌هوا وارد چشمندان شده بلاfacile چشمهايتان را با آب بشویید.

#### ۱-۲. نصب

##### ۱-۲-۱. کلیات

فقط از قطعاتی که برای این خودرو طراحی شده‌اند استفاده نمایید. همچنین توجه داشته باشید که کارخانه‌های سازنده کیسه‌هوا و واحد کنترل آن باید حتماً یکی باشند.  
از آنجایی که مواد انفجاری موجود در کیسه‌های هوا و کمربندهای اینمنی به مرور زمان خاصیت خود را از دست می‌دهند، لذا هنگام نصب آنها و در صورت استفاده از قطعه جدید، به تاریخ انقضای ثبت شده بر روی آنها توجه داشته باشید. لازم به ذکر است که عمر مفید کیسه‌هوا و کمربندهای اینمنی فابریک موجود در خودرو حدود ۱۰ سال می‌باشد.

##### ۱-۲-۲. نصب قطعات:

قبل از اقدام به نصب، موارد زیر را انجام دهید:

- سوئیچ را ببندید.

- منفی باطری را جدا کنید.

- قطعات را با توجه به مدل خودرو در محل خود نصب کنید.

- منفی باطری را وصل کنید.

قبل از باز کردن سوئیچ خودرو نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

- اگر سیستم پیش کشنه روی صندلی قرار داشته باشد (بر حسب مدل خودرو)، دست خود را روی قلاب کمربند

قرار ندهید.

تذکر: حالت ON و OFF کیسه‌هوا سرنشین را باید از قبل و یا حداقل عתایی بعد از باز کردن سوئیچ انتخاب نمایید، در صورتیکه موقعیت این سوئیچ ۷ثانیه بعد از باز شدن سوئیچ خودرو تغییر کند، واحد کنترل مرکزی بطور خودکار کیسه‌هوا سمت سرنشین را غیرفعال می‌کند.

#### ۱- نکات ضروری که هنگام کار باید به آنها توجه

داشت:

##### ۱-۱. خارج کردن

قبل از خارج کردن قطعات، موارد زیر را انجام دهید:

- سوئیچ را باز کنید.
- عملکرد صحیح چراغ کیسه‌هوا را روی صفحه پشت آمپر چک کنید. یعنی پس از باز شدن سوئیچ این لامپ باید روشن شده و سپس خاموش شود.
- سوئیچ را بسته و آن را خارج کنید.
- منفی باطری را جدا کنید.
- قبل از هر کاری، در صورت عملکرد صحیح چراغ کیسه‌هوا حداقل ۲ دقیقه و در غیر اینصورت حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.

##### ۱-۱-۱. کمربند اینمنی با سیستم پیش کشنه انفجاری

کانکتور سیستم انفجاری را از زیر صندلی‌ها و یا از روی خود غلاف (کارتريج) سیستم انفجاری جدا کنید. کانکتورها در انتهای قسمت جرقه‌زن سیستم کمربند اینمنی انفجاری قرار گرفته‌اند.

خطرات اصلی این سیستم عبارتند از:

- ضربه شلاقی تسمه کمربند که هنگام فعل شدن کمربندها ایجاد می‌شود.
- خروج گاز از سیلندر کمربند اینمنی.

تذکر: برای حمل و نقل کمربندهای اینمنی با دست، باید بدنه آنرا گرفت و هرگز آنرا از تسمه کمربند و یا قلاب آن آویزان نکنید.

- اگر سیستم پیش‌کشنده روی ستون وسط خودرو قرار داشته باشد (بر حسب مدل خودرو)، به کمربندها دست نزنید.
- سرتان را از اطراف قسمتی که کیسه‌های هوا در آنجا باز می‌شوند درو نگه دارید.
- عملکرد صحیح چراغ کیسه‌هوا را در صفحه پشت آمپر را کنترل کنید. (به عملیات مربوطه مراجعه کنید.)

## ۲- نکات ایمنی که هنگام رانندگی باید به آنها توجه

داشت

- حتماً کمربندهای ایمنی را ببندید.
- روی رول فرمان اشیاء اضافی نصب نکنید زیرا در صورت فعل شدن کیسه‌هوا ممکن است صورت و بدن شما آسیب ببیند.
- در خودروهای مجهز به کیسه‌هوا سمت سرنشین، چیزی را روی داشبورد جلو قرار ندهید. همچنین پا و بدن خود را به داشبورد تکیه ندهید زیرا در صورت فعل شدن کیسه‌هوا، ممکن است آسیب ببینید.
- هرگز دست خود را از داخل فرمان رد نکنید و یا دستتان را به وسط فرمان تکیه ندهید. (بدینگونه رانندگی نکنید.)
- هرگز هنگام رانندگی چیزی در دهانتان (مانند سیگار و پیپ) قرار ندهید. همچنین مقابل سینه‌تان چیزی نگذارید چون در صورت عمل کردن کیسه‌هوا، ممکن است آسیب ببینید.

**تذکر مهم:** هرگز صندلی بچه را روی صندلی جلو سمت سرنشین (در صورت مجهز بودن به کیسه‌هوا سرنشین) قرار ندهید. در صورتیکه خودرو مجهز به کلید غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین باشد، در این حالت باید آنرا ابتدا غیرفعال کرده و سپس صندلی بچه را روی صندلی سرنشین قرار داد.

### ۳- دستگاه عیب‌یاب:

#### ۱-۳. دستگاه LEXIA (4171-T)

کاربردهای آن عبارتند از:

- خواندن مشخصات ECU
- خواندن کد عیبها
- پاک کردن کدهای عیبها ثبت شده در حافظه

### ۲-۳. ابزار تست

[1] ابزار تست قطعات انفجاری (4181-T.A.)


[2] ابزار تست دسته سیم قطعات انفجاری (4181-T.B1)

[3] ابزار تست دسته سیم قطعات انفجاری (4181-T.E.)

ابزار فوق دارای همان مقاومت الکتریکی قطعات انفجاری می‌باشد تا موارد زیر انجام شود.

کاربردهای آنها عبارتند از:

- راحت‌تر شدن عیب‌یابی سیستم
- تست عملکرد سیستم پس از انجام تعمیرات



زمان جدا بودن قطعه و ابزار تست از کانکتور مربوطه،  
سوئیچ باز نشده باشد.

نوع عیب مشخص شده توسط دستگاه، ناحیه‌ای که باید مورد بررسی قرار گیرد را مشخص می‌کند (از قبیل مدار باز، اتصال کوتاه به بدنه یا تعذیه مثبت باطری)

تذکر: از اتصال صحیح کانکتور قطعات انفجاری به دسته سیم مطمئن شوید، اتصال بد و نادرست کانکتورها توسط ECU بصورت اتصال کوتاه تلقی می‌گردد.

تذکر مهم: از آنجایی که با برقراری جریان در مدار داخلی قطعات انفجاری عمل می‌کنند، لذا به هیچ وجه پرابهای اهم متر و یا سایر ابزار الکتریکی مولد جریان را به پایه‌های کانکتور قطعات انفجاری متصل نکنید.

#### ۴- جداول عیب‌یابی

لازم به ذکر است که هنگام عیب‌یابی، وضعیت معرفی پارامترهای کارکرد خودرو که داخل ECU‌ها ثبت می‌شوند، در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین از معرفی صحیح سیستم به خودرو مطمئن شوید.

#### ۱-۴. لیست عیوب

#### ۳-۳. استفاده از ابزار تست

در صورت ثبت شدن خطای دائمی (Permanent Fault) در حافظه سیستم، مراحل زیر را انجام دهید:  
سوئیچ را بیندید.

صبر کنید تا واحد کنترل کیسه هوا و کمربندها غیرفعال شود.  
کانکتور قطعات انفجاری (موجود در کیسه هوا و کمربندها) را جدا کنید.

ابزار [1] یا [2] یا [3] را (بر حسب نوع کانکتور) به دسته سیم مربوطه متصل کنید.

در صورتیکه ایراد از قطعه باشد، عیب ثبت شده "موقت" (Intermittent) خواهد شد. در صورت مشاهده مجدد خطای دائم (Permanent) توسط دستگاه عیب‌یاب، دسته سیم بین قطعه و ECU سیستم کیسه هوا و کمربندها را چک کنید.

توجه: در صورتیکه عیب موقت توسط دستگاه عیب‌یاب نشان داده شود، از ابزار تست نمی‌توان برای عیب‌یابی استفاده نمود.

در صورتیکه دستگاه عیب‌یاب، هنگام متصل بودن ابزار تست عیب موقت را نشان دهد، قبل از تعویض قطعه، اتصالات صحیح کانکتورها را تست کنید. همچنین مطمئن شوید که در

کد عیب	عیب مرتبه
1	مدول کیسه هوا راننده
2	مدول کیسه هوا سرنشین
3	مدول ۱ کمربند ایمنی
4	مدول ۲ کمربند ایمنی
5	چراغ اخطار کیسه هوا در صفحه پشت آمپر
6	LED سوئیچ غیرفعال کننده کیسه هوا سرنشین
7	سوئیچ غیرفعال کننده کیسه هوا سرنشین
8	ECU سیستم کیسه هوا و کمربندهای ایمنی
9	تحریک کیسه‌های هوا و کمربندهای ایمنی
10	تحریک کمربندهای ایمنی
11	مدار نخیره کننده برق

## ۴-۲. کد عیب ۱ : مدول راننده (عیب دائم)

تعریف

## (Permanent Fault)

این نوع عیب هنگامی توسط دستگاه عیب‌یاب نمایش داده می‌شود که به دلیل خرابی قطعه و یا بروز اشکال همیشگی در دسته سیم و اتصالات، خطأ در حافظه ECU مربوطه ثبت گردد.

## (Intermittent Fault)

این نوع عیب هنگامی توسط دستگاه عیب‌یاب نمایش داده می‌شود که گاهگاهی یک عیب در حافظه ثبت شده و در سایر مواقع وجود نداشته باشد.

مرحله	ابزار تست	قطعات و کانکتورها	نتایج خواندن خطاهای پس از نصب ابزار تست	عیب دائم مدول راننده
			قطعات و کانکتورها	عیب موقت مدول راننده
۱	[3] یا [2]	(کانکتور ۲ راهه نارنجی رنگ) متعلق به سوئیچ چرخشی کیسه هوا راننده	اعمال اتصال صحیح کانکتورهای مربوطه را چک کنید.	اشکال از ECU کیسه هوا و کمربند ایمنی و یا از دسته سیم می‌باشد. در صورت سالم بودن دسته سیم، ECU را تعویض کنید.
۲	[1]	مدول کیسه هوا راننده (کیسه هوا را جدا کنید)	مدول کیسه هوا راننده خراب است و باید تعویض شود.	سوئیچ چرخشی خراب است و باید تعویض شود.

توجه: اتصال بد و نادرست کانکتورهایی که به سیستم جرقه‌زن متصل هستند توسط ECU به صورت اتصال کوتاه تلقی می‌گردد.

## ۴-۳. کد عیب ۲ : مدول سرنشین (عیب دائم)

مرحله	ابزار تست	قطعات و کانکتورها	نتایج خواند خطاهای پس از نصب ابزار تست
۱	[2] یا [3]	(کانکتور ۲ راهه نارنجی رنگ)	عیب دائم مدول سرنشین عیب موقت مدول راننده
۲	[1]	مدول کیسه‌هوا سرنشین (کیسه‌هوا را جدا کنید)	اتصالات الکتریکی اشکال دارند. مدول کیسه‌هوا سرنشین خراب است و باید تعویض شود.

توجه: اتصال بد و نادرست کانکتورهایی که به سیستم جرقه‌زن متصل هستند توسط ECU به صورت اتصال کوتاه تلقی می‌گردد.

## ۴-۴. کدهای عیب ۳ و ۴ : مدولهای ۱ و ۲ کمربندهای ایمنی (عیب دائم)

مرحله	ابزار تست	قطعات و کانکتورها	نتایج خواند خطاهای پس از نصب ابزار تست
۱	[2] یا [3]	(کانکتور ۲ راهه نارنجی رنگ) زیر صندلی متعلق به مدول	عیب دائم مدول اشکال از ECU کیسه‌هوا و کمربند ایمنی و یا از دسته سیم می‌باشد. در صورت سالم بودن دسته سیم، ECU را تعویض کنید. ابتدا اتصال صحیح کانکتورهای مربوطه را چک کنید. سپس به مرحله ۲ بروید.
۲	[1]	کانکتور مدول کمربند: صندلی را جدا کنید. دسته سیم رابط را جدا کنید. ابزار تست را نصب کنید.	دسته سیم رابط خراب است و باید تعویض شود. مدول کمربند ایمنی خراب است و باید تعویض شود.

توجه: اتصال بد و نادرست کانکتورهای سیستم جرقه‌زن توسط ECU به صورت اتصال کوتاه تلقی می‌گردد.

## ۴-۵. کد عیب ۵ : لامپ هشدار دهنده کیسه‌هوا در صفحه

پشت آمپر (عیب دائم)

روش و نتایج تست	اتصالات قطعه	پایه‌های ترمینال باکس	وضعیت اتصال ECU کانکتور	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: اهمتر سوئیچ را ببینید و مقاومت لامپ هشدار دهنده را اندازه‌گیری کنید. این مقاومت باید حدود ۱۵ اهم باشد. در صورت سالم بودن لامپ، عدم وجود قطعی و اتصالی در دسته سیم و سالم بودن فیوز F2 داخل جعبه فیوز BF00 را چک کنید.	پایه‌های ۱۰ و ۱۱ از کانکتور ۲۶ راهه زرد رنگ متعلق به صفحه پشت آمپر	-	جدا شده	چراغ هشدار دهنده کیسه‌هوا در صفحه پشت آمپر (0004)

روش تست لامپ هشدار دهنده کیسه‌هوا در صفحه پشت آمپر:

کانکتور ECU کیسه‌هوا و کمربند ایمنی را جدا کرده و سوئیچ را باز کنید. پایه‌های ۱ و ۲ کانکتور ۱۸ راهه کیسه‌هوا از طرف دسته سیم را به هم متصل کنید.

چراغ هشدار دهنده کیسه‌هوا در صفحه پشت آمپر باید روشن شود.

## ۴-۶. کد عیب ۶ : چراغ LED سوئیچ غیرفعال کننده

کیسه‌هوا سرنشین (عیب دائم)

روش و نتایج تست	اتصالات قطعه	پایه‌های ترمینال باکس	وضعیت اتصال ECU کانکتور	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر ولتاژ تغذیه را بین پایه‌های ۷ و بدن بخوانید. این ولتاژ باید حدود ۱۲ ولت باشد. در غیر اینصورت فیوز A در جعبه فیوز BMF1 را چک کنید.	پایه ۷ از کانکتور ۹ راهه نارنجی رنگ متعلق به سوئیچ غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین	-	جدا شده	
ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر سوئیچ را باز کرده و ولتاژهای زیر را از پشت کانکتور بخوانید: ولتاژ بین پایه ۷ و بدن باید حدود ۱۲ ولت باشد. ولتاژ بین پایه ۴ و بدن باید حدود ۵/۲ ولت باشد. لازم به ذکر است که سوئیچ غیرفعال کننده باید در وضعیت OFF باشد.	پایه‌های ۷ و ۴ از کانکتور ۹ راهه نارنجی رنگ متعلق به سوئیچ غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین	-	متصل	LED متعلق به سوئیچ غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین

## ۴-۷. عیب 7 : سوئیچ غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین

(عیب دائم)

موقعیت قطعه	کانکتور ECU	وضعیت اتصال ECU	پایه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	روش و نتایج تست
سوئیچ غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین (6569)	جدا شده	-	پایه‌های ۵ و ۶ از کانکتور راهه نارنجی رنگ متعلق به سوئیچ غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین.	پایه‌های ۵ و ۶ از کانکتور راهه نارنجی رنگ متعلق به سوئیچ غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین.	ابزار اندازه‌گیری: اهم متر OFF قرار دهد. در این حالت مقاومت بین پایه‌های ۵ و ۶ باید حدود ۱۰۰ اهم باشد. (با ۱۰٪ تلورانس) سوئیچ مذکور را در وضعیت ON قرار دهد، در این حالت مقاومت بین پایه‌های ۵ و ۶ باید حدود ۱۴۰۰ اهم باشد. (با ۱۰٪ تلورانس)

کیسه‌های هوا عمل نکند. در اینصورت لامپ هشداردهنده کیسه‌هوا در صفحه پشت آمپر و LED سوئیچ غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین، هر ثانیه یک بار چشمک می‌زنند. در چنین حالتی نیز تمام قطعات سیستم را تعویض نموده و سپس مشخصات خودرو را توسط دستگاه عیب‌یاب برای ECU معرفی نمایید.

## ۴-۱۱. کد عیب 11 : مدار ذخیره کننده برق

وظیفه این مدار، تامین برق مورد نیاز سیستم در موقعی است که به دلیل اختلال در تغذیه، تامین برق مورد نیاز سیستم مختل می‌گردد. در اینصورت عدم وجود اتصالی در دسته سیم مربوطه و سالم بودن سوئیچ چرخشی و اتصالات و کانکتورهای سیستم و سالم بودن کامل باطری و اتصالات آنرا چک کنید. این عیب معمولاً مرتبط با یک عیب داخلی می‌باشد، معمولاً ایجاد یک اتصال کوتاه جزئی با بدنه در مسیر مدول سبب ایجاد این ایجاد می‌شود. در این حالت مسیر سیمکشی مدول و سوئیچ چرخشی را بررسی کنید.

## ۴-۸. کد عیب 8 : کیسه‌هوا و کمربند ایمنی

در صورتیکه این عیب توسط دستگاه عیب‌یاب پاک نشد، ECU را تعویض کرده و توسط دستگاه عیب‌یاب، مشخصات خودرو، مانند تعداد کیسه‌های هوا و ..... را وارد کنید.

## ۴-۹. کد عیب 9 : فعال شدن کیسه‌های هوا و کمربندهای ایمنی

در صورتیکه به دلیل وارد شدن ضربه به خودرو، قطعات انفجاری کمربندهای ایمنی و یا کیسه‌های هوا فعال شوند، در اینصورت لامپ هشدار دهنده کیسه‌هوا در صفحه پشت آمپر و LED سوئیچ غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین هر ثانیه یک بار چشمک می‌زنند. بنابراین کلیه قطعات زیر را تعویض نمایید:

- ECU کیسه‌هوا و کمربند ایمنی
- دسته سیم مربوط به این سیستم
- کیسه‌های هوا
- پیش کشنده‌های انفجاری

پس از تعویض، مشخصات خودرو را توسط دستگاه عیب‌یاب برای ECU این سیستم معرفی نمایید.

## ۴-۱۰. کد عیب 10 : فعال شدن پیش کشنده‌های کمربندهای ایمنی

در صورتیکه شدت ضربه وارد شده به خودرو زیاد نباشد، ممکن است فقط سیستم کمربندهای ایمنی عمل نمایند و

## ۵- تستهای الکتریکی

### ۱- ارتباط با دستگاه عیب‌یاب

روش و نتایج تست	اتصالات قطعه	پایه‌های ترمینال باکس	وضعیت اتصال ECU کانکتور	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر دستگاه عیب‌یاب را به سوکت عیب‌یابی خودرو متصل کرده و سوئیچ را باز نمایید. ولتاژ پایه ۱۳ نسبت به بدنه باید حدود ۱۲ ولت باشد. (باید ولتاژ در حدود ولتاژ باتری را نشان دهد).	پایه ۱۳ (کانکتور ۱۶ راهه مشکی رنگ)	-	متصل	مسیر ارتباطی با پایه ۱۳ سوکت عیب‌یابی (۱۶ راهه مشکی رنگ)

تذکر: در شرایط فوق، کاری با پایه‌های کانکتور ۱۸ راهه نارنجی رنگ متعلق به ECU سیستم کیسه‌هوا و کمربند اینمی نداشته باشد.

### ۵-۲. ولتاژ تغذیه واحد کنترل

کانکتور را مستقیماً و بدون جدا کردن آن چک کنید.

روش و نتایج تست	اتصالات قطعه	پایه‌های ترمینال باکس	وضعیت اتصال ECU کانکتور	موقعیت قطعه
ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر سوئیچ را باز کنید. برق مثبت باید حدود ۱۲ ولت باشد. (نسبت به بدنه) (باید ولتاژی در حدود ولتاژ باتری را نشان دهد).	فیوز A در جعبه BMF1 فیوز داخل محفظه موتور	-	متصل	برق مثبت بعد از سوئیچ

۵-۳. لامپ هشدار دهنده کیسه‌هوا در صفحه پشت آمپر و

LED سوئیچ غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین.

وظایف این چراغها عبارتند از:

- لامپ هشدار دهنده کیسه‌هوا در صفحه پشت آمپر راننده را از وضعیت کیسه‌های هوا مطلع می‌کند.
- LED سوئیچ غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین بیانگر وضعیت فعال یا غیرفعال در نظر گرفته شده توسط ECU برای کیسه‌هوا می‌باشد.

تفصیل در وضعیت عملکرد (بطور خودکار)	اشکال در سیستم فعال یا غیرفعال کردن کیسه‌هوا سرنشین	عملکرد صحیح در شرایط غیرفعال بودن کیسه‌هوا سرنشین	عملکرد صحیح در شرایط فعال بودن کیسه‌هوا سرنشین	سوئیچ اصلی باز	
یک بار در ثانیه چشمک می‌زند	یک بار در ثانیه چشمک می‌زند.	دائم روشن	خاموش	حدود $0.5 \pm 0.05$ ثانیه بطور ثابت روشن می‌ماند	لامپ هشدار دهنده کیسه‌هوا در صفحه پشت آمپر
دائم روشن	دائم روشن	دائم روشن	خاموش	حدود $0.5 \pm 0.05$ ثانیه بطور ثابت روشن می‌ماند	سوئیچ LED غیرفعال کننده کیسه‌هوا سرنشین
غیرفعال	غیرفعال	غیرفعال	فعال	-	کیسه‌هوا سرنشین

- ۸- با ظاهر شدن پیغام: "Warning once only ECU programming" دکمه تایید را فشار دهید.
- ۹- دستگاه عیب‌یاب را از خودرو جدا کنید.
- ۱۰- سوئیچ را بسته و پس از چند ثانیه باز کنید.
- ۱۱- دستگاه عیب‌یاب را به سوکت عیب‌یابی خودرو متصل کنید.
- ۱۲- نوع خودرو را در منوهای دستگاه عیب‌یاب انتخاب کنید. منوهای زیر را انتخاب نمایید:

  - "Test by function"
  - "Test by function"
  - "Airbag/ seatbelt"

- ۱۴- کیسه‌هوا / کمربند ایمنی
- ۱۵- کدهای عیب ثبت شده در حافظه ECU را بخوانید.
- ۱۶- کدهای ثبت شده در حافظه ECU را پاک کنید.
- ۱۷- مواردی که پس از معرفی ECU باید آنها را کنترل کرد:

تذکر: هرگز ECU که بطور اشتباه معرفی شده است را بر روی خودرو نصب نکنید.

## ۶- ساختار بندی ECU کیسه‌هوا و کمربند ایمنی (Configuration)

### ۶-۱ مراحل انجام کار

توجه: فقط یک بار و آن هم در صورت نو بودن قابل معرفی (ساختاربندی) می‌باشد.

توجه: در صورتیکه ECU نو بر روی خودرو نصب شده ولی ساختاربندی آن انجام نشود، در اینصورت لامپ هشدار دهنده کیسه‌هوا در صفحه پشت آمپر بطور دائم روشن می‌ماند (در این صورت سیستم متناسب با بیشترین امکانات تعییه شده روی خودرو، مانند کیسه‌هوا راننده و کیسه‌هوا سرنشین عمل می‌کند).

مراحل انجام کار در واقع انتخاب منوهای مختلف متناسب با تجهیزات نصب شده بر روی خودرو می‌باشد. این مراحل در صورت استفاده از دستگاه LEXIA به شرح زیر می‌باشند:

- ۱ ECU کیسه‌هوا و کمربند ایمنی را نصب کنید.
- ۲ ECU را به دسته سیم مربوطه متصل نمایید.
- ۳ دستگاه عیب‌یاب را به سوکت عیب‌یابی خودرو متصل نمایید.

بعد از روشن کردن دستگاه و انتخاب نوع خودرو، منوهای زیر را انتخاب نمایید:

-۴- منوی تعویض قطعات "Replacement Parts"

-۵- منوی کیسه‌هوا / کمربند ایمنی "Airbag/ Seat belt"

-۶- منوی برنامه‌ریزی "Programming"

-۷- انتخاب یکی از موارد زیر بر حسب تجهیزات نصب شده بر روی خودرو:

- بدون کیسه‌هوای سرنشین: "Without passenger's Airbag"
- مجهز به کیسه‌هوای سرنشین و سوئیچ غیرفعال کننده آن: "With passenger's Airbag with deactivation"
- مجهز به کیسه‌هوای سرنشین و بدون سوئیچ غیرفعال کننده آن: "With passenger's Airbag without deactivation"

دستگاه عیب‌یاب را به سوکت عیب‌یابی خودرو متصل کرده و  
وارد منوی مشخصات "Identification" شوید.

در صورت استفاده از دستگاه LEXIA مشخصات باید به  
صورت زیر باشد:

پارامترها	نام
PSA reference: xx xxx xxx xx	عبارت ثبت شده بر روی برچسب ECU
Vehicle	نوع خودرو
Supplier	سازنده
Version index: x	نسخه نرم‌افزار
Seat belts: 2	تعداد کمربندهای ایمنی انفجاری نصب شده بر روی خودرو
Driver's airbag: 1	تعداد کیسه‌های هوا سمت راننده
Passenger's airbag: 0 یا 1	ECU :0 بدون کیسه‌هوا سرنشین تعریف می‌شود ECU :1 با این کیسه‌هوا سرنشین تعریف می‌شود
Supplier's check: 1	1: تایید سازنده
CITROEN check: 0 یا 1	ECU :0 نو می‌باشد و از اداره تامین قطعات تهیه شده است. ECU :0 در خدمات پس از فروش مجدداً برنامه‌ریزی شده است. ECU :1 فابریک بوده و در کارخانه بر روی خودرو نصب شده است.
After Sales check: 0 یا 1	ECU :0 نو می‌باشد و از اداره تامین قطعات تهیه شده است. ECU :1 در خدمات پس از فروش مجدداً برنامه‌ریزی شده است.
Prog counter: xxx	ECU :0 نو می‌باشد و از اداره تامین قطعات تهیه شده است. ECU :1 در خدمات پس از فروش مجدداً برنامه‌ریزی شده است. ECU :001 فابریک بوده و در کارخانه روی خودرو نصب شده است.
After Sales counter: xxx	تعداد دفعاتی که کدهای عیوب ECU، پاک شده‌اند.

## فرم نظریه و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی:

نام و کد نمایندگی مجاز:

تاریخ:

تلفن تماس:

نقطه نظرات:

..... امضاء:

